

# Technický bulletin 21: Upevňovací svorka spodního závěsu rámu

Březen 2020

*Produkty kterých se to týká: Gocycle GX 890000-892500 and GXi 915536-915571, 915577, 915585, 915588, 915590, 915591, 915616, 915618, 915627-915894*

## **Povinný inspekční popis**

Čep spodního závěsu rámu se může uvolnit, zlomit nebo vypadnout, což by mohlo snížit životnost závěsu rámu a mohlo by vést k poškození rámu během skládání.



*Umístění spodního čepu závěsu rámu*



*Chybí šroub - Není v pořádku*



*Šroub nechybí – v pořádku*



*Odstranit*

Prohlédněte si Gocycle a zkontrolujte, zda chybí šroub spodního závěsu rámu. Pokud šroub chybí, nejezděte se svým Gocycleem a věnujte zvýšenou pozornost jeho skládání, zvedání, pohybu nebo balení. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a zajistěte, aby byl náhradní šroubový čep připevněn v rámci záruky.

### **Instalace pojistného klipu spodního závěsu rámu**

Pokud šroub spodního závěsu rámu nechybí, musíte namontovat přichytnou svorku spodního závěsu rámu, kterou lze snadno během několika sekund snadno namontovat rukou, jak je ukázáno níže



*Upevňovací svorka spodního závěsu rámu je zobrazena výše*



*Instalace upevňovací spony šroubu dolního závěsu rámu - pevně zatlačte, jak je znázorněno*



*Namontovaná přídržná spona šroubu dolního závěsu rámu - správně.*

Zadní upevňovací klip spodního závěsu volného rámu si můžete objednat z webu Gocycle pomocí níže uvedených odkazů:

UK - [http://www.gocycleuk.com/product\\_p/kkl-3324-4122-02.htm](http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm)

EU - [http://www.gocycleeu.com/product\\_p/kkl-3324-4122-02.htm](http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm)

USA - <https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02>

Pro bezplatnou dodávku dílů v USA, CA a EU použijte u pokladny Voucherový kód BOLTCLIP a pro bezplatné zaslání použijte kód TB21&22. Zákazníci mimo EU a Severní Ameriku se prosím obraťte na místního prodejce Gocycle.

### **Mohu pokračovat v jízdě s Gocycle GX / GXi?**

Pokud závěs spodního rámu nechybí když vizuálně zkontrolujete Gocycle před každou jízdou kvůli chybějícím šroubům spodního závěsu rámu, můžete pokračovat v jízdě na svém Gocyclu; Důrazně však doporučujeme, abyste namontovali příchytnou svorku spodního závěsu rámu jako prioritu, jak je uvedeno výše. Chybějící montáž příchytky spodního závěsu rámu může vést ke ztrátě záruky na rám.

Z důvodu velké opatrnosti, pokud závěs spodního rámu chybí, nejezděte na Vašem Gocyclu aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo poškození závěsů rámu,. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho [kontaktního formuláře](#) a zajistěte, aby byl náhradní šroubový čep připevněn v rámci záruky.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto technického bulletinu, obraťte se na technickou podporu společnosti Gocycle Tech Support pomocí našeho [kontaktního formuláře](#).