

Tech Bulletin 25: (GX/GXi) Faltschließen-Pin Check

Betroffene Produkte: Gocycle GX und GXi unter 916944

Beschreibung

Der „Fold Latch Pivot Pin“ der FaltschlieÙe an Rahmen und Lenkerstange kann sich von Zeit zu Zeit lösen und gegebenenfalls herausfallen.

Symptome

Der „Fold Latch Pivot Pin“ ist lose oder fehlt an der FaltschlieÙe am Rahmen oder Lenker.

„Fold Latch Pivot Pin“ am Rahmen



„Fold Latch Pivot Pin“ am Rahmen ist lose.



„Fold Latch Pivot Pin“ am Rahmen fehlt.

„Fold Latch Pivot Pin“ an Lenkerstange



„Fold Latch Pivot Pin“ an Lenkerstange ist lose.



„Fold Latch Pivot Pin“ an Lenkerstange fehlt.

Lösung

Öffnen Sie die FaltschlieÙe ein Stück weit. Ziehen Sie den „Fold Latch Pivot Pin“ auf 4 bis 5 Nm fest, indem Sie einen 3mm Inbusschlüssel verwenden. Überprüfen Sie erneut nach 160 km, dass die Pins fest sind und ebenfalls bei jedem nächsten Service. Falls ein Pin lose sein sollte, verwenden Sie Loctite 222 oder ein äquivalentes Produkt, ziehen Sie ihn erneut auf 4-5 Nm fest und überprüfen ihn nochmal nach 160 km.



Kann ich mein Gocycle fahren?

Falls der „Fold Latch Pivot Pin“ auf 4-5 Nm festgedreht wurde, können Sie Ihr Gocycle weiterhin fahren. Falls der „Fold Latch Pivot Pin“ am Rahmen oder Lenker fehlen, fahren Sie Ihr Gocycle nicht und kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular um Ersatz zu bestellen.

Falls Sie weitere Fragen zu diesem Tech Bulletin haben sollten, füllen Sie bitte das Formular [hier](#) aus.