

Lagerung Ihres Gocycle

Hier einige Tipps, wenn Sie Ihr Gocycle über einen längeren Zeitraum aufbewahren.

Wenn Ihr Gocycle längere Zeit gelagert wird, empfehlen wir, dass der Akku mindestens zu 50% ausgelastet ist und dann in den Ruhemodus versetzt wird (Ausschalten). Dies sollte regelmäßig überprüft werden (1-2 Monate) und bei Bedarf geladen werden.

Lagern Sie Ihr Gocycle niemals mit voll aufgeladenem Akku.

Überprüfen Sie den Akkuladestand alle 4-6 Wochen und laden Sie den Akku bei Bedarf bis zu 50% auf. Schalten Sie ihn dann wieder in den Ruhemodus. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Gocycle nicht aufgeladen wird, verwenden Sie bitte den Motor, um etwas Strom zu verbrauchen, und wiederholen Sie dann den Ladevorgang.

Lagern Sie den Akku in einer Umgebung mit Umgebungstemperaturen zwischen 5 ° C und 20 ° C (41 ° F und 68 ° F) und einer Luftfeuchtigkeit von 45% bis 85% relativer Luftfeuchtigkeit.

Das Lagern der Lithiumbatterie bei hohen Temperaturen wie 40 ° C (100 ° F) führt im Allgemeinen zu einer Verschlechterung der Kapazität. Der Abbau nimmt mit der Zeit und der Temperatur zu.