

Boletín Técnico 21: Clip de retención del perno de la bisagra inferior del cuadro

Marzo 2020

Productos afectados: Gocycle GX 890000-892500 and GXi 915536-915571, 915577, 915585, 915588, 915590, 915591, 915616, 915618, 915627-915894

Descripción de la inspección obligatoria

El perno de la bisagra inferior del cuadro puede aflojarse, romperse o caerse, lo que podría reducir la vida útil de la bisagra del cuadro y provocar daños en el cuadro durante el plegado.



Ubicación del perno de la bisagra inferior del cuadro



Perno perdido – No OK



Perno en su lugar – OK



Eliminar

Inspeccione su Gocycle para ver si falta el perno de la bisagra inferior del cuadro. Si falta el perno, no utilice su Gocycle y tenga mucho cuidado al plegar su Gocycle, levantarla, moverla o empaquetarla. Por favor póngase en contacto con nosotros a través de nuestro [formulario de contacto](#) para programar la colocación de un nuevo perno bajo en garantía.

Instalación del perno de la bisagra inferior del cuadro

Si no falta el perno de la bisagra inferior del cuadro, debe colocar un clip de retención que se puede ajustar fácilmente a mano en unos segundos, como se muestra a continuación.



El clip de retención del perno de la bisagra inferior del cuadro se muestra arriba



Clip de retención – empuje fuerte hacia arriba como se muestra



Clip de retención instalado correctamente

Puede pedir el clip de retención del perno de la bisagra inferior de cuadro gratis desde la web de Gocycle utilizando los siguientes enlaces:

UK - http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

EU - http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3324-4122-02.htm

USA - <https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3324-4122-02>

Introduzca el código promocional BOLTCLIP en el proceso de pago para obtener el clip de retención gratis y seleccione el envío gratuito TB21&22 para clientes dentro de EE. UU., CA y UE. Los clientes que estén fuera de la UE y Norteamérica tienen que ponerse en contacto con su distribuidor local de Gocycle.

¿Puedo seguir utilizando mi GX/GXi?

Si no falta el perno de la bisagra inferior del cuadro y siempre que inspeccione visualmente su Gocycle para ver si se encuentra en su lugar antes de cada viaje, puede seguir utilizando su Gocycle. Sin embargo, recomendamos encarecidamente que coloque el clip de retención del perno de la bisagra inferior del cuadro como se muestra arriba lo antes posible. Si no se coloca el clip de retención del perno de la bisagra inferior del cuadro se puede anular la garantía del cuadro.

Si falta el perno de la bisagra inferior del cuadro, por precaución y para no comprometer su seguridad o dañar la bisagra del cuadro, no utilice su Gocycle. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro [formulario de contacto](#) para coordinar el reemplazo del perno bajo garantía.

Si tiene alguna pregunta sobre este boletín técnico, póngase en contacto con el soporte técnico de Gocycle utilizando nuestro [formulario de contacto](#).