



Gocycle Benutzerhandbuch

Version Juli 2020



Gocycle-Benutzerhandbuch

WICHTIG:

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Leistung und Service. Lesen Sie es, bevor Sie die erste Fahrt mit Ihrem neuen Gocycle unternehmen, und bewahren Sie es als Referenz auf.

Weitere Informationen zu Sicherheit, Leistung und Service für bestimmte Komponenten wie Aufhängungen oder Pedale Ihres Gocycle oder zu Zubehör wie Helmen oder Lampen, die Sie kaufen können oder zu anderem Zubehör oder anderen Betriebsarten sind ggf. ebenfalls verfügbar. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gocycle-Händler Ihnen die gesamte mit Ihrem Gocycle oder Zubehör gelieferte Herstellerliteratur überreicht hat. Im Falle eines Konflikts zwischen den Anleitungen in diesem Handbuch und den Informationen von Gocycle oder dem Komponentenhersteller befolgen Sie bitte immer die Anweisungen vom Gocycle.

WARNUNG: Bevor Sie dieses Handbuch lesen, schauen Sie bitte auf www.gocycle.com/safety nach, ob es neuere Versionen dieses Handbuchs gibt oder ob es relevante technische Mitteilungsblätter für Ihr Gocycle-Modell gibt.

Möglicherweise gibt es für dieses Handbuch neue Aktualisierungen mit wichtigen sicherheitsrelevanten Informationen. Besuchen Sie www.gocycle.com/safety, um die neueste Bedienungsanleitung für Ihr Produkt herunterzuladen und alle technischen Mitteilungsblätter zu Ihrem Gocycle und Ihrer Rahmennummer zu lesen und zu verstehen. Verwenden Sie stets die GocycleConnect-App, um Ihr Gocycle vor der ersten Fahrt zu konfigurieren, oder bitten Sie Ihren Gocycle-Händler, Ihr Gocycle für Sie zu konfigurieren und alle wichtigen Sicherheitsinformationen zu übermitteln, die in der App enthalten sind.

Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Sicherheit und wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder an Gocycle.

HINWEIS: Dieses Handbuch ist nicht als umfassende Anleitung zur Bedienung, Wartung, Reparatur oder Instandhaltung oder als Handbuch zur Montage von Zubehör gedacht. Informationen zu Service, Reparaturen oder Wartung erhalten Sie von Ihrem Gocycle-Händler. Ihr Gocycle-Händler kann Ihnen möglicherweise auch Kurse, Kliniken oder Bücher zur Verwendung, Wartung, Reparatur oder Instandhaltung des Gocycle empfehlen. Wenn Sie Ihr Gocycle direkt bei Gocycle gekauft haben, kontaktieren Sie uns bitte über gocycle.com/support.

Die Verantwortung für die Unterstützung für Sie und Ihren Gocycle liegt bei demjenigen, der Ihnen das Gocycle verkauft hat. Dies ist immer ausschließlich ein autorisierter Gocycle-Händler oder Gocycle selbst. Autorisierte Gocycle-Händler finden Sie in der Gocycle-Händlersuche auf www.gocycle.com. Falls Sie Hilfe bei Wartung, Instandhaltung oder Garantiereparatur benötigen, wenden Sie sich bitte an denjenigen, der Ihnen das Gocycle verkauft hat. Gocycle bietet allen Gocycle-Besitzern Unterstützung. Gocycle kann jedoch verlangen, dass Sie sich für Servicezwecke nur an denjenigen wenden, der Ihnen das Gocycle verkauft hat.



1 INHALT

1 Inhalt.....	3
2 Aufbau, Konfiguration und Erste Schritte.....	7
2.1 Aufbau.....	7
2.2 Kennzeichnung für Konfiguration Typ 1 & Typ 2 der USA	8
2.3 Übersicht und Terminologie	9
2.4 Kontrollen vor der Fahrt	10
2.5 Einstellung und Anpassung.....	13
2.6 Sicherheit geht vor.....	14
2.7 Mechanische Sicherheitsprüfung.....	14
2.8 Die erste Fahrt mit dem Gocycle	16
3 Sicherheit.....	18
3.1 Die Grundlagen	18
3.2 Fahrsicherheit	19
3.3 Das Gocycle anhalten	20
3.4 Radfahren bei nassen, kalten oder eisigen Straßenverhältnissen.....	20
3.5 Nachtfahrt	21
3.6 Radfahren bei ungünstigen Lichtverhältnissen.....	22
4 Aufladen des Gocycle	22
4.1 So laden Sie Ihr Gocycle auf.....	22
4.2 Wichtige Informationen: Lithium-Ionen-Akkus.....	23
5 Über Ihr Gocycle.....	25
5.1 Schnellverschluss-Pitstopwheels	25
5.2 Klapprahmen und Lenker-Schnellspanner.....	25
5.3 Bremssteuerungen und -funktionen.....	26
5.4 Gänge wechseln.....	27
5.5 Pedale	28
5.6 Reifen und Schläuche	28
6 Wartung	30
7 Anhang.....	34
7.1 Verwendungszweck	34
7.2 Umbauten und Lackreparaturen	34
7.3 Zulässige Gesamtbelastung	35



7.4	Lebensdauer Ihres Fahrrads und dessen Komponenten.....	36
7.5	Anzugsmomentangaben für Befestigungselemente.....	42
7.6	Garantie, Einschränkungen und Kontakt	43



ALLGEMEINER WARNHINWEIS:

Wie bei jeder Sportart besteht auch beim Radfahren die Gefahr von Verletzungen und Schäden.

Wenn Sie sich für ein Gocycle entscheiden, übernehmen Sie die Verantwortung für dieses Risiko.

Daher müssen Sie die Regeln für sicheres und verantwortungsbewusstes Fahren sowie für die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung kennen und einhalten. Die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung Ihres Gocycle verringert das Verletzungsrisiko.

Warnung: Fahrradfahren beinhaltet die Gefahr von Sachschäden sowie schweren und sogar tödlichen Verletzungen. In verkehrsreichen städtischen Umgebungen mit fließendem Verkehr sind diese Risiken noch größer. Mit Ihrer Entscheidung, ein Gocycle zu fahren, übernehmen Sie die Haftung für derartige Risiken. Es ist daher wichtig, dass Sie zur Vermeidung derartiger Risiken und eventueller Schäden wissen, wie man verantwortungsbewusst fährt und wie Sie das Gocycle sachgemäß instandhalten. Ihr Fahrverhalten sollte innerhalb der Grenzen Ihrer Fähigkeiten und der Grenzen des Gocycle bleiben.

Dieses Handbuch enthält viele Warn- und Vorsichtshinweise und den Folgen, falls Wartungen oder Inspektionen Ihres Gocycle nicht berücksichtigt und Sicherheitspraktiken beim Radfahren nicht befolgt werden.

Die Kombination aus dem  Sicherheitswarnsymbol und dem Wort **WARNUNG** weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Die Kombination aus dem  Sicherheitswarnsymbol und dem Wort **VORSICHT** weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Das Wort **VORSICHT** ohne Sicherheitswarnsymbol weist auf eine Situation hin, die zu ernsthaften Schäden am Gocycle oder zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

In vielen Warn- und Vorsichtshinweisen heißt es: „Sie können die Kontrolle verlieren und stürzen.“ Da ein Sturz zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann, wiederholen wir die Warnung vor möglichen Verletzungen oder dem Tod nicht immer.

Da es unmöglich ist, jede Situation oder jeden Zustand, der beim Fahren auftreten kann, vorherzusehen, enthält dieses Handbuch keine Angaben zur sicheren Verwendung des Gocycle bei allen Bedingungen. Mit der Verwendung eines Gocycle sind Risiken verbunden, die nicht vorhersehbar sind oder vermieden werden können und die allein vom Fahrer zu tragen sind.

Wir empfehlen Ihnen unbedingt, sich eingehender über die mit dem Fahren von Fahrrädern verbundenen Risiken zu informieren, und schlagen vor, dass Sie:

- Ihren örtlichen Fahrradhändler nach Informationen zur Sicherheit beim Fahrradfahren und diesbezüglichen Anweisungen fragen,
- Ihren Fahrstil an Ihre Fähigkeiten und Gegebenheiten anpassen,
- an einem Fahrsicherheitskurs oder einer Radfahrschulung teilnehmen, wie sie von vielen örtlichen Vereinen, der Polizei, Schulen und staatlichen Förderkreisen angeboten werden,
- im Internet mit dem Suchbegriff „Fahrradsicherheit“ nach einschlägigen Informationen suchen.



Die Radfahrfähigkeiten sind von Person zu Person verschieden, z.B. erfordert das Radfahren mit hoher Geschwindigkeit und/oder in der Nähe von Hindernissen, Autos und anderen Radfahrern ein hohes Fahrgeschick. Passen Sie Ihren Fahrstil an Ihre Fähigkeiten an.



2 AUFBAU, KONFIGURATION UND ERSTE SCHRITTE

HINWEIS: Wir raten Ihnen dringend, dieses Handbuch vor Ihrer ersten Fahrt vollständig durchlesen. Lesen und vergewissern Sie sich zumindest, dass Sie die einzelnen Punkte in diesem Abschnitt verstanden haben, und lesen Sie in den angegebenen Abschnitten nach, wenn Sie Fragen haben, die Sie nicht vollständig verstehen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Gocycles alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen aufweisen. Bitten Sie Ihren Gocycle-Händler, auf die Funktionen Ihres Gocycle hinzuweisen, oder wenden Sie sich an Gocycle, wenn Sie Ihr Gocycle bei Gocycle gekauft haben.

2.1 Aufbau

Gocycle® | No compromises



1. Download **gocycleconnect** app
 2. Open the app and press 'SETUP'
 3. Follow and complete all steps

[!\[\]\(95f36e31cdb1a43835207b277a635db7_img.jpg\)](#)

[!\[\]\(c9c7533251539287b0a64feeeb64facc_img.jpg\)](#)

Support



gocycle.com/support
gocycle.com/support

Owner's manuals



gocycle.com/safety
gocycle.com/safety

Accessory Videos



gocycle.com/support
gocycle.com/support

Email



gocycle.com/support
gocycle.com/support



WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gocycle-Händler Ihr Gocycle entsprechend Ihres Einsatzgebietes konfiguriert und gekennzeichnet hat. Wenn Sie Ihr Gocycle mit der GocycleConnect-App konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie dazu berechtigt sind, das Gocycle für Ihr Einsatzgebiet zu konfigurieren.



2.2 Kennzeichnung für Konfiguration Typ 1 & Typ 2 der USA

IMPORTANT INFORMATION: How to label for US Type 1 or Type 2 Ebike

Gocycles configured as US Type 1 or Type 2 Ebikes must be labelled appropriately as below:

US Type 1

- Maximum speed of 20 miles per hour
- Pedal only activation of motor



US Type 2

- Maximum speed of 20 miles per hour
- Pedal or throttle activation of motor



Affix appropriate label as shown below:




Additional sets of US Type 1 & 2 labels are available for purchase at www.gocycleusa.com.

Description: US Type 1 & 2 Set

Product Code: KKL-2885-3502-01



2.3 Übersicht und Terminologie






- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Sattel | 14. Griffe |
| 2. Oberer Schnellverschluss der Sattelstütze | 15. Schaltung |
| 3. Sattelstütze | 16. Bremshebel |
| 4. Lockshock | 17. Vorbau |
| 5. Pitstopwheel® hinten | 18. Vorbau-Schnellverschluss |
| 6. Bremsscheibe hinten | 19. Pitstopwheel® vorne |
| 7. Cleandrive® | 20. Gabel |
| 8. Tretkurbel | 21. Motor |
| 9. Ständer | 22. Bremsscheibe vorne |
| 10. Treten | 23. Ladeanschluss |
| 11. Rahmen-Schnellverschluss | 24. Schalter Batterie Ein/Aus |
| 12. Rahmen-Schnellverschluss der Sattelstütze | 25. Seriennummer |
| 13. Rahmen | |

2.4 Kontrollen vor der Fahrt


HINWEIS: Die richtige Einstellung für Ihren Körper ist beim Radfahren ein wesentliches Element für die Sicherheit, Leistung und den Komfort. Um die Einstellungen an Ihrem Gocycle vorzunehmen und es korrekt an Ihren Körper und Ihre Fahrbedingungen anzupassen sind Erfahrung, Können und Spezialwerkzeug erforderlich. Lassen Sie die Einstellungen an Ihrem Gocycle immer von Ihrem Gocycle-Händler vornehmen, oder, falls Sie selbst über Erfahrung, Fähigkeiten und Werkzeuge verfügen, lassen Sie Ihren Gocycle-Händler Ihre Arbeit überprüfen, bevor Sie losfahren. **Wir empfehlen dringend, dass Sie die GocycleConnect-App verwenden, um die Kontrollen vor der Fahrt durchzuführen.**




WARNUNG: Wenn Ihr Gocycle nicht korrekt auf Sie eingestellt ist, können Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Fahren Sie Ihr neues Fahrrad nicht, wenn es nicht korrekt auf Sie eingestellt ist.



1. Auf lockere Verbindungen prüfen: 1. Oberer Schnellverschluss der Sattelstütze 5-7 Nm. 2. Rahmen-Schnellverschluss der Sattelstütze 5-7 Nm. 3. Sattelstütze darf sich nicht drehen 4. Hinterrad 5. Kurbelarme 6. Pedale 7. Vorderrad 8. Der Lenker darf sich nicht auf der Gabel drehen. Überzeugen Sie sich, dass keine Schrauben, Muttern oder Befestigungselemente fehlen.










2. Prüfen Sie den Reifendruck beider Reifen.



3. Sattelstütze prüfen 1. Oberer Schnellverschluss der Sattelstütze: 5-7 Nm. 2. Rahmen-Schnellverschluss der Sattelstütze: 5-7 Nm. 3. Sattel darf sich nicht drehen Stellen Sie sicher, dass Sie mit beiden Füßen den Boden berühren können, wenn Sie bequem auf dem Sattel sitzen.



 <p>4. Prüfen Sie, ob der Faltriemen verstaut ist. (GX-Modelle)</p>	 <p>Push hard to check latch is locked</p> <p>5. Prüfen, ob die Verriegelungen eingerastet sind. Die Verriegelungen dürfen sich nicht öffnen, wenn man kräftig in die gezeigte Richtung drückt. (GX-Modelle)</p>
 <p>6. Überprüfen Sie, ob der Schnellverschluss des Lenkers geschlossen ist. (GS & G3-Modelle)</p>	 <p>Rotate PitstopLock in direction shown.</p> <p>PitstopLock</p> <p>All three quick release cam levers closed as shown.</p> <p>7. Überprüfen Sie, ob der PitstopLock geschlossen ist und alle drei Exzenterhebel an beiden Rädern geschlossen sind. (GS & G3-Modelle)</p>
 <p>8. Prüfen Sie, ob der Ständer korrekt eingeklappt ist.</p>	 <p>9. Überprüfen Sie die Bremsen und vergewissern Sie sich, welche Hebel die Vorder- und Hinterradbremse betätigen.</p>



10. Schalten Sie den Akku am Ein-/Ausschalter ein. Drehen Sie die Pedale, um den Motor zu betätigen. Ohne Pedalbewegung stoppt der Motor. Kontrolliertes Betätigen der Bremsen zum Anhalten im Notfall.

2.5 Einstellung und Anpassung

- Befindet sich der Sattel in der richtigen Höhe? Stellen Sie die Sattelhöhe so ein, dass Sie den Boden mit beiden Füßen berühren können, während Sie auf dem Sattel sitzen. Das bedeutet, dass Sie den Boden mit Ihren Zehenspitzen berühren können. Wenn Sie ein weniger erfahrener Fahrer sind, sollte Ihr Sattel anfangs so eingestellt sein, dass Sie beide Füße bequem auf den Boden stellen können, während Sie auf dem Sattel sitzen.



WARNUNG: Wenn Ihre Sattelstütze nicht so weit in das Sattelrohr eingeschoben ist, dass die minimale Einschubmarkierung an der Sattelstütze verschwindet, können die Sattelstütze, der Bügel oder sogar der Rahmen brechen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können.

- Sind Sattel und Sattelstütze sicher festgeklemmt? Ein korrekt festgezogener Sattel lässt sich in keine Richtung verdrehen.
- Sind Vorbau und Lenkstange für Sie in der richtigen Höhe? Einige Gocycles verfügen über einen verstellbaren Vorbau. Wenn Ihr Gocycle einen verstellbaren Vorbauwinkel hat, fragen Sie Ihren Gocycle-Händler oder Gocycle, wie Sie ihn einstellen können. Hinweis: Das Ändern des Vorbauwinkels erfordert möglicherweise auch Anpassungen an den Gocycle-Bedienelementen wie z.B. den Bremshebeln und der Ausrichtung der Gocycle-Vordergabel.



WARNUNG: Ziehen Sie die Befestigungselemente immer mit dem richtigen Anzugsmoment an. Zu fest angezogene Schrauben können sich dehnen und verformen. Zu lose Schrauben können sich bewegen und ermüden. Jeder Fehler kann zu einem plötzlichen Versagen der Schraube führen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können.



⚠️ WARNUNG: Eine unzureichend festgezogene Gabelklemmschraube kann die Lenkwirkung beeinträchtigen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können. Nehmen Sie das Vorderrad des Gocycle zwischen Ihre Beine und versuchen Sie, den Lenker/Vorbau zu verdrehen. Wenn Sie den Vorbau gegenüber dem Vorderrad oder den Lenker gegenüber dem Vorbau verdrehen können, sind die Schrauben nicht korrekt angezogen.

- Können Sie die Bremsen bequem betätigen? Der Winkel der Brems- und Schalthebel sowie deren Position am Lenker kann verändert werden. Bitten Sie Ihren Gocycle-Händler oder Gocycle, die Einstellungen für Sie vorzunehmen. Wenn Sie die Winkeleinstellung für den Steuerhebel selbst vornehmen möchten, ziehen Sie die Klemmhalterungen wieder mit dem im Anhang angegebenen empfohlenen Anzugsmoment an.
- Die Bremshebel des Gocycle können an Ihre Reichweite angepasst werden. Wenn Sie kleine Hände oder Schwierigkeiten haben, die Bremshebel zu betätigen, wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder an Gocycle, um Unterstützung beim Einstellen der Bremshebel-Entfernung zu erhalten.

⚠️ WARNUNG: Je kürzer die Entfernung zu den Bremshebeln ist, desto wichtiger ist es, die Bremsen richtig einzustellen, damit die volle Bremskraft innerhalb des verfügbaren Bremshebelwegs zur Verfügung steht. Wenn der Hebelweg des Bremshebels nicht ausreicht, um die volle Bremskraft aufzubringen, kann dies zum Verlust der Kontrolle und somit zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Kennen Sie sich vollständig mit der Bedienung Ihres neuen Gocycle aus? Wenn nicht, lassen Sie sich vor der ersten Fahrt alle Funktionen oder Merkmale, die Sie nicht verstehen, von Ihrem Gocycle-Händler erklären oder wenden Sie sich für weitere Hilfe an Gocycle.
- Fühlen Sie sich rundum wohl und haben Sie die Kontrolle über den Gocycle, wenn Sie den Lenker festhalten und die Bremshebel betätigen? Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Gocycle sicher bedienen können, wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder an Gocycle.

2.6 Sicherheit geht vor

- Tragen Sie stets einen zugelassenen Helm, wenn Sie mit Ihrem Fahrrad fahren. Befolgen Sie die Anweisungen des Helmherstellers im Hinblick auf Passform, Gebrauch und Pflege.
- Haben Sie alle anderen erforderlichen und empfohlenen Sicherheitsausrüstungen? Siehe Abschnitt 3. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Gesetzen der Gebiete, in denen Sie fahren, vertraut zu machen und alle geltenden Gesetze zu befolgen.
- Wissen Sie, wie Sie Ihre Vorder- und Hinterräder richtig sichern? Um sicherzugehen, schauen Sie nach in Abschnitt 5. Das Fahren mit einem nicht ordnungsgemäß befestigten Rad kann dazu führen, dass das Rad wackelt oder sich vom Gocycle löst. Schwere oder tödliche Verletzungen können die Folge sein.

2.7 Mechanische Sicherheitsprüfung

- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Zustand Ihres Gocycle.
- Schrauben, Muttern und andere Befestigungselemente: Da es eine Vielzahl von Größen und Formen von Befestigungselementen gibt, die aus verschiedenen Materialien hergestellt sind und sich häufig nach Modell und Bauteil unterscheiden, kann die richtige Anzugskraft bzw. das richtige Anzugsmoment nicht verallgemeinert werden. Um sicherzustellen, dass die vielen Befestigungselemente an Ihrem Gocycle richtig angezogen sind, lesen Sie die



Angaben zum Anzugsmoment der Befestigungselemente im Anhang dieses Handbuchs oder in den Anweisungen des entsprechenden Komponentenherstellers. Zum korrekten Anziehen eines Befestigungselements ist ein geeichter Drehmomentschlüssel erforderlich. Die Befestigungselemente Ihres Gocycle sollte ein Fahrradmechaniker mit einem Drehmomentschlüssel festziehen. Wenn Sie selbst an Ihrem Gocycle arbeiten möchten, müssen Sie einen Drehmomentschlüssel und die korrekten Anzugsmomentangaben von Gocycle, dem Komponentenhersteller oder Ihres Gocycle-Händlers verwenden. Wenn Sie zu Hause oder unterwegs Anpassungen vornehmen müssen, bitten wir Sie dringend, vorsichtig zu sein und die von Ihnen veränderten Befestigungselemente so bald wie möglich von Ihrem Gocycle-Händler oder einem qualifizierten Fahrradmechaniker überprüfen zu lassen. Beachten Sie, dass für manche Komponenten spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich sind. In den Abschnitten 2, 3, 4 und 5 werden die Elemente erläutert, die Sie möglicherweise selbst einstellen können. Alle anderen Einstellungen und Reparaturen sollten von einem qualifizierten Gocycle-Mechaniker durchgeführt werden.



WARNUNG: Die richtige Anzugskraft ist wichtig für die Befestigungselemente Ihres Gocycle – die Muttern, Bolzen und Schrauben. Zu leicht angezogen hält das Befestigungselement möglicherweise nicht sicher. Zu fest angezogen kann das Gewinde des Befestigungselements Schaden nehmen oder sich dehnen, verformen oder brechen. In beiden Fällen kann eine falsche Anzugskraft zum Versagen der Komponenten führen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können.

- Überzeugen Sie sich, dass nichts lose ist. Führen Sie eine Sicht- und Tastprüfung des gesamten Fahrrads durch. Lose Teile oder Zubehör? Falls ja, befestigen Sie sie. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitten Sie jemanden mit Erfahrung, dies zu überprüfen.
- Reifen & Räder: Vergewissern Sie sich, dass die Reifen richtig aufgepumpt sind; siehe Abschnitt 5. Überprüfen Sie dies, indem Sie eine Hand auf den Sattel legen, eine auf den Schnittpunkt von Lenker und Vorbau, und dann das Fahrrad mit Ihrem Gewicht beladen, während Sie die Reifendurchbiegung beobachten. Vergleichen Sie was Sie sehen mit dem Aussehen eines richtig aufgepumpten Reifens und passen Sie den Reifendruck ggf. an.
- Reifen in gutem Zustand? Drehen Sie jedes Rad langsam und achten Sie auf Schnitte in der Lauffläche und in der Seitenwand. Tauschen Sie beschädigte Reifen aus, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren.
- Felgen unbeschädigt? Überprüfen Sie die Felge. Sehen Sie Risse am Übergang der Speichen in die Felgen? Sehen Sie eine Verfärbung oder abplatzende Farbe, die einen Riss verursachen könnte? Wenn Sie Risse bemerken, fahren Sie nicht mit Ihrem Gocycle und wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder direkt an Gocycle.



WARNUNG: Fahrradfelgen unterliegen einem Verschleiß. Wenn Sie ein Rad fahren, dessen Lebensdauer abgelaufen ist, kann dies zu einem Defekt am Rad führen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können.

- Bremsen: Überprüfen Sie die Bremsen auf deren ordnungsgemäße Funktion (siehe Abschnitt 5). Ziehen Sie die Bremshebel. Können Sie die Hebel mit voller Bremskraft betätigen, ohne dass sie die Lenkstange berühren? Falls nicht, müssen Ihre Bremsen eingestellt werden. Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, bis die Bremsen von einem professionellen Fahrradmechaniker richtig eingestellt wurden.
- Radbefestigungssystem: Wenn Ihr Gocycle über Räder mit Schnellverschluss verfügt, vergewissern Sie sich, dass die Vorder- und Hinterräder korrekt befestigt sind. Siehe Abschnitt 5.



- Sattelstütze: Überprüfen Sie, ob sie richtig eingestellt ist und sich unter Ihrem Gewicht nicht verdrehen oder auf- oder abbewegen kann. Siehe Abschnitt 5.
- Ausrichtung von Lenker und Sattel: Stellen Sie sicher, dass der Sattel und der Lenkervorlauf parallel zur Mittellinie des Fahrrads sind und fest genug eingespannt sind, dass Sie sie nicht verdrehen können. Siehe Abschnitte 2.
- Lenkstangenenden: Vergewissern Sie sich, dass die Lenkergriffe sicher und in gutem Zustand sind und keine Schnitte, Risse oder abgenutzten Stellen aufweisen. Falls nicht, tauschen Sie sie aus. Stellen Sie sicher, dass die Lenkstangenenden und -erweiterungen angeschlossen sind. Falls nicht, schließen Sie sie an, bevor Sie losfahren.



WARNUNG: Lose oder beschädigte Lenkergriffe oder -erweiterungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Nicht angeschlossene können Ihnen Schnittverletzungen zuführen und bei einem sonst geringfügigen Unfall schwere Verletzungen verursachen.



WARNUNG: Bitte lesen Sie auch die wichtigen Informationen zur Lebensdauer Ihres Gocycle und seiner Komponenten im Anhang und machen Sie sich damit vertraut.

2.8 Die erste Fahrt mit dem Gocycle

Wenn Sie Ihren Helm anschnallen und sich zum ersten Mal mit Ihrem neuen Gocycle vertraut machen, tun Sie dies in einer sicheren Umgebung, die nicht in der Nähe von Autos, anderen Radfahrern, Hindernissen oder anderen Gefahren liegt. Machen Sie sich mit den Bedienelementen, Funktionen und der Leistung Ihres neuen Gocycle vertraut.

Machen Sie sich mit der Bremswirkung des Gocycle vertraut (siehe Abschnitt 5). Testen Sie die Bremsen bei langsamer Geschwindigkeit, indem Sie Ihr Gewicht nach hinten verlagern und die Bremsen vorsichtig betätigen, wobei die hintere Bremse zuerst betätigt wird. Eine plötzliche oder übermäßige Betätigung der Vorderradbremse kann Sie über den Lenker werfen. Wenn Sie zu fest bremsen, kann das Rad blockieren, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können. Wenn ein Rad blockiert, können Sie rutschen.

Üben Sie das Schalten der Gänge (siehe Abschnitt 5). Probieren Sie aus, wie sich das Gocycle bedienen lässt und reagiert und achten Sie auf Ihre Bequemlichkeit.

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass etwas mit dem Gocycle nicht in Ordnung ist, wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder an Gocycle, bevor Sie erneut fahren.

2.8.1 Fahrstufen

Sie können Ihr Gocycle in verschiedenen voreingestellten Modi betreiben oder mit der App GocycleConnect einen auf Ihren Fahrstil abgestimmten individuellen Modus generieren. Der City-Modus ist die Standardkonfiguration, wenn Ihr Gocycle zum ersten Mal eingerichtet wird.



Bezeichnung der Betriebsart (Modus)	Zum Einschalten des Motors	Zum Abstellen des Motors	Drücken Sie Drücken und halten Sie die Boost-Taste gedrückt, um den Motor zu betätigen	Tretkraft bestimmt die Motorleistung	Drücken und halten Sie die Boost-Taste für volle Motorunterstützung	Akku-leer-Warnung (G2 & G3 nur 1 LED blinkt)
<i>City</i>	Leichte Pedalbetätigung	Pedalbetätigung stoppen oder verringern	X	√	√	Motor funktioniert nur, wenn die Boost-Taste gedrückt wird
<i>Eco</i>	Mittlere Pedalbetätigung	Pedalbetätigung stoppen oder verringern	X	√	√	Motor funktioniert nur, wenn die Boost-Taste gedrückt wird
<i>On Demand</i>	Pedal + Drehknopf A „zurück“	Pedalbetätigung beenden oder Wahlschalter loslassen	√	X	√	Motor funktioniert nur, wenn die Boost-Taste gedrückt wird
<i>Custom</i>	Via App individuell anpassbar (Weitere Informationen siehe www.gocycle.com/support)					



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wie Sie Ihr Gocycle konfiguriert und welchen Modus Sie für die Fahrt mit dem Gocycle eingestellt haben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu wissen und zu verstehen, wie Sie Ihr Gocycle konfiguriert haben. Stellen Sie sicher, dass Sie dies und alle wichtigen Sicherheitshinweise jedem anderen Benutzer erklären, dem Sie möglicherweise eine Probefahrt anbieten.



WARNUNG! Der Gocycle-Elektroantrieb verändert Ihre normale Geschwindigkeit. Bei einer ähnlichen Anstrengung, wie Sie sie vom Fahrrad her gewohnt sind, fahren Sie schneller! Sie können andere Verkehrsteilnehmer leichter einholen, was Sie möglicherweise überraschen wird. Seien Sie bremsbereit und wenden Sie eine sichere Bremstechnik an. Nehmen Sie sich Zeit, um sich auf ruhigen Straßen an diesen neuen Geschwindigkeitsbereich zu gewöhnen, bevor Sie sich in verkehrsreichere Gebiete wagen.



WARNUNG! Machen Sie sich mit den Betriebsarten, Bedienelementen und dem Fahrverhalten Ihres Gocycle vertraut, bevor Sie es auf verkehrsreichen Straßen fahren.

Wir empfehlen Ihnen unbedingt, dass Sie sich mit Ihrem neuen Gocycle vertraut machen. Fahren Sie es zu diesem Zweck in einer kontrollierten Umgebung ohne mögliche Gefahrenquellen wie fließenden Verkehr und Hindernisse. Es ist wichtig, dass Sie mit den Betriebsarten, den Bedienelementen, den Bremsen und den verschiedenen Leistungseigenschaften, die dem Elektromotor eigen sind, vertraut werden.



WARNUNG! Während der ersten Fahrten werden Ihre Bremsscheiben und Bremsbeläge allmählich „eingefahren“, d.h. die Wirksamkeit Ihrer Bremsen nimmt während dieser Zeit zu. Um diese Steigerung der Bremsleistung zu beschleunigen, führen Sie eine Anzahl kontrollierter starker Abbremsungen bis zum Stillstand durch.



WARNUNG! Besuchen Sie www.gocycle.com/safety mindestens alle drei Monate, um die neueste Bedienungsanleitung für Ihr Produkt herunterzuladen und alle technischen Mitteilungsblätter zu Ihrem Gocycle und Ihrer Rahmennummer zu lesen und zu verstehen. Wir empfehlen dringend, Ihre Kontakt-E-Mail-Adresse in der GocycleConnect-App als Haupt-E-Mail-Adresse zu registrieren. Wenn wir Sie jemals wegen eines wichtigen Sicherheits- oder Serviceproblems kontaktieren müssen, senden wir dies per E-Mail an die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich in der GocycleConnect-App registriert haben. Stellen Sie sicher, dass Sie Gocycle.com zu Ihrer Liste sicherer Absender hinzufügen.



3 SICHERHEIT

3.1 Die Grundlagen

WARNUNG: Für das Gebiet, in dem Sie fahren, ist möglicherweise eine spezielle Sicherheitsausstattung erforderlich. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich mit den Gesetzen des Gebiets, in dem Sie fahren, vertraut zu machen und alle geltenden Gesetze zu befolgen. Dazu gehört, dass Sie sich und Ihr Fahrrad ordnungsgemäß ausstatten, wie es das Gesetz vorschreibt.

Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften für Fahrräder und Elektrofahrrädern. Beachten Sie die Vorschriften für die Beleuchtung von Fahrrädern und Elektrofahrrädern, die Zulassung von Fahrrädern und Elektrofahrrädern, das Fahren auf Gehwegen, die Gesetze zur Nutzung von Radwegen, die Helmpflicht, die Gesetze zur Beförderung von Kindern, den Verkehr mit Spezialfahrrädern und Elektrofahrrädern, die Gesetze zu Strom und Geschwindigkeit sowie die Gesetze zur Kennzeichnung von Fahrrädern und Elektrofahrrädern sowie zu den Versicherungsvorschriften für Fahrräder und Elektrofahrräder. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Gesetze zu kennen und zu befolgen.



1. Tragen Sie stets einen Fahrradhelm, der den neuesten Zertifizierungsstandards entspricht und für Ihre Fahrweise geeignet ist. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Helmherstellers hinsichtlich der Passform, Verwendung und Pflege Ihres Helms. Bei den schwersten Verletzungen beim Gebrauch von Fahrrädern und Elektrofahrrädern handelt es sich um Kopfverletzungen, die vermieden werden könnten, wenn der Fahrer einen geeigneten Helm getragen hätte.



WARNUNG: Wenn Sie beim Fahren keinen Helm tragen, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

2. Führen Sie stets die mechanische Sicherheitsprüfung (Abschnitt 2) durch, bevor Sie auf Ihr Gocycle steigen.
3. Machen Sie sich gründlich mit den Bedienelementen Ihres Gocycle vertraut: Bremsen (Abschnitt 5); Pedale (Abschnitt 5); Schaltung (Abschnitt 5)
4. Halten Sie Körperteile und andere Gegenstände von den Scheibenbremsen, der heißen Motoroberfläche, den Drehpedalen und -kurbeln sowie den durchdrehenden Rädern Ihres Gocycle fern.
5. Tragen Sie immer:
 - Schuhe, die nicht von Ihren Füßen rutschen und die Pedale fassen können. Stellen Sie sicher, dass die Schnürsenkel nicht in bewegliche Teile geraten können und fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen.
 - Helle, sichtbare Kleidung, die nicht so locker ist, dass sie sich im Fahrrad verfangen oder von Gegenständen am Straßenrand oder am Radweg erfasst werden kann.
 - Schutzbrille gegen Schmutz, Staub und Insekten – getönt, wenn die Sonne scheint, klar, wenn sie nicht scheint.
6. Machen Sie mit Ihrem Gocycle keine Sprünge. Mit einem Gocycle zu springen wie mit einem BMX- oder Mountainbike kann das Gocycle und dessen Komponenten enorm und unvorhersehbar belasten. Fahrer, die dennoch springen oder wiederholt über Bordsteine fahren, riskieren schwerwiegende Schäden an ihrem Gocycle und an sich selbst.
7. Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit, die den jeweiligen Umständen angepasst ist. Höhere Geschwindigkeit bedeutet höheres Risiko.




3.2 Fahrsicherheit

1. Befolgen Sie alle Straßenverkehrsregeln und alle örtlichen Verkehrsregeln.
2. Sie teilen die Straße oder den Radweg mit anderen – Autofahrern, Fußgängern und anderen Radfahrern. Respektieren Sie deren Rechte.
3. Fahren Sie defensiv. Gehen Sie immer davon aus, dass andere Sie nicht sehen.
4. Fahren Sie vorausschauend und achten Sie auf Folgendes:
 - Fahrzeuge, die langsamer werden oder abbiegen, auf die Straße oder Ihre Fahrspur fahren oder hinter Ihnen auffahren.
 - Autotüren geparkter Fahrzeuge, die geöffnet werden.
 - Fußgänger, die aussteigen.
 - Kinder oder Haustiere, die neben der Straße spielen.
 - Schlaglöcher, Kanalgitter, Eisenbahnschienen, Dehnungsfugen, Straßen- oder Gehwegbaustellen, Unrat und andere Hindernisse, die dazu führen können, dass Sie den Verkehr beeinträchtigen, sich am Rad verfangen oder Sie einen Unfall erleiden können.
 - Die vielen anderen Gefahren und Ablenkungen, die bei einer Gocycle-Fahrt auftreten können.
5. Fahren Sie auf ausgewiesenen Radwegen oder möglichst nah am Straßenrand, in Richtung des Verkehrsflusses oder gemäß den örtlichen Gesetzen.
6. Halten Sie an Stoppschildern und Ampeln an. Fahren Sie langsam an Straßenkreuzungen heran und schauen Sie in beide Richtungen. Denken Sie daran, dass ein Fahrrad bei einer Kollision mit einem Kraftfahrzeug immer verliert. Seien Sie also bereit, nachzugeben, auch wenn Sie Vorfahrt haben.
7. Verwenden Sie zum Abbiegen und Stoppen die gängigen Handzeichen.
8. Fahren Sie niemals mit Kopfhörern. Sie dämpfen Verkehrsgeräusche und Sirenen von Einsatzfahrzeugen und lenken Sie davon ab, sich auf das zu konzentrieren, was um Sie herum vor sich geht. Außerdem können sich deren Kabel in den beweglichen Teilen des Gocycle verfangen, wodurch Sie die Kontrolle verlieren können.
9. Nehmen Sie niemals einen Passagier mit. Bringen Sie keinen Kindersitz an.
10. Tragen Sie niemals etwas mit sich, das Ihre Sicht oder Ihre vollständige Kontrolle über das Gocycle behindern oder sich in den beweglichen Teilen des Gocycle verfangen könnte.
11. Halten Sie sich bei der Fahrt niemals an einem anderen Fahrzeug fest.
12. Mach keine Stunts, Wheelies oder Sprünge. Bedenken Sie Ihre Fähigkeiten sorgfältig, bevor Sie sich entscheiden, die mit dieser Fahrweise verbundenen großen Gefahren einzugehen.
13. Schlängeln Sie sich nicht durch den Verkehr und machen Sie keine Bewegungen, die für andere Verkehrsteilnehmer überraschend sein könnten.
14. Beachten und gewähren Sie die Vorfahrt anderer.
15. Fahren Sie niemals mit Ihrem Gocycle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.
16. Vermeiden Sie es, bei schlechtem Wetter zu fahren, wenn die Sicht beeinträchtigt ist, bei Sonnenaufgang, in der Abenddämmerung oder Dunkelheit oder wenn Sie extrem müde sind. All diese Umstände erhöhen das Unfallrisiko.
17. Das Gocycle nicht im Gelände fahren



3.3 Das Gocycle anhalten

Ihr Gocycle verfügt über hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten, die über zwei Bremshebel am Lenker (siehe Abbildung unten) betätigt werden. Vor dem Fahren ist es wichtig, sich mit den Bremshebeln der Vorder- und Hinterradbremse vertraut zu machen. Wenn Sie Ihre Bremsen richtig einsetzen, wird Ihr Gocycle verlangsamt und sicherer und kontrollierter zum Stillstand gebracht.



! WARNUG! Um das Gocycle im normalen Betrieb zu verlangsamen oder anzuhalten, betätigen Sie die Bremsen entsprechend. Falls eine Notbremsung erforderlich ist, betätigen Sie die Bremsen entsprechend und bringen Sie Ihr Gocycle sicher und kontrolliert zum Stillstand. Lösen Sie die Bremsen erst, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.

Wenn Sie die Bremsen aggressiv betätigen, kann Ihr Gocycle ins Schleudern geraten und Sie können die Kontrolle verlieren. Bedenken Sie im Voraus, wann Sie anhalten und langsamer werden müssen, und bremsen Sie entsprechend ab.

3.4 Radfahren bei nassen, kalten oder eisigen Straßenverhältnissen

Bei nassen, kalten oder eisigen Verhältnissen ist die Bremsleistung Ihrer Bremsen und Reifen (wie auch die Bremsen anderer Verkehrsteilnehmer) erheblich reduziert. Daher ist es dann schwieriger, die Geschwindigkeit unter Kontrolle zu halten, und leichter, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Außerdem ist die Schleudergefahr in Kurven höher. Fahren Sie bei nassem Wetter langsamer und vorsichtiger. Bei kaltem Wetter und Temperaturen nahe oder unter dem Gefrierpunkt besteht eventuell Glatteisgefahr.

! WARNUG! Nasses und eisiges Wetter beeinträchtigen die Bodenhaftung der Räder, das Bremsverhalten und die Sicht sowohl beim Radfahrer als auch bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Das Unfallrisiko ist bei nassen Verhältnissen erheblich höher.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Fahrrad in nassen Straßenverhältnissen sicher verlangsamen und anhalten können, sollten Sie Ihre Bremsen allmählicher und behutsamer betätigen als bei normalen, trockenen Straßenverhältnissen.

Vom Fahren in starkem Regen oder durch Wasseransammlungen raten wir ab. Wir verstehen aber, dass sich das nicht immer vermeiden lässt. Nach einer Fahrt in sehr nassen Verhältnissen sollten Sie Ihr Gocycle innerhalb von 15 Minuten säubern und trocknen.

! WARNUNG: Nasses Wetter beeinträchtigt die Bodenhaftung der Räder, das Bremsverhalten und die Sicht sowohl beim Radfahrer als auch bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Das Unfallrisiko ist bei nassen Verhältnissen erheblich höher.

Bei nassen Verhältnissen ist die Bremsleistung Ihrer Bremsen (ebenso wie die Bremsen anderer Verkehrsteilnehmer) erheblich reduziert und Ihre Reifen haften ebenfalls nicht mehr gut. Daher ist es



dann schwieriger, die Geschwindigkeit unter Kontrolle zu halten, und leichter, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Fahrrad in nassen Straßenverhältnissen sicher verlangsamen und anhalten können, sollten Sie Ihre Bremsen früher und behutsamer betätigen als bei normalen, trockenen Straßenverhältnissen. Siehe auch Abschnitt 5.

3.5 Nachtfahrt

Nachts mit dem Fahrrad zu fahren ist *viel* gefährlicher als tagsüber. Ein Radfahrer ist für Autofahrer und Fußgänger sehr schwer zu sehen. Erwachsene, die sich dafür entschieden haben, das stark erhöhte Risiko einzugehen und bei Tagesanbruch, in der Dämmerung oder nachts zu fahren, müssen besonders vorsichtig fahren und eine spezielle Ausstattung wählen, mit der sich dieses Risiko verringern lässt. Fragen Sie Ihren Gocycle-Händler nach der Sicherheitsausstattung für Nachfahrten.



WARNUNG: Reflektoren sind kein Ersatz für erforderliche Leuchten. Das Fahren im Morgengrauen, in der Dämmerung, bei Nacht oder zu anderen Zeiten mit schlechten Sichtverhältnissen ohne ausreichende Fahrradbeleuchtung und ohne Reflektoren ist gefährlich und kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Fahrradreflektoren sind so konzipiert, dass sie Autolichter und Straßenlaternen so aufnehmen und reflektieren, dass Sie als sich bewegender Radfahrer wahrgenommen und erkannt werden.



VORSICHT: Überprüfen Sie regelmäßig die Reflektoren und deren Halterungen. Stellen Sie sicher, dass sie sauber, gerade, unbeschädigt und sicher montiert sind. Bitten Sie Ihren Gocycle-Händler, beschädigte Reflektoren auszutauschen und verbogene oder lose Reflektoren ausrichten oder zu befestigen.



WARNUNG: Entfernen Sie nicht die vorderen oder hinteren Reflektoren oder Reflektorhalterungen von Ihrem Gocycle. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Gocycle-Sicherheitssystems. Wenn Sie die Reflektoren entfernen, sind Sie für andere Verkehrsteilnehmer schlecht sichtbar. Wenn Sie von anderen Fahrzeugen angefahren werden, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, bei schlechten Sichtverhältnissen zu fahren, befolgen Sie alle örtlichen Gesetze zum Fahren bei Nacht und treffen Sie die folgenden, nachdrücklich empfohlenen zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen:

- Kaufen und installieren Sie Scheinwerfer und Rücklichter, die alle behördlichen Anforderungen für Ihren Wohnort erfüllen und für ausreichende Sichtbarkeit sorgen.
- Tragen Sie helle, reflektierende Kleidung und Zubehör wie z.B. eine reflektierende Weste, reflektierende Arm- und Beinbänder, reflektierende Streifen am Helm, am Körper und/oder am Gocycle angebrachte Blinklichter... jedes reflektierende Gerät oder jede Lichtquelle, die sich bewegt helfen Ihnen, die Aufmerksamkeit von sich nähernden Autofahrern, Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kleidung oder andere Gegenstände, die Sie auf dem Gocycle mit sich führen, keinen Reflektor oder Licht behindern.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gocycle über richtig positionierte und sicher montierte Reflektoren verfügt.
- Wenn Sie im Morgengrauen, in der Dämmerung oder nachts fahren:
 - Fahren Sie langsam.



- Vermeiden Sie dunkle Bereiche und Bereiche mit starkem oder schnellem Verkehr.
- Vermeiden Sie Gefahrenbereiche auf der Straße.
- Fahren Sie möglichst vertraute Strecken.
- Wenn Sie im Verkehr fahren:
 - Fahren Sie vorhersehbar. Fahren Sie so, dass andere Fahrer Sie sehen und Ihre Bewegungen vorhersehen können.
 - Seien Sie wachsam. Fahren Sie defensiv und erwarten Sie das Unerwartete.
 - Wenn Sie vorhaben, öfters im Straßenverkehr zu fahren, fragen Sie Ihren Gocycle-Händler nach den Verkehrssicherheitsklassen oder nach einem guten Buch über die Verkehrssicherheit von Fahrrädern.

3.6 Radfahren bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bei Nacht, in der Morgen- oder Abenddämmerung sowie bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Nebel ist die Sichtweite von Radfahrern erheblich verringert.

WARNUNG! Fahren Sie Ihr Fahrrad bei ungünstigen Lichtverhältnissen nie ohne geeignete eingeschaltete Beleuchtung vorn und hinten, die die einschlägigen Normen im Einsatzland des Fahrrads erfüllt oder übertrifft.


Wir empfehlen, dass Sie sich von der zuständigen nationalen Sicherheitsorganisation oder einem seriösen Händler über die in Ihrem Land oder Kreis empfohlenen Mindestbeleuchtungsanforderungen informieren lassen.

- Bei der Auswahl von Fahrradlampen ist zu beachten, dass der Durchmesser der Sattelstütze 34,9 mm und des oberen Vorbaus 38,5 mm beträgt. Wir empfehlen, dass Sie eine Lampe mit verstellbarer Bandhalterung wählen.
- Folgendes sind zusätzliche Empfehlungen:
- Tragen Sie helle, reflektierende Kleidung, wie z.B. eine reflektierende Schutzweste, Bein-Rückstrahler und reflektierende Armbinden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gocycle über richtig positionierte und sicher montierte Reflektoren verfügt (siehe 4.5 Reflektoren vorne und hinten).

4 AUFLADEN DES GOCYCLE

4.1 So laden Sie Ihr Gocycle auf

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gocycle nicht nass ist. Wenn dies der Fall ist, wischen Sie es mit einem Tuch ab oder warten Sie, bis es trocken ist.
2. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Schalten Sie die Steckdose ein.
3. Öffnen Sie die Gummiabdeckung am Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das Ladekabel in die Ladebuchse für den Akku.
5. Das Ladegerät zeigt die Aufladung mit einer orangefarbenen Kontrollleuchte an. Ladezeit bis zu 7 Stunden mit dem Gocycle 2-A-Ladegerät Für schnellere Ladezeiten ist das Gocycle-Schnellladegerät erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.gocycle.com.
6. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, (100% in der GocycleConnect-App oder 4 LEDs am Akku), entfernen Sie das Ladekabel und bringen Sie die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses wieder an.



OPTIMALE VORGEHENSWEISE! Bei voll aufgeladenem Akku und von der Netzstromversorgung getrenntem Ladegerät schalten Sie den Akku aus. Lassen Sie das Gocycle keinesfalls länger als 24 Stunden dauerhaft am Ladegerät angeschlossen.

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Gummiabdeckung sicher am Ladeanschluss angebracht ist. Andernfalls kann der Akku durch das Wasser beschädigt und die Garantie ungültig werden. Die folgenden wichtigen Informationen betreffen den Gocycle Lithium-Ionen-Akku. Lesen Sie sie sorgfältig durch, um den sachgemäßen und sicheren Betrieb des Gocycle Lithium-Ionen-Akkus sicherzustellen.

4.2 Wichtige Informationen: Lithium-Ionen-Akkus

Die folgenden wichtigen Informationen betreffen den Gocycle Lithium-Ionen-Akku. Lesen Sie sie sorgfältig durch, um den sachgemäßen und sicheren Betrieb des Gocycle Lithium-Ionen-Akkus sicherzustellen.

- Ihr Akku ist ausschließlich zur Verwendung mit einem Gocycle-Modell ausgelegt. Er darf nicht mit einem anderen Produkt verwendet werden.
- Laden Sie den Akku niemals in einem Raum auf, in dem kein geeigneter Rauchmelder vorhanden ist.
- Wenn Sie Ihren Akku in einer Garage oder einem anderen Aufbewahrungsort wie z.B. einem Gartenhaus, einem Bootshaus, einem Wohnmobil, einem Boot oder einem Auto aufladen, stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Rauchmelder installiert ist.
- Verwenden Sie in Ihrem Gocycle keine gebrauchte Lithumbatterie, die keine Gocycle-Zulassung hat. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte über gocycle.com/support.
- Fassen Sie den Akku nicht mit nassen Händen an.
- Der Akku darf in keiner Weise kurzgeschlossen, zerlegt, beschädigt oder abgeändert werden.
- Der Akku ist von Feuer und hohen Temperaturen über 40°C fernzuhalten.
- Der Akku darf nicht herunterfallen oder durch starke Stöße belastet werden. Stöße können die inneren Sicherheitsvorrichtungen des Akkus beschädigen und dazu führen, dass der Akku überhitzt, sich entzündet, birst oder undicht wird.
- Behalten Sie den Akku beim Laden im Auge. Verwenden, laden und lagern Sie den Akku in einer Umgebung mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 85 % RH.



- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 5°C.
- Der Akku darf nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Wasser kann die inneren Sicherheitsvorrichtungen des Akkus korrodieren oder beschädigen und dazu führen, dass der Akku überhitzt, sich entzündet, platzt oder undicht wird.
- Falls das Gocycle oder der Akku in Wasser getaucht oder teilweise oder vollständig überflutet wurde, ist die Batterie nicht mehr betriebssicher und muss mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden. Wasser kann die inneren Sicherheitsvorrichtungen des Akkus korrodieren oder beschädigen und dazu führen, dass der Akku überhitzt, sich entzündet, platzt oder undicht wird.
Versuchen Sie nicht, den Akku aufzuladen, einzuschalten oder mit dem Akku im Gocycle zu fahren. Das Gocycle muss an einem sicheren, gut belüfteten Ort ohne Personen, Gebäude und brennbare Materialien abgestellt und mindestens 8 Stunden lang aus sicherer Entfernung überwacht werden. Falls Sie Rauch oder Feuer entdecken, rufen Sie sofort die Feuerwehr. Entfernen Sie nach einer ausreichenden Überwachung und nur dann den Akku aus Ihrem Gocycle, wenn dies gefahrlos möglich ist. Wenden Sie sich zur sicheren Entsorgung an Ihr lokales Recyclingzentrum für Lithium-Ionen-Akkus.
- Bewahren Sie Lithium-Ionen-Akkus, die teilweise oder vollständig überflutet oder in Wasser getaucht wurden, nicht auf.
- Verwenden Sie nur das angegebene Ladegerät und das mitgelieferte Gocycle-Ladekabel. Verwenden Sie nur das vorgeschriebene Ladegerät.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Versicherung Elektrofahrräder abdeckt.
- Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie Ihr Gocycle beispielsweise nicht am Ladegerät, wenn Sie das Haus verlassen. Halten Sie sich nicht in einer Entfernung auf, in der Sie den Rauchmelder, bei dem Ihr Gocycle geladen wird, nicht hören können.
- Gewährleisten Sie, dass Sie Ihren Rauchmelder im ganzen Haus hören können. Wenn Sie Ihr Gocycle zum Beispiel in Ihrer Garage oder Ihrem Gartenhaus aufladen, achten Sie darauf, dass Sie den dortigen Rauchmelder überall auf Ihrem Grundstück hören können.
- Lithium-Ionen-Akkus halten nicht ewig und können im Laufe der Zeit instabil oder schadhaft werden, was zu einer erhöhten Brandgefahr während des Betriebs oder beim Laden führen kann. Sie müssen den Lithium-Ionen-Akku Ihres Gocycle innerhalb von 5 Jahren nach dem ursprünglichen Kaufdatum recyceln. Wenden Sie sich an Ihr lokales Recyclingzentrum, um den Lithium-Ionen-Akku zu entsorgen. Die Verwendung eines Lithium-Ionen-Akkus für Elektrofahrräder, der mehr als 5 Jahre verwendet wird, birgt mit jedem weiteren Nutzungsjahr ein erhöhtes Risiko, dass wichtige sicherheitsrelevante Funktionen Schaden nehmen. Seien Sie schlau, recyceln Sie Ihre alten Lithium-Ionen-Akkus und bleiben Sie sicher. Kontaktieren Sie uns über <http://gocycle.com/support>, um einen Gutschein für verantwortungsbewusstes Akkurecycling zu erhalten, der für den Kauf eines neuen Lithium-Ionen-Wechselakkus verwendet werden kann. Sie müssen einen gültigen Nachweis über die regelmäßige Wartung und jährliche Wartung vorlegen, um sich für einen Gutschein zu qualifizieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku voll aufgeladen ist, bevor das Gocycle in Betrieb genommen wird.
- Wärme beschleunigt den Leistungsrückgang von Akkus. Der Akku sollte daher möglichst nicht bei hohen Temperaturen betrieben oder gelagert werden.
- Wenn Sie bei kaltem Wetter fahren, verringert sich die Reichweite des Akkus um bis zu 50%.
- Achten Sie darauf, dass ein fast entladener Akku nicht länger als einen Monat unbenutzt bleibt. Der Akku entlädt sich allmählich, bis er vollständig entladen ist. Der Akku wird dadurch bleibend beschädigt.



- Lithium-Ionen-Akkus sind als Gefahrgut der Klasse 9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände) eingestuft. Wenden Sie sich für Informationen über Lagerung, Handhabung und Beförderung an Ihre Kommunalverwaltung.
- Wie alle Lithium-Ionen-Akkus ist auch der Gocycle Lithium-Ionen-Akku als Gefahrgut der Klasse 9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände) eingestuft. Er muss daher in Übereinstimmung mit den strengen Richtlinien, die von den relevanten internationalen Regulierungsbehörden für den Transport auf Straße und Schiene, im Luft- und im Wassertransport festgelegt wurden, verpackt, befördert und gehandhabt werden.
- Ihr Lithium-Ionen-Akku darf auf keinen Fall ohne die vorherige Genehmigung der betreffenden Fluggesellschaft in einem Flugzeug befördert werden. Bewahren Sie die Akkuverpackung auf.
- Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- Wenn Sie Ihr Gocycle längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir, den Akku auf 30-50% der maximalen Ladung zu entladen und im Gocycle in trockener Umgebung aufzubewahren. Lassen Sie das Ladegerät nicht länger als 24 Stunden am Akku angeschlossen.


5 ÜBER IHR GOCYCLE

Für Ihre Sicherheit, die Leistung und Ihre Freude ist es wichtig zu wissen, wie Ihr Gocycle funktioniert. Wir bitten Sie dringend, Ihren Gocycle-Händler zu fragen, wie die in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte ausgeführt werden müssen, bevor Sie sie selbst ausführen. Lassen Sie Ihren Gocycle-Händler Ihre Arbeit überprüfen, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren. Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, ob Sie etwas in diesem Abschnitt des Handbuchs richtig verstehen, wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder an Gocycle. Schauen Sie auch im Anhang nach.

5.1 Schnellverschluss-Pitstopwheels



WARNUNG: Wenn Ihr Gocycle über Pitstop-Schnellspannräder verfügt, stellen Sie sicher, dass alle Schnellverschluss-Bügel geschlossen sind und der PitstopLock bis zum Anschlag in die gezeigte Richtung gedreht ist.




5.2 Klapprahmen und Lenker-Schnellspanner



WARNUNG: Wenn Ihr Gocycle wie z.B. die Modelle GX und GXi über einen Klapprahmen und Lenker-Schnellspanner verfügt, müssen Sie vor jeder Fahrt überprüfen, ob die Rahmen- und Lenker-Schnellverschlüsse eingerastet sind. Ziehen Sie dazu fest am Schnappverschluss in die gezeigte Richtung, um zu überprüfen, ob der Riegel eingerastet ist. Der Riegel darf sich nicht öffnen. Wenn sich der Riegel öffnet, ist er nicht eingerastet und das Fahren mit dem Gocycle ist nicht sicher. Drücken Sie bei geschlossenen Verriegelungen die rote Verriegelung mehrmals mit einem Finger. Wenn sich die schwarze Verriegelung öffnet, funktioniert die



Verriegelung nicht ordnungsgemäß und Sie dürfen nicht mit dem Gocycle fahren. Hilfe dazu erhalten Sie von Ihrem Gocycle-Händler oder von Gocycle. Fahren Sie niemals mit Ihrem Gocycle, ohne vorher zu überprüfen, ob die Rahmen- und Lenkerriegelung vollständig eingerastet sind.



5.3 Bremssteuerungen und -funktionen

Für Ihre Sicherheit ist es sehr wichtig zu wissen, welcher Bremshebel welche Bremse an Ihrem Fahrrad betätigt. Traditionell betätigt in den USA der rechte Bremshebel die hintere Bremse und der linke Bremshebel die vordere Bremse. Um jedoch zu überprüfen, wie die Bremsen Ihres Fahrrads eingestellt sind, drücken Sie einen Bremshebel und schieben Sie das Gocycle vorwärts oder rückwärts, um festzustellen, welches Rad angehalten wird. Jetzt machen Sie das gleiche mit dem anderen Bremshebel.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände die Bremshebel bequem erreichen und ziehen können. Wenn Ihre Hände zu klein sind, um die Hebel bequem zu betätigen, wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler, bevor Sie mit dem Fahrrad fahren. Die Hebelreichweite ist möglicherweise einstellbar; alternativ benötigen Sie vielleicht eine andere Bremshebelkonstruktion.

5.3.1 Funktionsweise der Bremsen

Die Bremswirkung eines Gocycle funktioniert durch Reibung zwischen den Bremsflächen. Um eine maximale Reibung zu gewährleisten, halten Sie Ihre Bremsscheibe und Ihren Bremssattel sauber und frei von Schmutz, Schmiermittel, Wachs oder Politur.

Bremsen kontrollieren Ihre Geschwindigkeit und halten nicht nur das Fahrrad an. Die maximale Bremskraft für jedes Rad wirkt an dem Punkt, kurz bevor das Rad „blockiert“ (aufhört zu drehen) und



zu rutschen beginnt. Sobald der Reifen rutscht, verlieren Sie den größten Teil Ihrer Bremskraft und die volle Kontrolle über die Fahrtrichtung. Sie müssen üben, langsam zu fahren und sanft anzuhalten, ohne dass ein Rad blockiert. Die Technik wird progressive Bremsanpassung genannt. Anstatt den Bremshebel so weit zu ziehen, dass Sie eine entsprechende Bremskraft erzeugen, ziehen Sie den Hebel und erhöhen Sie die Bremskraft progressiv. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Rad blockiert, lassen Sie den Druck etwas nach, damit sich das Rad kurz vor dem Blockieren noch dreht. Es ist wichtig, ein Gefühl für den Bremshebelzug zu entwickeln, der für jedes Rad bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auf unterschiedlichen Oberflächen erforderlich ist. Um dies besser zu verstehen, experimentieren Sie ein wenig, indem Sie Ihr Fahrrad laufen lassen und auf jeden Bremshebel einen anderen Druck ausüben, bis das Rad blockiert.

Wenn Sie eine oder beide Bremsen betätigen, wird das Fahrrad langsamer, aber Ihr Körper möchte sich mit der Geschwindigkeit weiterbewegen, mit der er gefahren ist. Dies führt zu einer Gewichtsverlagerung auf das Vorderrad (oder bei starker Bremsung auf die Vorderradnabe, wodurch Sie möglicherweise über den Lenker fliegen können).

Ein Rad, auf das mehr Gewicht wirkt, nimmt vor dem Blockieren einen höheren Bremsdruck auf. Ein Rad, auf das weniger Gewicht wirkt, blockiert bei weniger Bremsdruck.

Wenn Sie also bremsen und Ihr Gewicht sich nach vorne verlagert, müssen Sie Ihren Körper nach hinten bewegen, um wieder mehr Gewicht auf das Hinterrad zu bekommen. Gleichzeitig müssen Sie die Bremskraft hinten verringern und die Bremskraft vorne erhöhen. Dies ist bei Abfahrten umso wichtiger, denn bei Abfahrten verlagert sich das Gewicht nach vorne.

Zwei wichtige Merkmale bei der effektiven Geschwindigkeitskontrolle und zum sicheren Anhalten sind das Blockieren der Räder und die Gewichtsübertragung. Üben Sie die Techniken zum Bremsen und zur Gewichtsübertragung, wenn kein Verkehr herrscht oder andere Gefahren und Ablenkungen vorliegen.

Alles ändert sich, wenn Sie auf lockerem Untergrund oder bei nassem Wetter fahren. Das Anhalten auf lockeren Oberflächen oder bei nassem Wetter dauert länger. Die Reifenhaftung wird verringert, sodass die Räder weniger Kurven- und Bremstraktion haben und bei weniger Bremskraft bereits blockieren. Feuchtigkeit oder Schmutz auf den Bremsbelägen beeinträchtigen den Grip. Wenn Sie auf losen oder nassen Oberflächen die Kontrolle behalten möchten, müssen Sie langsamer vorgehen.



**VORSICHT: Scheibenbremsen können bei längerem Gebrauch extrem heiß werden.
Berühren Sie eine Scheibenbremse erst nach einer ausreichenden Abkühlzeit.**

- Beachten Sie die Anweisungen des Bremsenherstellers hinsichtlich der Bedienung und Pflege Ihrer Bremsen sowie dem Wechsel der Bremsbeläge. Wenn Sie keine Anweisungen des Herstellers haben, wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder kontaktieren Sie den Bremsenhersteller.
- Verwenden Sie zum Austausch verschlissener oder beschädigter Teile nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.

5.4 Gänge wechseln

Ihr Multi-Speed-Gocycle verfügt über einen 3-Gang-Nabenantrieb.

5.4.1 Gänge wechseln

Die Gangschaltung Ihres Gocycle funktioniert mit Schaltringen.

Der Ausdruck „schalten“ kann ziemlich verwirrend sein. Ein Herunterschalten ist das Schalten in einen niedrigeren oder langsameren Gang, in dem das Treten leichter fällt. Das Hochschalten ist der Wechsel in einen „höheren“ oder „schnelleren“ Gang, der schwerer zu treten ist.

5.4.2 Schalten mit Nabenschaltung

Beim Schalten mit einem Nabenschaltung muss der Schalthebel lediglich in die angegebene Position für das gewünschte Übersetzungsverhältnis gebracht werden. Nachdem Sie den Schalthebel in die



Gangposition Ihrer Wahl gebracht haben, entlasten Sie die Pedale für einen Moment, damit die Nabe den Schaltvorgang durchführen kann.

5.4.3 In welchem Gang sollte ich fahren?

Der zahlenmäßig kleinste Gang (1) ist für die steilsten Anstiege. Der zahlenmäßig größte Gang ist für die größte Geschwindigkeit.

Das Umschalten von einem einfacher zu tretenden, „langsameren“ Gang (wie der 1.) in einen schwierigeren, „schnelleren“ Gang (wie der 2. oder 3.) wird als Hochschalten bezeichnet. Das Umschalten von einem schwierigeren, „schnelleren“ Gang in einen leichteren, „langsameren“ Gang wird als Herunterschalten bezeichnet. Es ist nicht nötig, die Gänge der Reihe nach zu schalten. Nehmen Sie stattdessen den „Startgang“ für die jeweiligen Bedingungen – einen Gang, der sicher genug ist, um schnell zu beschleunigen, aber einfach genug, um ohne zu Wackeln aus dem Stand heraus starten zu können – und experimentieren Sie mit Hoch- und Herunterschalten, um ein Gefühl für die verschiedenen Gänge zu bekommen. Üben Sie zunächst, dort zu schalten, wo es keine Hindernisse, Gefahren oder sonstigen Verkehr gibt, bis Sie Ihr Vertrauen aufgebaut haben. Lernen Sie vorauszusehen, wann Sie schalten müssen und in einen niedrigeren Gang zu schalten, bevor der Hügel zu steil wird. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Schalten haben, könnte ein Problem in der mechanischen Einstellung bestehen. Hilfe dazu erhalten Sie von Ihrem Gocycle-Händler.

5.4.4 Was, wenn das Umschalten nicht funktioniert?

Wenn durch wiederholtes Bewegen des Schaltreglers nicht reibungslos in den nächsten Gang geschaltet werden kann, ist der Mechanismus möglicherweise nicht richtig eingestellt. Wenden Sie sich für Hilfe an Ihren Gocycle-Händler oder an Gocycle.

5.5 Pedale

1. Wenn Sie scharf abbiegen und dabei das Innenpedal nach oben und das Außenpedal nach unten drücken, berühren die Pedale den Boden nicht, wenn sich das Gocycle zur Seite beugt. Diese Technik verhindert, dass das Innenpedal in einer Kurve den Boden berührt.
2. Pedale haben kantige und möglicherweise gefährliche Oberflächen. Diese Oberflächen sorgen für zusätzliche Sicherheit, indem sie den Halt zwischen dem Schuh des Fahrers und dem Pedal erhöhen. Seien Sie besonders vorsichtig, um ernsthafte Verletzungen durch die kantigen Oberflächen der Pedale zu vermeiden. Je nach Fahrstil oder Können mögen Sie vielleicht andere Pedale bevorzugen. Ihr Gocycle-Händler kann Ihnen verschiedene Optionen zeigen und geeignete Empfehlungen aussprechen.

5.6 Reifen und Schläuche

5.6.1 Reifen

Reifendesign, Kompatibilität und Qualitätskontrolle sind bei den verschiedenen Reifenherstellern sehr unterschiedlich. Verwenden Sie für Ihr Gocycle nur die Gocycle zugelassenen Reifen. Ersatzreifen können Sie bei www.gocycle.com oder Ihrem örtlichen Gocycle-Händler bestellen. Das Anbringen übergrößer Reifen kann zum Erlöschen der Garantie führen, gefährlich sein und ein katastrophales Versagen des Reifens oder des Reifens und des Rads verursachen. Das Aufpumpen der Reifen auf einen höheren als den angegebenen Druck ist gefährlich. Seien Sie besonders vorsichtig bei Nässe oder Eis, wenn Sie den Gocycle Performance-Reifen verwenden. Der Gocycle-Allwetterreifen bietet mehr Traktion und Kontrolle bei Nässe oder Eis als der Gocycle-Performance-Reifen.

Der maximale Reifendruck ist an der Seitenwand des Reifens angegeben. Der für Sie wichtigste Teil dieser Angaben ist der Reifendruck. Der empfohlene Reifendruckbereich für Gocycle-Reifen ist nachstehend aufgeführt:

Wir empfehlen, dass Sie das Gocycle mit einem Reifenluftdruck von 1,72 – 2,41 bar (25 – 35 psi) vorn und 2,75 – 3,44 bar (40 – 50 psi) hinten fahren. Dadurch erhalten Sie das optimale Gleichgewicht zwischen niedrigem Rollwiderstand und Komfort. Ein relativ weicherer Reifen vorne wirkt als „Dämpfer“. Wenn Sie den Vorderreifen mit einem Druck von weniger als 2,4 Bar fahren, kann



dies den Komfort und die Stoßdämpfung auf Kosten von Reifenleistung, Fahrverhalten und der Lebensdauer des Reifens verbessern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mit den Handling- und Fahreigenschaften des Gocycle vertraut sind, wenn Sie einen niedrigeren Reifendruck wählen.

Pumpen Sie die Reifen niemals mit mehr als dem an der Seitenwand des Reifens angegebenen Maximaldruck auf. Überschreiten Sie bei den Reifen des Gocycle niemals 4,1 Bar.

VORSICHT! Der Betrieb des Gocycle bei einem Luftdruck von mehr als 2,4 Bar im vorderen Reifen und/oder unter Einsatz der Motorunterstützung auf rauem Untergrund entgegen diesen Empfehlungen verringern die Lebensdauer des Motorantriebssystems.



WARNUNG: Pumpen Sie niemals einen Reifen über den auf der Seitenwand oder der Felge des Reifens angegebenen Höchstdruck auf. Wenn der maximale Reifendruck für die Felge niedriger ist als der auf dem Reifen angegebene, halten Sie sich immer an den niedrigeren Wert. Ein Überschreiten des empfohlenen Maximaldrucks kann den Reifen von der Felge drücken oder die Felge beschädigen, wodurch das Fahrrad beschädigt und der Fahrer und umstehende Personen verletzt werden können.

Der beste und sicherste Weg, einen Reifen auf den richtigen Druck aufzupumpen, ist eine Fahrradpumpe mit eingebautem Manometer.



WARNUNG: Die Nutzung von Luftschräuchen an Tankstellen oder anderen Kompressoren birgt ein Sicherheitsrisiko. Sie sind nicht für Fahrradreifen ausgelegt. Sie pumpen sehr schnell eine große Luftmenge und erhöhen den Druck in Ihrem Reifen sehr schnell, wodurch der Schlauch platzen kann.

Der Reifendruck ist entweder als Maximaldruck oder als Druckbereich angegeben. Es hängt weitgehend vom Reifendruck ab, wie sich ein Reifen unter verschiedenen Gelände- oder Wetterbedingungen verhält. Das Aufpumpen des Reifens auf einen Wert nahe dem empfohlenen Höchstdruck ergibt den niedrigsten Rollwiderstand, jedoch ist damit die Fahrt am härtesten. Hohe Drücke eignen sich am besten auf glatten, trockenen Belägen.

Sehr niedrige Drücke, die unterhalb des empfohlenen Druckbereichs liegen, bieten die beste Leistung auf glattem, rutschigen Gelände wie hartem Ton und auf tiefen, losen Oberflächen wie tiefem, trockenem Sand.

Ein Reifendruck, der für Ihr Gewicht und die Fahrbedingungen zu niedrig ist, kann zu einem Reifenschaden führen, da sich der Reifen so weit verformen kann, dass der Schlauch zwischen Felge und Fahrbahn eingeklemmt wird. Dies kann auch zu einer Beschädigung der Felge führen.



VORSICHT: Auto-Reifendrucktester in Stiftform können ungenau sein und sollten nicht als Grundlage für gleichbleibende, genaue Druckmessungen verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen ein hochwertiges Manometer oder ein digitales Messgerät.

Wenn Sie Hilfe bei den Reifen benötigen, fragen Sie Ihren Gocycle-Händler nach dem besten Reifendruck für die Fahrweise, die für Sie am häufigsten zutrifft, und lassen Sie Ihre Reifen vom Gocycle-Händler auf diesen Druck aufpumpen. Überprüfen Sie dann den Luftdruck wie in Abschnitt 1.C beschrieben, damit Sie wissen, wie richtig aufgepumpte Reifen aussehen und sich anfühlen sollten, wenn Sie kein Manometer zur Hand haben. Einige Reifen müssen möglicherweise alle ein oder zwei Wochen auf Druck gebracht werden. Daher ist es wichtig, den Reifendruck vor jeder Fahrt zu prüfen.

Gocycle-Reifen haben unidirektionale Laufflächen: Ihr Laufflächenmuster ist so ausgelegt, dass sie in eine Richtung besser funktionieren als in die andere.

5.6.2 Schlauchventile


Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Fahrradreifenventilen: Das Schrader-Ventil und das Presta-Ventil. Die von Ihnen verwendete Fahrradpumpe muss über die zu den Ventilschäften Ihres Gocycle passende Armatur verfügen.

Das Schrader-Ventil (Abb. 18a) ähnelt dem Ventil eines Autoreifens. Entfernen Sie zum Aufpumpen eines Schrader-Ventilreifens die Ventilkappe und klemmen Sie die Pumpenbefestigung auf das Ende



des Ventilschafts. Um Luft aus einem Schrader-Ventil herauszulassen, drücken Sie mit einem Schlüssel oder einem anderen geeigneten Gegenstand auf den Stift am Ende des Ventilschafts. Die Gocycle-Felgen sind für die Verwendung von Schrader-Schlauchventilen ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch zur Größe des Gocycle-Reifens passt. Hilfe dazu erhalten Sie von Ihrem Gocycle-Händler oder von Gocycle.

Das Presta-Ventil (Abb. 18b) hat einen engeren Durchmesser und ist nur bei Fahrradreifen zu finden. Die Gocycle-Felgen nicht mit Presta-Schlauchventilen kompatibel. Verwenden Sie keine Schläuche mit Presta-Ventilen für Ihr Gocycle.



WARNUNG: Wir empfehlen dringend, einen Ersatzschlauch mitzunehmen, wenn Sie mit Ihrem Gocycle unterwegs sind. Das Flicken eines Schlauchs ist eine Notfallreparatur. Wenn Sie den Flicken nicht richtig anbringen oder mehrere Flicken anwenden, kann dies zu einem Schlauchdefekt führen und Sie können die Kontrolle verlieren und stürzen. Tauschen Sie so schnell wie möglich einen geflickten Schlauch aus.

6 WARTUNG



WARNUNG: Gocycles und Gocycle-Komponenten sind technisch komplex und es kommen ständig neue Entwicklungen hinzu. Außerdem nimmt das Innovationstempo für Elektrofahrräder zu. In diesem Handbuch können nicht alle Informationen angegeben werden, die für eine ordnungsgemäße Reparatur und/oder Wartung Ihres Gocycle erforderlich sind. Um die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und möglicher Verletzungen so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, dass Reparaturen oder Wartungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch beschrieben sind, von Ihrem Gocycle-Händler oder von Gocycle durchgeführt werden. Ebenso wichtig ist zu wissen, dass Ihre individuellen Wartungsanforderungen von Ihrem Fahrstil bis hin zur geografischen Lage abhängen. Wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler, um Hilfe bei der Ermittlung Ihrer Wartungsanforderungen zu erhalten.



WARNUNG: Schauen Sie mindestens alle 3 Monate auf www.gocycle.com/safety nach, ob neue technische Mitteilungen zu Ihrem Gocycle oder zu einer neuen Version des Gocycle-Benutzerhandbuchs vorliegen.



WARNUNG: Für viele Wartungs- und Reparaturaufgaben am Gocycle sind besondere Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich. Nehmen Sie keine Einstellungen oder Servicearbeiten an Ihrem Gocycle vor, bis Sie von Ihrem Gocycle-Händler oder Gocycle erfahren haben, wie Sie diese ordnungsgemäß durchführen können. Bei unsachgemäßer Anpassung oder Wartung kann es zu Schäden am Gocycle oder zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

Wenn Sie lernen möchten, wichtige Service- und Reparaturarbeiten an Ihrem Fahrrad durchzuführen:

1. Wenden Sie sich an Ihren Gocycle-Händler oder an Gocycle, um Installations- und Serviceanweisungen der Komponentenherstellers für Ihr Fahrrad zu erhalten.
2. Verwenden Sie ein entsprechend empfohlenes Buch über Fahrradreparaturen, um sich ein umfassendes Wissen über Fahrradreparaturen anzueignen.
3. Fragen Sie Ihren örtlichen Fahrradhändler nach der Verfügbarkeit von Fahrradreparaturkursen in Ihrer Nähe.



Wir empfehlen, dass Sie Ihren Gocycle-Händler bitten, die Qualität Ihrer Arbeit zu überprüfen, wenn Sie zum ersten Mal an etwas arbeiten und bevor Sie mit dem Fahrrad fahren, um sicherzustellen, dass Sie alles richtig gemacht haben. Da dies die Zeit eines Mechanikers erfordert, kann für diesen Service eine geringe Gebühr anfallen.

Wir empfehlen Ihnen auch, Ihren Gocycle-Händler um Rat zu fragen, welche Ersatzteile wie Reifen, Schläuche, Glühbirnen, Batterien, Patch-Kit, Schmiermittel usw. Sie benötigen, wenn Sie gelernt haben, diese Teile auszutauschen.

6.1.1 Wartungsintervalle

Empfohlener Wartungsintervall	Durchzuführen von	Gefahrene Entfernung	Zeit
Checkliste für Kontrollen vor der Fahrt	Besitzer	Vor jeder Fahrt	Vor jeder Fahrt
Sichtprüfung / Wartung falls erforderlich	Eigentümer oder autorisierter Gocycle-Händler (empfohlen)	Nach den ersten 160 Kilometern	2 Monate nach der ersten Fahrt
Sichtprüfung	Besitzer	Alle 800 Kilometer	Alle 3 Monate
Besuchen Sie www.gocycle.com/safety	Besitzer		Alle 3 Monate
Überprüfen und aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version	Besitzer		Alle 3 Monate
Sichtprüfung / Wartung empfohlen	Eigentümer oder autorisierter Gocycle-Händler (empfohlen)	Alle 3200 Kilometer	Jährlich

Manche Service- und Wartungsarbeiten können und sollten vom Eigentümer durchgeführt werden und erfordern keine speziellen Werkzeuge oder Kenntnisse, die über die im Handbuch für Service enthaltenen Angaben hinausgehen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für die Art der Wartung, die Sie selbst ausführen können. Alle anderen Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sollten in einer ordnungsgemäß ausgestatteten Werkstatt von einem qualifizierten Fahrradmechaniker mit den von Gocycle angegebenen Werkzeugen und Verfahren durchgeführt werden.

1. Einfahren: Ihr Fahrrad hält länger und funktioniert besser, wenn Sie es einfahren, bevor Sie es erstmals Beladen. Wenn ein neues Fahrrad zum ersten Mal zum Einsatz kommt, können Steuerkabel und Befestigungselemente sich gedehnt bzw. gelockert haben oder „festsitzen“. In diesen Fällen muss ggf. eine Neueinstellung durch Ihren Gocycle-Händler vorgenommen werden. Ihre mechanische Sicherheitsprüfung (Abschnitt 2) hilft Ihnen dabei, einige Dinge zu erkennen, die nachjustiert werden müssen. Aber auch wenn Ihnen alles in Ordnung erscheint, ist es am besten, wenn Sie Ihr Gocycle zur Überprüfung zum Gocycle-Händler bringen. Gocycle-Händler empfehlen normalerweise, dass Sie das Fahrrad für eine 30-Tage-Überprüfung bringen. Eine andere Möglichkeit für die erste Überprüfung ist nach 10 bis 15 Betriebsstunden. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass etwas mit dem Fahrrad nicht stimmt, bringen Sie es zu Ihrem Gocycle-Händler, bevor Sie es erneut fahren.
2. Vor jeder Fahrt: Kontrollen vor der Fahrt
3. Nach jeder langen oder harten Fahrt; wenn das Gocycle Wasser oder Sand ausgesetzt war; oder mindestens alle 160 Kilometer: Reinigung des Gocycle.



4. Nach jeder langen oder harten Fahrt oder nach jeweils 10 bis 20 Betriebsstunden:

- Betätigen Sie die Vorderradbremse und bewegen Sie das Fahrrad ruckartig vor und zurück. Fühlt sich alles stabil an? Wenn Sie bei der Vor- oder Rückwärtsbewegung des Fahrrads ein Knacken verspüren, ist wahrscheinlich Ohr Steuersatz lose. Lassen Sie dies von Ihrem Gocycle-Händler überprüfen oder schlagen Sie im Gocycle-Servicehandbuch nach.
- Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab und bewegen Sie es hin und her. Funktioniert dies reibungslos? Wenn die Lenkung schwergängig oder rau ist, sitzt vermutlich Ihr Steuersatz fest. Lassen Sie dies von Ihrem Gocycle-Händler überprüfen oder schlagen Sie im Gocycle-Servicehandbuch nach.
- Nehmen Sie ein Pedal und bewegen Sie es ruckartig in Richtung der Radmitte und zurück. Machen Sie das gleiche mit dem anderen Pedal. Ist etwas locker? Wenn ja, lassen Sie dies von Ihrem Gocycle-Händler überprüfen oder schlagen Sie im Gocycle-Servicehandbuch nach.
- Kontrollieren Sie sorgfältig die Steuerkabel und Kabelgehäuse. Rost? Knicke? Durchgescheuert? Wenn ja, lassen Sie sie von Ihrem Gocycle-Händler überprüfen oder kontaktieren Sie Ihren Gocycle-Händler für weitere Hilfe.
- Überprüfen Sie die Reifen auf übermäßigen Verschleiß, Schnitte oder Schrammen. Lassen Sie diese bei Bedarf von Ihrem Gocycle-Händler wechseln.
- Überprüfen Sie die Felgen auf übermäßigen Verschleiß, Beulen, Dellen und Kratzer. Fragen Sie Ihren Gocycle-Händler, wenn Sie Schäden an der Felge feststellen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile und alles Zubehör noch sicher sind und ziehen Sie alles fest, was unsicher ist.
- Überprüfen Sie den Rahmen und die Räder, insbesondere im Bereich um alle Rohrverbindungen; den Lenker; den Vorbau; die Speichen und Felgen; und die Sattelstütze auf tiefe Kratzer, Risse oder Verfärbungen. Dies sind Anzeichen für stressbedingte Ermüdung und zeigen an, dass eine Komponente das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ersetzt werden muss. Schauen Sie auch im Anhang nach.

5. Für Scheibenbremsen sind bei der Prüfung verschiedene Schritte erforderlich. Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob folgende Probleme vorliegen:

- Bremsbeläge reiben an den Bremsscheiben
- Abgenutzte Beläge (die zu überdehnten Kolben führen können).
- Kolben, die festsitzen und/oder sich nicht vollständig einfahren lassen.
- Bremsscheiben, die verbogen sind und von Ihrem Gocycle-Händler gerichtet werden müssen.
- Hydraulikbremsen, die sich „schwammig“ anfühlen, und/oder Bremsgriffe, die bis zum Lenker gezogen werden können, ohne dass eine ausreichende Bremskraft erzeugt wird (aufgrund von Lufteinchlüssen und/oder Undichtigkeiten).



WARNUNG: Wie jedes mechanische Gerät sind auch das Gocycle und dessen Komponenten Verschleiß und Beanspruchungen ausgesetzt. Unterschiedliche Materialien und Mechanismen verschleißt oder ermüden aufgrund von Beanspruchung unterschiedlich schnell und haben unterschiedliche Lebenszyklen. Wenn der Lebenszyklus einer Komponente überschritten wird, kann die Komponente plötzlich und katastrophal versagen und dem Fahrer schwere oder tödliche Verletzungen zufügen.

Kratzer, Risse, Scheuerstellen und Verfärbungen sind Anzeichen für stressbedingte Ermüdung und weisen darauf hin, dass ein Teil das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ausgetauscht werden muss. Der Hersteller gewährt möglicherweise für die Materialien und die Verarbeitung Ihres Gocycle oder einzelner Komponenten eine Garantie für einen bestimmten Zeitraum. Dies ist jedoch keine Garantie dafür, dass das Produkt für die Dauer der Garantie hält. Die Produktlebensdauer hängt häufig von der Fahrweise und davon ab, wie Sie mit dem



Gocycle umgehen. Die Garantie des Gocycle soll ist kein Hinweis darauf, dass das Gocycle nicht kaputt gehen kann oder ewig hält. Sie sagt lediglich aus, dass für das Gocycle eine Garantie im Rahmen der Garantiebedingungen gewährt wird. Bitte lesen Sie unbedingt den Anhang – Bestimmungsgemäße Verwendung Ihres Fahrrads und – Lebensdauer Ihres Fahrrads und dessen Komponenten.

6. Falls erforderlich: Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn einer der Bremsgriffe die mechanische Sicherheitsprüfung (Abschnitt 1.C) nicht besteht. Lassen Sie die Bremsen von Ihrem Gocycle-Händler überprüfen oder wenden Sie sich an Gocycle.
7. Alle 50 Betriebsstunden: Bringen Sie Ihr Fahrrad für eine vollständige Überprüfung zu Ihrem Gocycle-Händler.

6.1.2 Wenn Ihr Gocycle einen Zusammenprall erleidet

Überprüfen Sie zunächst sich selbst auf Verletzungen und versorgen Sie sich so gut wie möglich. Suchen Sie ggf. einen Arzt auf. Überprüfen Sie als nächstes Ihr Gocycle auf Schäden.

Bringen Sie Ihr Gocycle nach einem Sturz zu einer gründlichen Überprüfung zu Ihrem Gocycle-Händler. Komponenten aus Carbon-Verbundstoffen wie bei den Gocycle-Carbon-Modellen, darunter der Rahmen, die Räder, der Lenker, Vorbau, Kurbeln, Bremsen usw., die einer Stoßeinwirkung ausgesetzt waren, dürfen erst nach Demontage und gründlicher Inspektion durch einen qualifizierten Mechaniker wieder gefahren werden.

Siehe auch Anhang, Lebensdauer Ihres Fahrrads und dessen Komponenten.



WARNUNG: Ein Sturz oder ein sonstiger Aufprall kann die Gocycle-Komponenten außerordentlich belasten und sie vorzeitig ermüden lassen. Komponenten mit Stressermüdung können plötzlich und katastrophal versagen und zum Verlust der Kontrolle und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



7 ANHANG

7.1 Verwendungszweck

Gocycle ist ein Elektrofahrrad, das für Pendelzwecke und/oder einfaches Radfahren auf

befestigten Wegen bei gutem Wetter und mit Geschwindigkeiten, die einer sicheren und angemessenen Fahrt in städtischen und vorstädtischen Umgebungen entsprechen, entwickelt und ausgelegt wurde. Sofern anwendbar, erfüllt das Produkt die in EN15194:2017 aufgeführten Mindestanforderungen. Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung führen zum Erlöschen des Garantieschutzes, der in diesem Vertrag angeboten wird.



WARNUNG! Sie müssen Ihr Gocycle und seinen Verwendungszweck kennen. Die falsche Verwendung des Gocycle bzw. seine nicht zweckgemäße Nutzung kann mit Gefahren verbunden sein und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.

Das Gocycle ist ein Fahrrad mit Kraftunterstützung, das zur vernünftigen Verwendung durch körperlich fähige Fahrer vorgesehen ist. Bei Bedenken oder Zweifeln hinsichtlich Ihrer Benutzung oder Ihres Genusses eines derartigen Produkts aufgrund ihres Gesundheitszustands oder einer Erkrankung bzw. wenn Sie sich von einer Behandlung bei einer Erkrankung oder einem Krankheitszustand erholen, sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen, ob das Produkt für Sie geeignet ist. Wenn Sie eine schutzbedürftige Person sind, empfehlen wir Ihnen dringend, sich an Ihren Händler vor Ort zu wenden, um Ihr Gocycle zu konfigurieren, einzurichten und zu warten. Außerdem erhalten Sie dort Ratschläge, ob das Produkt für Sie geeignet ist.

WARNUNG! Die Vorschriften für Elektrofahrräder variieren weltweit und werden ständig aktualisiert. In Ihrer Region besteht möglicherweise eine Nutzungsbeschränkung, die den Zugang zu bestimmten Radwegen, Straßen, Parks oder anderen Bereichen mit allgemeiner Nutzung einschränkt. Wir empfehlen dringend, dass Sie sich an Ihre örtlich zuständige Behörde für Elektrofahrräder wenden und die gesetzlichen Bestimmungen kennen, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen. Während die meisten Elektrofahrräder, die gemäß den örtlichen Gesetzen betrieben werden, ähnlich wie Fahrräder behandelt werden, hat Ihr Versicherer möglicherweise eine andere Police in Bezug auf Fahrräder und Elektrofahrräder. Außerdem empfehlen wir dringend, dass Sie sich an Ihren Versicherer wenden und ihn über Ihre beabsichtigte Verwendung dieses Produkts informieren, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

7.2 Umbauten und Lackreparaturen

WARNUNG! Umbauten, Lackreparaturen oder das Anbringen von Zubehörteilen an Ihr Gocycle sowie an Gocycle-Bauteilen sind nicht zulässig. Derartige Änderungen oder Nachbesserungen führen zum Erlöschen der Garantie, sind nicht sicher und können dazu führen, dass das Gocycle unerwartet versagt und Sie die Kontrolle verlieren, was zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Verändern Sie Ihr Gocycle nicht mit Firmware, die nicht den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entspricht.

Umbauten können Beschädigungen verursachen und zu einem erhöhten Ausfall- und Unfallrisiko mit der Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen führen können. Das Produkt kann dann die Vorschriften verletzen und Sie und andere gefährden. Lackreparaturen können Strukturschäden wie Ermüdungsrisse oder konstruktionstechnische Probleme verdecken, was ebenfalls zu einem Unfall führen kann.



WARNUNG: Wenn Kompatibilität, ordnungsgemäße Installation, Bedienung und Wartung von Komponenten oder Zubehörteilen nicht eingehalten werden, kann dies zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

7.2.1 Komponenten wechseln oder Zubehör hinzufügen

Es sind viele Komponenten und Zubehörteile erhältlich, die den Komfort, die Leistung oder das Erscheinungsbild verbessern. Wenn Sie jedoch Komponenten austauschen oder Zubehör



hinzufügen, geschieht dies auf eigenes Risiko. Gocycle hat diese Komponente oder dieses Zubehör für Ihr Gocycle möglicherweise nicht auf Kompatibilität, Zuverlässigkeit oder Sicherheit geprüft. Vergewissern Sie sich vor der Installation von Komponenten oder Zubehör, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reifen einer anderen Größe, ein Beleuchtungssystem, eine Gepäckablage, einen Kindersitz, einen Anhänger usw., ob diese Komponente mit Ihrem Gocycle kompatibel ist. Fragen Sie dazu bei Gocycle nach. Lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt die Anweisungen, die den für Ihr Gocycle gekauften Produkten beiliegen. *Schauen Sie auch im Anhang nach.*



WARNUNG: Der Austausch von Komponenten an Ihrem Fahrrad durch andere als die Originalersatzteile kann die Sicherheit Ihres Gocycle beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie. Fragen Sie Ihren Gocycle-Händler oder Gocycle, bevor Sie die Komponenten Ihres Fahrrads austauschen.

7.3 Zulässige Gesamtbelaustung

WARNUNG! Dieses Produkt ist für eine empfohlene Gesamtbelaustung von 100 kg für Fahrer, Kleidung und sämtliches Gepäck ausgelegt und für die Benutzung auf befestigten Straßen gedacht. Falls Fahrer und Gepäck auf ein Gewicht von 100-115 kg kommen, können der Fahrstil, die Straßenbedingungen, der Reifendruck und die Positionierung des Gepäcks die Lebensdauer des Produkts reduzieren. Das Gewicht des Gepäcks sollte 10% des Gesamtgewichts von Fahrer und Gepäck nicht übersteigen. Zu keiner Zeit sollte das Gesamtgewicht mehr als 115 kg betragen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden alle Garantien ungültig und es kann die Betriebssicherheit des Produkts gefährdet sein.



7.4 Lebensdauer Ihres Fahrrads und dessen Komponenten.



WARNUNG! Fahrräder haben eine begrenzte Lebensdauer, in der sie sicher benutzt werden können.

Sie sind nicht unzerstörbar. Wie alle mechanische Bauteile sind auch Fahrradteile Abnutzung und hohen Belastungen ausgesetzt. Verschiedene Werkstoffe und Bauteile reagieren möglicherweise unterschiedlich auf Abnutzung, Belastung und Werkstoffermüdung. Der Betrieb Ihres Gocycle über das Ende seiner Lebensdauer hinaus kann mit Gefahren verbunden sein.

Die erwartete Lebensdauer eines Gocycle oder Gocycle-Bauteils ist je nach Werkstoff und Bauweise des Rahmens und der Einzelteile, der Pflege und Wartung, die es erfahren hat, und wie häufig es gefahren wurde, verschieden. Ein ungewöhnlicher oder unsachgemäßer Fahrstil, wie z.B. Geländefahren, wettkampfmäßiges Radfahren, Stunt-Fahren, Springen oder schnelles Fahren und scharfes Abbremsen, kann die Abnutzung und Ermüdung von Bauteilen bis zu dem Punkt beschleunigen, an dem ein Bauteil vorzeitig und plötzlich unerwartet versagt. In diesen Fällen besteht ein höheres Verletzungsrisiko.



WARNUNG! Eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich. Siehe Abschnitt 7. Wartung und Apassungen finden Sie in diesem Handbuch. Überprüfen Sie alle 3 Monate auf www.gocycle.com/safety, ob für Ihre Rahmennummer relevante technische Informationen vorliegen. Wenn keine regelmäßigen Überprüfungen und Wartungen durchgeführt werden, kann dies die Lebensdauer des Produkts verkürzen oder die Fahrsicherheit des Produkts beeinträchtigen.

Jede Art von Riss, Kratzer oder Farbänderung in stark belasteten Bereichen zeigt an, dass die Lebensdauer dieses Bauteils abgelaufen ist und es vor der weiteren Benutzung des Gocycle ersetzt werden muss.

Informationen zu Teilen des Gocycle, die von Zeit zu Zeit einer Sichtprüfung bedürfen, finden Sie im entsprechenden Gocycle-Benutzerhandbuch, das online unter www.gocycle.com/safety verfügbar ist.

Größere wie kleinere Stoß- oder Aufprallbelastungen können am Gocycle und seinen Bauteilen zu Belastungen und Werkstoffermüdung führen oder die Elektronik beeinträchtigen. Dazu gehören u.a. der Akku, der elektronische Regler, der Motorantrieb und die Verkabelung. Im Falle eines Unfalls und wenn dies gefahrlos möglich ist, schalten Sie den Akku aus. Prüfen Sie, ob sichtbare Schäden vorliegen, bevor Sie wieder mit dem Gocycle fahren. Finden sich Schäden, die über minimale kosmetische Kratzer hinausgehen, z.B. verbeulte, verbogene oder verstellte Komponenten, so fahren Sie es ohne die vorherige Inspektion durch ein autorisiertes Service-Center nicht weiter. Wenn Sie für die Inspektion Ihres Gocycle qualifiziert sind, kontaktieren Sie uns www.gocycle.com/support.

7.4.1 Nichts hält ewig, auch nicht Ihr Gocycle.

Wenn die Nutzungsdauer Ihres Gocycle oder dessen Komponenten abgelaufen ist, ist die weitere Verwendung gefährlich.

Jedes Gocycle und dessen Bestandteile haben eine begrenzte Nutzungsdauer. Die Lebensdauer hängt von der Konstruktion und den Materialien ab, die für den Rahmen und die Komponenten verwendet werden; von der Wartung und Pflege des Rahmens und der Komponenten über die gesamte Lebensdauer; und von der Art und Häufigkeit der Verwendung, der der Rahmen und die Komponenten ausgesetzt sind. Die Verwendung bei Wettkampfveranstaltungen, Trickfahrten, Rampenfahrten, Springen, aggressives Fahren, Fahren in unwegsamem Gelände, Fahren in rauen Klimazonen, Fahren mit schweren Lasten, gewerbliche Aktivitäten und andere nicht standardmäßige Einsätze können die Lebensdauer des Rahmens und der Komponenten erheblich verkürzen. Eine dieser Bedingungen oder eine Kombination daraus kann zu einem unvorhersehbaren Versagen führen.

Da alle Verwendungsaspekte identisch sind, haben leichte Elektrofahrräder und deren Komponenten in der Regel eine kürzere Lebensdauer als schwerere Elektrofahrräder und deren Komponenten. Bei der Auswahl eines leichten Elektrofahrrads oder Komponenten gehen Sie einen Kompromiss ein und bevorzugen die höhere Leistung, die mit einem geringeren Gewicht einhergeht, gegenüber der



Langlebigkeit. Wenn Sie sich für ein leichtes und leistungsstarkes Gerät entscheiden, sollten Sie es regelmäßig überprüfen lassen.

Sie sollten Ihr Gocycle und dessen Komponenten regelmäßig nach den Empfehlungen des Gocycle-Wartungsintervalls von Ihrem Gocycle-Händler oder einer qualifizierten Person auf Anzeichen von Beanspruchung und/oder möglichem Versagen überprüfen lassen. Dies betrifft insbesondere Risse, Verformungen, Korrosion, Abblättern von Farbe, Beulen und andere Anzeichen möglicher Probleme, unangemessene Verwendung oder Missbrauch. Dies sind wichtige Sicherheitsüberprüfungen und sehr wesentlich, um Unfälle, Verletzungen des Fahrers und eine verkürzte Lebensdauer des Produkts zu vermeiden.

7.4.2 Perspektive

Die heutigen Hochleistungs-Elektrofahrräder erfordern eine häufige und sorgfältige Überprüfung und Wartung. In diesem Anhang versuchen wir, einige grundlegende materialwissenschaftliche Grundlagen und deren Zusammenhang mit Ihrem Gocycle zu erläutern. Wir besprechen einige der Kompromisse, die beim Design Ihres Gocycle gemacht wurden, und was Sie von Ihrem Gocycle erwarten können. Und wir geben Ihnen wichtige grundlegende Anleitungen für die Wartung und Inspektion. Wir können Ihnen nicht alles beibringen, was Sie wissen müssen, um Ihr Gocycle ordnungsgemäß zu überprüfen und zu warten. Aus diesem Grund bitten wir Sie wiederholt, Ihr Gocycle zu Ihrem Gocycle-Händler zu bringen oder sich von Gocycle oder einem qualifizierten Fahrradmechaniker bei der professionellen Pflege und Behandlung angemessen unterstützen zu lassen.



WARNUNG: Die häufige Inspektion Ihres Gocycle ist wichtig für Ihre Sicherheit. Befolgen Sie vor jeder Fahrt die „Kontrollen vor der Fahrt“ in Abschnitt 2 dieses Handbuchs.

Eine regelmäßige, genauere Überprüfung Ihres Gocycle ist wichtig. Wie oft diese detailliertere Überprüfung erforderlich ist, hängt von Ihnen ab.

Sie, der Fahrer/Eigentümer, haben die Kontrolle und wissen, wie oft Sie Ihr Fahrrad benutzen, wie hart Sie es einsetzen und wo Sie es fahren. Da Ihr Gocycle-Händler oder Gocycle Ihre Nutzung nicht nachverfolgen kann, müssen Sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass Sie Ihr Fahrrad regelmäßig zu Ihrem Gocycle-Händler bringen oder zur Überprüfung und Wartung an Gocycle zurücksenden. Ihr Gocycle-Händler hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Inspektions- und Wartungsintervalle für Ihre Fahrradnutzung angemessen sind.

Zu Ihrer Sicherheit, Ihrem Verständnis und Ihrer Kommunikation mit Ihrem Gocycle-Händler oder Gocycle bitten wir Sie, diesen Anhang vollständig zu lesen. Die Materialien, aus denen Ihr Gocycle besteht, bestimmen, wie und wie häufig eine Inspektion durchgeführt werden muss.



Wenn Sie diese WARNUNG ignorieren, kann dies zum Versagen des Rahmens, der Gabel oder anderer Komponenten führen, was schwere oder tödliche Verletzungen nach sich ziehen kann.

7.4.3 Metalle verstehen

Stahl ist das herkömmliche Material für den Bau von Fahrradrahmen. Es hat gute Eigenschaften, aber bei Hochleistungsfahrrädern wurde Stahl weitgehend durch Aluminium und etwas Titan und Magnesium ersetzt. Der Hauptgrund für diese Veränderung ist das Interesse von Radsportbegeisterten an leichteren Elektrofahrrädern.

7.4.4 Eigenschaften von Metallen

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es keine einfache Aussage gibt, die die Verwendung verschiedener Metalle für Fahrräder charakterisiert. Wie das gewählte Metall angewendet wird, ist tatsächlich viel wichtiger als das Material selbst. Man muss sich die Art und Weise anschauen, wie das Fahrrad entwickelt, getestet, hergestellt und dies mit den Eigenschaften des Metalls unterstützt wird, anstatt nach einer einfachen Antwort zu suchen.



Metalle unterscheiden sich stark in ihrer Korrosionsbeständigkeit. Stahl muss geschützt werden, sonst wird es von Rost angegriffen. Aluminium, Titan und Magnesium bilden schnell einen Oxidfilm, der das Metall vor weiterer Korrosion schützt. Sie sind daher recht korrosionsbeständig. Aluminium und Magnesium sind nicht perfekt korrosionsbeständig. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sie mit anderen Metallen in Berührung kommen und eine galvanische Korrosion auftreten kann.

Metalle sind vergleichsweise duktil. Duktil bedeutet Biegen, Knicken und Dehnen vor dem Brechen. Allgemein gesagt ist Stahl als der gebräuchlichste Fahrradrahmen-Baustoff am duktilsten, Titan am wenigsten duktil, gefolgt von Aluminium und Magnesium.

Metalle sind unterschiedlich in der Dichte. Die Dichte ist das Gewicht pro Materialeinheit. Stahl wiegt 7,8 Gramm/cm³ (Gramm pro Kubikzentimeter), Titan 4,5 Gramm/cm³, Aluminium 2,75 Gramm/cm³, Magnesium 1,8 Gramm/cm³, Kohlefaserverbundstoff 1,45 Gramm/cm³.

Metalle unterliegen Ermüdungserscheinungen. Bei ausreichen Nutzungszyklen und bei ausreichender Belastung können Metalle Risse entwickeln, die zum Versagen führen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die folgenden Grundlagen der Metallermüdung lesen.

Nehmen wir an, Sie fahren gegen einen Bordstein, in einen Graben, gegen einen Stein, ein Auto, einen anderen Radfahrer oder ein anderes Objekt. Bei jeder Geschwindigkeit über einem schnellen Schritt bewegt sich Ihr Körper weiter vorwärts und der Schwung trägt Sie über das Fahrrad hinweg nach vorne. Sie können und werden nicht auf dem Fahrrad bleiben. Was aber passiert mit dem Rahmen, der Gabel und anderen Komponenten? Spielt das, was mit Ihrem Körper passiert, hierbei keine Rolle?

Was können Sie von Ihrem Metallrahmen erwarten? Das hängt von vielen komplexen Faktoren ab. Deshalb können wir Ihnen mitteilen, dass die Unfallsicherheit kein Konstruktionskriterium sein kann. Anhand dieser wichtigen Anmerkung können wir Ihnen mitteilen, dass die Gabel oder der Rahmen verbogen oder geknickt werden können, wenn der Aufprall hart genug ist. Bei einem Stahlfahrrad kann die Stahlgabel stark verbogen und der Rahmen unbeschädigt sein. Aluminium und Magnesium sind weniger duktil als Stahl; es ist jedoch zu erwarten, dass Gabel und Rahmen verbogen oder geknickt sind. Ist der Aufprall stärker und die Rahmenteile oder Räder zerbrechen oder knicken, können sich das Steuerrohr und die Gabel vom Rahmen trennen

Wenn ein Metallfahrrad einen Unfall hat, werden Sie normalerweise Anzeichen dieser Duktilität in dem gebogenen, geknickten oder gefalteten Metall sehen.

7.4.5 Die Grundlagen der Metallermüdung

Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass nichts, was genutzt wird, für immer hält. Je mehr Sie etwas nutzen, je härter die Nutzung ist und je schlechter die Umstände sind, unter denen Sie es nutzen, desto kürzer ist dessen Lebensdauer.

Ermüdung ist der Begriff, der man zur Beschreibung von Schäden an einem Teil verwendet, die durch wiederholte Belastung verursacht werden. Um Ermüdungsschäden zu verursachen, muss die Last, die das Teil aufnimmt, ausreichend groß sein. Ein grobes, häufig verwendetes Beispiel ist das Hin- und Herbiegen einer Büroklammer (wiederholte Belastung), bis sie zerbricht. Diese einfache Definition hilft Ihnen zu verstehen, dass Materialermüdung nichts mit Zeit oder Alter zu tun hat.

Von welcher Art von „Schaden“ sprechen wir also? Auf mikroskopischer Ebene bildet sich in einem stark beanspruchten Bereich ein Riss. Wenn die Belastung wiederholt angewandt wird, wird der Riss größer. Irgendwann wird der Riss mit bloßem Auge sichtbar. Schließlich wird er so groß, dass das Teil zu schwach ist, um die Last zu tragen, die es ohne den Riss tragen könnte. An diesem Punkt kann es zu einem vollständigen und sofortigen Bruch des Teils kommen.

Man kann ein Teil entwerfen, das so stabil ist, dass die Lebensdauer nahezu unbegrenzt ist. Dazu sind jedoch viel Material und viel Gewicht erforderlich. Jede Struktur, die leicht und stabil sein muss, hat eine begrenzte Lebensdauer. Flugzeuge, Rennwagen und Motorräder haben Teile mit einer begrenzten Lebensdauer. Wenn Sie ein Fahrrad mit einer unendlichen Lebensdauer wünschten, würde es weitaus mehr als jedes heute verkaufte Fahrrad wiegen. Für die wunderbare, leichte Leistung, die wir wollen, ist es erforderlich, dass wir die Struktur überprüfen.



7.4.6 Auf was müssen wir achten?

<ul style="list-style-type: none"> • SOBALD EIN RISS EINMAL BEGINNT, KANN ER SCHNELL WACHSEN. Stellen Sie sich den Riss als einen Weg zum Bruch vor. Dies bedeutet, dass jeder Riss potenziell gefährlich ist und immer gefährlicher wird. 	EINFACHE REGEL 1: Wenn Sie einen Riss feststellen, tauschen Sie das Teil aus.
<ul style="list-style-type: none"> • KORROSION BESCHLEUNIGT DEN SCHADEN. Risse wachsen in einer korrosiven Umgebung schneller. Stellen Sie sich die korrosive Lösung als eine weitere Schwächung und Erweiterung des Risses vor. 	EINFACHE REGEL 2: Reinigen Sie Ihr Gocycle, schützen Sie Ihr Gocycle vor Salz und entfernen Sie Salz so schnell wie möglich.
<ul style="list-style-type: none"> • GRÖSSERE KRATZER, LÖCHER, DELLEN ODER EINKERBUNGEN SIND AUSGANGSPUNKTE FÜR RISSE. Stellen Sie sich den Oberflächeneinschnitt als Spannungsschwerpunkt vor (in der Tat bezeichnen Ingenieure solche Bereiche als „Spannungssteigerungsbereiche“ – Bereiche, in denen die Spannung zunimmt). Vielleicht haben Sie gesehen, wie Glas geschnitten wird? Erinnern Sie sich, es wurde angeritzt und brach dann entlang des Risses. 	EINFACHE REGEL 4: Keine Oberfläche zerkratzen, anbohren oder einkerben. Wenn Sie dies tun, behalten Sie diesen Bereich im Auge oder tauschen Sie das Teil aus.

7.4.7 Materialermüdung ist keine perfekt vorhersehbare Wissenschaft

Materialermüdung ist keine perfekt vorhersehbare Wissenschaft, aber nachfolgend finden Sie einige allgemeine Faktoren, die Ihnen und Ihrem Gocycle-Händler oder Gocycle dabei helfen sollen, zu bestimmen, wie oft Ihr Gocycle untersucht werden muss. Je mehr Sie dem Profil „Produktlebensdauer verkürzen“ entsprechen, desto häufiger müssen Sie eine Inspektion durchführen. Je mehr Sie dem Profil „Produktlebensdauer verlängern“ entsprechen, desto seltener müssen Sie eine Inspektion durchführen.

7.4.8 Faktoren, die die Lebensdauer des Produkts verkürzen:

- Harter, grober Fahrstil
- Stöße, Stürze, Sprünge, andere Stoßeinwirkungen auf das Fahrrad
- Raue Straßen oder Schlaglöcher
- Hohe Laufleistung
- Höheres Körpergewicht
- Stärkerer, fitterer, aggressiverer Fahrer
- Korrosive Umgebung (feucht, salzhaltige Luft, winterliches Streusalz, Schweißansammlung)
- Abrasiver Schlamm, Schmutz, Sand und Erde in der Fahrumgebung

7.4.9 Faktoren, die die Lebensdauer des Produkts verlängern:

- Sanfter, flüssiger Fahrstil
- Keine Stöße, Stürze, Sprünge, andere Stoßeinwirkungen auf das Fahrrad
- Glatte, gut ausgebauten Straßen
- Geringe Laufleistung



- Geringeres Körpergewicht
- Weniger aggressiver Fahrer
- Nicht-korrosive Umgebung (trockene, salzfreie Luft)
- Saubere Fahrumgebung



WARNUNG: Fahren Sie mit einem Gocycle oder einer Komponente nicht, wenn es/sie Risse, Beulen oder Dellen hat, auch nicht mit kleinen Rissen. Das Fahren mit einem rissigen Rahmen, Rad, einer Felge, Gabel oder einer Komponente kann zu einem Totalversagen mit der Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen führen.

7.4.10 Verbundwerkstoffe verstehen

Alle Fahrer müssen die grundlegende Realität von Verbundwerkstoffen verstehen. Verbundwerkstoffe aus Kohlenstofffasern sind stabil und leicht, aber bei einem Unfall oder Überlastung, biegen sie sich nicht – sie brechen.

7.4.11 Was sind Verbundwerkstoffe?

Der Begriff „Verbundwerkstoffe“ bezieht sich auf die Tatsache, dass ein Teil oder Teile aus verschiedenen Komponenten oder Materialien bestehen. Sie haben sicher den Begriff „Kohlefaser-Fahrrad“ gehört. Tatsächlich bedeutet dies aber „Verbundwerkstoff-Fahrrad“.

Kohlefaserverbundwerkstoffe sind in der Regel starke, leichte Fasern in einer Kunststoffmatrix, die in eine Form gegossen werden. Kohlefaserverbundwerkstoffe sind im Vergleich zu Metallen leicht. Stahl wiegt 7,8 Gramm/cm³ (Gramm pro Kubikzentimeter), Titan 4,5 Gramm/cm³, Aluminium 2,75 Gramm/cm³, Magnesium 1,8 Gramm/cm³. Im Vergleich dazu wiegt Kohlefaserverbundstoff 1,45 Gramm/cm³.

Die Verbundwerkstoffe mit dem besten Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht bestehen aus Kohlefaser in einer Matrix aus Epoxidkunststoff. Die Epoxidmatrix verbindet die Kohlenstofffasern miteinander, überträgt die Last auf andere Fasern und sorgt für eine glatte Außenfläche. Die Kohlenstofffasern sind das „Skelett“, das die Last trägt.

7.4.12 Warum werden Verbundwerkstoffe verwendet?

Im Gegensatz zu Metallen, die in alle Richtungen einheitliche Eigenschaften aufweisen (Ingenieure nennen dies isotrop), können Kohlenstofffasern in bestimmten Ausrichtungen angeordnet werden, um die Struktur für bestimmte Lasten zu optimieren. Durch die Wahl, wie die Kohlenstofffasern angeordnet sind, erhalten Ingenieure ein leistungsstarkes Werkzeug für die Herstellung starker, leichter Fahrräder. Ingenieure können Fasern auch so ausrichten, dass sie anderen Zielen wie Bequemlichkeit und Vibrationsdämpfung entsprechen.

Kohlefaserverbundwerkstoffe sind sehr korrosionsbeständig, viel mehr als die meisten Metalle.

Denken Sie an Kohlefaser- oder Glasfaserboote.

Kohlefasermaterialien haben ein sehr hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht.

7.4.13 Wo liegen die Grenzen von Verbundwerkstoffen?

Gut konstruierte Fahrräder und Komponenten aus Verbundwerkstoffen oder Kohlefasern haben eine lange Lebensdauer, die in der Regel besser ist als die ihrer Metalläquivalente.

Obwohl die Lebensdauer der Kohlefaser von Vorteil ist, müssen Sie den Rahmen, die Gabel oder die Komponenten aus Kohlefaser regelmäßig überprüfen.

Kohlefaserverbundwerkstoffe sind nicht duktil. Sobald eine Kohlenstoffstruktur überlastet ist, biegt sie sich nicht mehr, sie bricht. An und in der Nähe des Bruchs kommt es zu rauen, scharfen Kanten und möglicherweise zur Ablösung von Kohlefaser oder Kohlefasergewebelagen. Die Komponente wird sich nicht verbiegen, knicken oder dehnen.



7.4.14 Was können Sie bei einem Zusammenstoß oder Unfall von Ihrem Kohlefaser-Fahrrad erwarten?

Nehmen wir an, Sie fahren gegen einen Bordstein, in einen Graben, gegen einen Stein, ein Auto, einen anderen Radfahrer oder ein anderes Objekt. Bei jeder Geschwindigkeit über einem schnellen Schritt bewegt sich Ihr Körper weiter vorwärts und der Schwung trägt Sie über das Fahrrad hinweg nach vorne. Sie können und werden nicht auf dem Fahrrad bleiben. Was aber passiert mit dem Rahmen, der Gabel und anderen Komponenten? Spielt das, was mit Ihrem Körper passiert, hierbei keine Rolle?

Was können Sie von Ihrem Kohlefaser-Rahmen erwarten? Das hängt von vielen komplexen Faktoren ab. Wir können Ihnen sagen, dass die Gabel oder der Rahmen vollständig zerbricht, wenn der Aufprall hart genug ist. Beachten Sie den signifikanten Unterschied im Verhalten zwischen Kohlenstoff und Metall. Siehe Abschnitt 2. A, Metalle verstehen in diesem Anhang. Selbst wenn der Kohlefaser-Rahmen doppelt so stark wie ein Metallrahmen ist, wird er sich bei Überlastung nicht biegen, sondern vollständig brechen.



WARNUNG: Beachten Sie, dass hohe Temperaturen in beengten Umgebungen die Integrität von Verbundwerkstoffen beeinträchtigen und zu einem Versagen der Komponenten führen können, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen können.

7.4.15 Inspektion von Verbundrahmen, Gabel und Komponenten

7.4.16 Risse

Untersuchen Sie auf Risse, Bruch- oder Splitterstellen. Jeder Riss ist ernstzunehmen. Fahren Sie nicht mit einem Fahrrad oder einer Komponente, die Risse jeglicher Größe aufweist.

Eine Delamination (Ablösung) ist ein schwerwiegender Schaden. Verbundwerkstoffe werden aus Gewebelagen hergestellt. Delamination bedeutet, dass die Gewebelagen nicht mehr miteinander verbunden sind. Fahren Sie Ihr Gocycle nicht, wenn es oder Komponenten davon eine Delamination aufweisen. Nachfolgend einige Hinweise auf eine Delamination:

1. Ein wolkiger oder weißer Bereich. Diese Art Bereich unterscheidet sich von den normalen unbeschädigten Bereichen. Unbeschädigte Bereiche sehen glasig, glänzend oder „tiefgründig“ aus, als würde man in eine klare Flüssigkeit blicken. Delamierte Bereiche sehen undurchsichtig und trüb aus.
2. Wölbung oder deformierte Form. Bei einer Delamination kann sich die Oberflächenbeschaffenheit ändern. Die Oberfläche kann eine Beule, eine Delle oder einen weichen Punkt aufweisen oder nicht glatt und eben sein.
3. Ein Unterschied im Klang beim Antippen der Oberfläche. Wenn Sie leicht auf die Oberfläche eines unbeschädigten Verbundwerkstoff klopfen, hören Sie einen gleichmäßigen Klang, normalerweise einen harten, scharfen Ton. Wenn Sie dann auf einen delaminierten Bereich klopfen, hören Sie ein anderes Geräusch, das normalerweise dumpfer und weniger scharf ist.

7.4.17 Ungewöhnliche Geräusche

Regelmäßige Knarrgeräusche beim Treten, Drehen der Räder oder beim regelmäßigen Ziehen oder Schieben oder Wackeln am Aufhängungssystem können auf lose oder falsch eingestellte Komponenten oder ein Problem hinweisen. Ein gut gewartetes Gocycle sollte im Allgemeinen frei von Knarren und Quietschen sein, das bei Pedal-, Rad- und Wippbewegungen rhythmisch auftritt. Untersuchen Sie die Geräuschquelle und finden Sie sie heraus. Es darf kein Riss oder Delamination sein, aber was auch immer das Geräusch verursacht, muss vor dem Fahren repariert oder ersetzt werden. Gelegentliches Knarren oder Quietschen oder ein Knarren oder Quietschen, das auf Schmier- oder Temperaturschwankungen oder Veränderungen der Luftfeuchtigkeit zurückzuführen sind, treten beim normalen Fahren und mit zunehmendem Alter des Produkts auf.



WARNUNG: Fahren Sie mit einem Gocycle oder einer Komponente nicht, wenn eine Delamination oder ein Riss vorliegt. Das Fahren mit einem delaminierten oder rissigen Rahmen, einer Gabel oder einer anderen Komponente kann zu einem Totalversagen mit der Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen führen.

7.4.18 Komponenten verstehen

Häufig ist es erforderlich, Komponenten zu demontieren und zu zerlegen, um sie ordnungsgemäß und sorgfältig zu überprüfen. Dies ist eine Aufgabe für einen professionellen Fahrradmechaniker, der über die speziellen Werkzeuge, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um Ihr Gocycle nach den von Gocycle anerkannten Verfahren zu prüfen und zu warten.

7.4.19 „Super-leichte“ Zubehör-Komponenten

Denken Sie genau über Ihr Fahrerprofil nach, wie oben beschrieben. Je mehr Ihr Profil dem „Produktlebensdauer verkürzen“ ähnelt, desto mehr müssen Sie die Verwendung von superleichten Komponenten in Frage stellen. Je mehr Ihr Profil dem „Produktlebensdauer verlängern“ ähnelt, desto wahrscheinlicher ist es, dass leichtere Komponenten für Sie in Frage kommen. Besprechen Sie Ihre Bedürfnisse und Ihr Profil sehr ehrlich mit Ihrem Gocycle-Händler oder mit Gocycle.

Nehmen Sie die Auswahl ernst und verstehen Sie, dass Sie für die Änderungen verantwortlich sind.

Ein nützlicher Slogan, den Sie mit Ihrem Gocycle-Händler besprechen sollten, wenn Sie darüber nachdenken, Komponenten zu wechseln, ist „stabil, leicht oder günstig – entscheiden Sie sich für zwei davon“.

7.4.20 Erstausrüster-Komponenten

Gocycle testet die Lebensdauer der Komponenten, die zur Erstausstattung Ihres Fahrrads gehören. Dies bedeutet, dass sie die Testkriterien erfüllen und eine angemessene Ermüdungslebensdauer haben. Dies heißt aber nicht, dass die ursprünglichen Komponenten ewig halten. Das werden sie nicht.

7.5 Anzugsmomentangaben für Befestigungselemente

Das richtige Anzugsdrehmoment von Befestigungselementen mit Gewinde ist für Ihre Sicherheit sehr wichtig. Ziehen Sie die Befestigungselemente immer mit dem richtigen Anzugsmoment an. Im Falle eines Konflikts zwischen den Anleitungen in diesem Handbuch und den Informationen eines Komponentenherstellers wenden Sie sich zur Klärung an Ihren Gocycle-Händler oder den Kundendienst des Herstellers. Zu fest angezogene Schrauben können sich dehnen und verformen. Zu lose Schrauben können sich bewegen und ermüden. Jeder Fehler kann zu einem plötzlichen Versagen der Schraube führen.

Verwenden Sie immer einen korrekt kalibrierten Drehmomentschlüssel, um wichtige Befestigungselemente an Ihrem Fahrrad festzuziehen. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Einstellung und Verwendung des Drehmomentschlüssels, um genaue Ergebnisse zu erzielen.



7.5.1 EMPFOHLENES DREHMOMENT FÜR BEFESTIGUNGSELEMENTE

Description	Min Torque (Nm)	Max Torque (Nm)	Min Torque (ft lb)	Max Torque (ft lb)
Shear Pins	1.5	2.5	1.1	1.8
Lockshock to Frame Bolt	2	3	1.5	2.2
GX Strap Holder	2.5	3	1.8	2.2
Crown Cap Bolts	2.5	3	1.8	2.2
GX ShockLock Tophat	3	4	2.2	3.0
Frame Hinge Bolts	4	5	3.0	3.7
Stem Pivot Pin Nyloc	4	5	3.0	3.7
Grips	4	5	3.0	3.7
Brake Lever Bolts	4	5	3.0	3.7
Cleandrive Bolts	4	6	3.0	4.4
Pivot Block	4	6	3.0	4.4
PitstopWheel Bolts	5	6	3.7	4.4
Security Wheel Bolt	5	6	3.7	4.4
Seatpost Clamp Bolt	5	6	3.7	4.4
Caliper Screw	6	7	4.4	5.2
Stem Adjuster Hinge Bolts	7	8	5.2	5.9
Preload Tophat	7.5	8.5	5.5	6.3
Kickstand Tophat	8	10	5.9	7.4
Saddle Clamp	9	10	6.6	7.4
Fork Crown Pinch Bolt	10	12	7.4	8.9
Crank Arm Bolts	38	42	28.0	31.0

7.6 Garantie, Einschränkungen und Kontakt

Die aktuellen Garantiebedingungen finden Sie im Webstore, in dem Sie Ihr Gocycle gekauft haben.
www.gocycle.com/webstore.

7.6.1 Garantieanmeldung von Ansprüchen

Für Ansprüche im Rahmen der Garantie muss jeweils der ursprüngliche Kaufnachweis (Verkaufsbeleg oder Auftragsbestätigung) vorgelegt werden. Bewahren Sie diese Informationen sicher auf. Bevor wir einen Garantieanspruch bearbeiten können, müssen Sie Ihr Gocycle über das Setup-Verfahren in der GocycleConnect-App angemeldet haben. Wir können Ihnen dann wichtige, das Gocycle betreffende sicherheitstechnische Informationen zusenden, wenn dies notwendig werden sollte.


Bitte führen Sie das Setup-Verfahren in der GocycleConnect-App aus, um Ihr Gocycle für die Garantie zu registrieren und über wichtige Sicherheitsinformationen zu erhalten.

7.6.2 NORMALER VERSCHLEISS

In und um die Klapp- und Einraststellen treten Markierungen, Lackabrieb und Verschleißstellen auf, die beim Zusammen- und Auseinanderklappen des GXi sofort auftreten können und als normaler Verschleiß gelten. Informationen zur optimalen Wartung finden Sie in Abschnitt 11.13.

7.6.3 Gocycle-Rahmennummer

Ihr Gocycle hat eine als Rahmennummer bezeichnete eindeutige Kennung. Sie befindet sich hinten am Gocycle – vgl. Beispiel unten:



Sie müssen Ihre Gocycle-Rahmennummer angeben, wenn Sie Ihr Gocycle registrieren, einen Garantieanspruch anmelden oder mit Karbon Kinetics Ltd. Verbindung aufnehmen.

7.6.4 Einschränkungen

Die technischen Daten, die Informationen und die Leistung des Gocycle und anderer Produkte, die von Karbon Kinetics Limited oder unter einer von Karbon Kinetics Limited gewährten Lizenz hergestellt oder verkauft werden und in diesem Schriftstück dargestellt werden, können sich unangekündigt ändern. Die Nutzung dieser Informationen oder Produkte und die Bedingungen, unter denen die Produkte verwendet werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Käufers und/oder Fahrers. Der Käufer und/oder Fahrer ist dafür verantwortlich, dass die richtige und sichere Wahl von Einstellungen und Nutzungsbedingungen der Produkte bestimmt wird und die Produkte periodisch auf sicheren und sachgemäßen Betrieb geprüft werden. Im Rahmen des Gesetzes ist jegliche Haftung infolge der Verwendung eines Produkts, das von Karbon Kinetics Limited oder unter einer von Karbon Kinetics Limited gewährten Lizenz hergestellt oder verkauft wurde, auf die Kosten für Reparatur oder Ersatz des ausgefallenen Produkts oder Bauteils nach Ermessen von Karbon Kinetics Limited inner- oder außerhalb von Gewährleistungsfristen begrenzt und erstreckt sich nicht auf Verluste oder Schäden, die möglicherweise durch unsachgemäße Nutzung oder den Ausfall der Produkte verursacht wurden. Die Haftung im Fall von Schäden am Produkt oder an anderen Sachgegenständen oder einer Schädigung von Personen trägt der Käufer und/oder der Fahrer. Durch die Benutzung dieses von Karbon Kinetics Limited oder unter einer von Karbon Kinetics Limited gewährten Lizenz hergestellten oder verkauften Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss gelesen haben und sich verpflichten, Karbon Kinetics Limited, ihre(n) Besitzer und ihre Arbeitnehmer und Direktoren schadlos zu halten, dass Sie die Nutzung und den Betrieb des Produkts auf eigene Gefahr akzeptieren und dass Karbon Kinetics Limited für Leistung oder Funktionsweise weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Gewährleistungen gewährt.

7.6.5 Urheberrechtsvermerk

© Copyright Karbon Kinetics Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende Material von Karbon Kinetics Limited ist Eigentum von Karbon Kinetics Limited und urheberrechtlich, markenrechtlich und durch andere Schutzrechte geschützt. Ansicht dieses Materials und Ausdrucken dieses Materials ausschließlich für den Privatgebrauch sind bei Einhaltung aller Urheber-, Marken- und sonstigen Schutzrechte und Vermerke gestattet. Nutzung, Reproduktion, Speicherung, Posting, Bekanntgabe, Übertragung, Modifikation oder Verkauf dieses Materials, auch auszugsweise, und seine anderweitige Weitergabe an Dritte oder die Öffentlichkeit sind ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Karbon Kinetics Limited nicht gestattet.



7.6.6 Marken

Gocycle®, PitstopWheel®, Cleandrive® und NoCompromises® sind eingetragene Marken der Karbon Kinetics Limited.

Pitstoplock™, GocycleConnect™, Gocycle-to-Work™, MyGocycle™, Vgonomic™ Adjustment, Lockshock™, Shocklock™ und Performance Commuting™ sind Marken der Karbon Kinetics Limited.

Die Nutzung aller Marken und des Gocycle Logos ist nur mit der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Karbon Kinetics Limited gestattet. Karbon Kinetics Limited ist ein in Großbritannien unter der Firmennummer 4357956 eingetragenes Unternehmen.



7.6.7 Normen und Konformität

Dieses Handbuch enthält Verweise aus dem BPSA Adult Manual: 11. Ausgabe, 2015

Dieses Handbuch erfüllt die Normen EN ISO-4210, 16 CFR 1512 und EN 16054

Gocycle ist ein elektrisches angetriebenes Fahrrad, das gemäß den folgenden Richtlinien entwickelt wurde:

2006/42/EG	Maschinenrichtlinie
2004/108/EG	Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit
EN 15194:2017	Fahrräder - Elektromotorisch unterstützte Räder - EPAC-Räder
US-Typ 1 & -Typ 2 Elektrofahrrad	

7.6.8 Kontakt

Gocycle ist ein Produkt der Karbon Kinetics Limited

Karbon Kinetics Limited
Unit 30, Barwell Business Park
Chessington, Surrey KT9 2NY
Vereinigte Königreich
Eingetragene Nummer: 4357956

Gocycle USA LLC

107 N Phillipi St
Boise, Idaho 83706
USA

www.gocycle.com