

Gocycle® G3

Benutzerhandbuch

für Gocycle® G3

Version März 2020





INHALT

1 Haftungsausschluss, Urheberrechte und Marken	1
1.1 Originalanleitung, Übersetzungen und Aktualisierungen	1
1.2 Haftungsausschluss	1
1.3 Urheberrechtsvermerk	1
1.4 Marken	2
1.5 Normen und Konformität	2
2 Sicherheit	3
2.1 Allgemeiner Warnhinweis	3
2.2 Verwendungszweck	3
2.3 Umbauten und Lackreparaturen	4
2.4 Zulässige Gesamtbelastung	4
2.5 Radfahren bei ungünstigen Lichtverhältnissen	4
2.6 Abbremsen und Anhalten des Gocycle	5
2.7 Radfahren bei nassen, kalten oder eisigen Straßenverhältnissen	5
2.8 Begrenzte Lebensdauer	6
2.9 Die erste Fahrt mit dem Gocycle	6
3 Garantie	8
3.1 Garantieanmeldung	8
3.2 Gocycle-Rahmennummer	8
4 Empfohlene Montagereihenfolge	9
4.1 Anbringung von Sattelrohrbuchse und Pedale	9
4.2 Montage	11
4.3 Montage des PitstopWheel-Rads mit Hexlock™ am Gocycle	13
4.4 Anleitung zu Kontrollen vor der Fahrt und Wartungsintervallen	14
4.5 Achtung! Vorsicht bei der Montage!	15
4.6 Höhen- und Winkelverstellung des Lenkers	16
4.7 Montage des G3 Werkzeughalters am Sattel	22
4.8 Montage des vorderen und hinteren Rückstrahlers	25
4.9 Klingelmontage	30
4.10 Registrierung bei Gocycle	32
4.11 Installation der Gocycle App – Häufig gestellte Fragen	34



5 Gocycle Lithium-Ionen-Akku	35
5.1 Wichtige Informationen: Lithium-Ion Batteries	35
5.2 Gocycle Lithium-Ionen-Akku – ein Überblick	35
5.3 Gocycle Lithium-Ionen-Akku: Gebrauchsanleitung	36
5.4 Gocycle Lithium-Ionen-Akku: Pflege und Wartung	41
5.5 Versand, Beförderung und Handhabung von Lithium-Ionen-Akkus	42
5.6 Akkupack-Entsorgung.....	42
6 Betrieb	43
6.1 Das Gocycle Lenker-Display	43
6.2 Die elektronische Gangschaltung verständlich gemacht	43
6.3 Betriebsarten	46
6.4 Tagfahrlicht (TFL)	51
6.5 Energiezähler	55
6.6 Maximierung der Motorleistung und Zuverlässigkeit Ihres Gocycle.....	55
6.7 Heißflächen und Überhitzungsschutz.....	57
7 Wartung und Einstellungen	58
7.1 Wartung und Adressen der Service-Center.....	58
7.2 Wartungsintervalle.....	58
7.3 Anleitung für Sichtprüfungen – (alle 3 Monate/800 km)	59
7.4 Reinigung und Korrosionsschutz	62
7.5 Schmierung	63
7.6 Einstellung der Gangschaltung	63
7.7 Einstellung der Bremsen.....	64
7.8 Einstellung der PitstopWheel-Schnellverschlussbügel	75
7.9 Flottenmanager und Reiseveranstalter.....	80
7.10 Untersuchung auf Abnutzung und Minimierung der Abnutzung an Vorder- und Hinterradnabe	81
7.11 Reifen.....	82
7.12 Einstellung des Steuersatzes	83
7.13 Einstellung des Lenkerschaft-Schnellspanners	85
7.14 Einstellung der Hinterradnabenlager	89
8 Fehlersuche	92
8.1 Wartungs- und Inspektionshinweis.....	92
8.2 Unbekannter Getriebezustand: Gangschaltung funktioniert nicht	92
8.3 Gangschaltung schaltet nicht automatisch herunter	93



8.4	Diagnosemodi	93
8.5	LED-Funktionstabellen	101
9	Kontactinformationen	102



1 HAFTUNGSAUSSCHLUSS, URHEBERRECHTE UND MARKEN

1.1 *Originalanleitung, Übersetzungen und Aktualisierungen*

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Übersetzungen der Originalanleitung in andere Sprachen sind möglich, Karbon Kinetics Ltd übernimmt aber keine Haftung für Fehler oder Fehlinterpretationen von Informationen infolge einer Übersetzung.

Besuchen Sie www.gocycle.com/manuals, um nach neuen Fassungen oder Aktualisierungen dieses Handbuchs zu suchen.

1.2 *Haftungsausschluss*

Die technischen Daten, die Informationen und die Leistung des Gocycle und anderer Produkte, die von Karbon Kinetics Limited oder unter einer von Karbon Kinetics Limited gewährten Lizenz hergestellt oder verkauft werden und in diesem Schriftstück dargestellt werden, können sich unangekündigt ändern. Die Nutzung dieser Informationen oder Produkte und die Bedingungen, unter denen die Produkte verwendet werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Käufers und/oder Fahrers. Der Käufer und/oder Fahrer ist dafür verantwortlich, dass die richtige und sichere Wahl von Einstellungen und Nutzungsbedingungen der Produkte bestimmt wird und die Produkte periodisch auf sicheren und sachgemäßen Betrieb geprüft werden. Im Rahmen des Gesetzes ist jegliche Haftung infolge der Verwendung eines Produkts, das von Karbon Kinetics Limited oder unter einer von Karbon Kinetics Limited gewährten Lizenz hergestellt oder verkauft wurde, auf die Kosten für Reparatur oder Ersatz des ausgefallenen Produkts oder Bauteils nach Ermessen von Karbon Kinetics Limited inner- oder außerhalb von Gewährleistungsfristen begrenzt und erstreckt sich nicht auf Verluste oder Schäden, die möglicherweise durch unsachgemäße Nutzung oder den Ausfall der Produkte verursacht wurden. Die Haftung im Fall von Schäden am Produkt oder an anderen Sachgegenständen oder einer Schädigung von Personen trägt der Käufer und/oder der Fahrer. Durch die Benutzung dieses von Karbon Kinetics Limited oder unter einer von Karbon Kinetics Limited gewährten Lizenz hergestellten oder verkauften Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss gelesen haben und sich verpflichten, Karbon Kinetics Limited, ihre(n) Besitzer und ihre Arbeitnehmer und Direktoren schadlos zu halten, dass Sie die Nutzung und den Betrieb des Produkts auf eigene Gefahr akzeptieren und dass Karbon Kinetics Limited für Leistung oder Funktionsweise weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien oder Gewährleistungen gewährt.

1.3 *Urheberrechtsvermerk*

© Copyright Karbon Kinetics Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende Material von Karbon Kinetics Limited ist Eigentum von Karbon Kinetics Limited und urheberrechtlich, markenrechtlich und durch andere Schutzrechte geschützt. Ansicht dieses Materials und Ausdrucken dieses Materials ausschließlich für den Privatgebrauch sind bei Einhaltung aller Urheber-, Marken- und sonstigen Schutzrechte und Vermerke gestattet. Nutzung, Reproduktion, Speicherung, Posting, Bekanntgabe, Übertragung, Modifikation oder Verkauf dieses Materials, auch auszugsweise, und seine anderweitige Weitergabe an Dritte oder die Öffentlichkeit sind ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Karbon Kinetics Limited nicht gestattet.



1.4 Marken

Gocycle®, PitstopWheel®, Cleandrive® und Magflow® sind eingetragene Marken der Karbon Kinetics Limited.

Hexlock™, GocycleConnect™, Gocycle-to-Work™, EmpowerPack™, Vgonomic™ Adjustment, Lockshock™, Shocklock™ und Performance Commuting™ sind Marken der Karbon Kinetics Limited.

Die Nutzung aller Marken und des Gocycle Logos ist nur mit der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Karbon Kinetics Limited gestattet. Karbon Kinetics Limited ist ein in Großbritannien unter der Firmennummer 4357956 eingetragenes Unternehmen.

1.5 Normen und Konformität



Gocycle ist ein Fahrrad mit elektrischer Fahrunterstützung, welches in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien entwickelt wurde:

2006/42/EC

Maschinenrichtlinie

2004/108/EC

Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

und mit den einschlägigen Anforderungen der folgenden Dokumente konform ist:

EN 15194:2009+A1

Fahrräder – elektromotorisch unterstützte Fahrräder – EPAC-Fahrräder

EN 14764:2005

City- und Trekking-Fahrräder – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren



2 SICHERHEIT

2.1 Allgemeiner Warnhinweis

Dieses Handbuch enthält viele Warnungen und Hinweise. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann das Verletzungsrisiko für Sie als Fahrer erhöhen, eine Beschädigung des Produkts verursachen oder die Garantie ungültig machen. Wir empfehlen, dass Sie vor Ihrer ersten Fahrt mit dem Gocycle das komplette Handbuch durchlesen und verstehen. Vor Ihrer ersten Fahrt mit dem Gocycle müssen Sie sich unbedingt auf www.gocycle.com/safety mit den aktuellen, wichtigen Sicherheitsinformationen vertraut machen. Fahrradfahren beinhaltet die Gefahr von Sachschäden sowie schweren und sogar tödlichen Verletzungen. In verkehrsreichen, städtischen Umgebungen mit fließendem Verkehr sind diese Risiken noch größer. Mit Ihrer Entscheidung, ein Gocycle zu fahren, übernehmen Sie die Haftung für derartige Risiken. Es ist daher wichtig, dass Sie zur Vermeidung derartiger Risiken und eventueller Schäden wissen, wie man verantwortungsbewusst fährt und wie Sie das Gocycle sachgemäß instandhalten. Ihr Fahrverhalten sollte innerhalb der Grenzen Ihrer Fähigkeiten und der Grenzen des Gocycle bleiben.

Wir empfehlen Ihnen unbedingt, sich eingehender über die mit dem Fahren von Fahrrädern verbundenen Risiken zu informieren, und schlagen vor, dass Sie:

- Ihren örtlichen Fahrradhändler nach Informationen zur Sicherheit beim Fahrradfahren und diesbezüglichen Anweisungen fragen,
- Ihren Fahrstil an Ihre Fähigkeiten und Gegebenheiten anpassen,
- an einem Fahrsicherheitskurs oder einer Radfahrschulung teilnehmen, wie sie von vielen örtlichen Vereinen, der Polizei, Schulen und staatlichen Förderkreisen angeboten werden,
- im Internet mit dem Suchbegriff „Fahrradsicherheit“ nach einschlägigen Informationen suchen.

Die Radfahrfähigkeiten sind von Person zu Person verschieden, z.B. erfordert das Radfahren mit hoher Geschwindigkeit und/oder in der Nähe von Hindernissen, Autos und anderen Radfahrern ein hohes Fahrgeschick. Passen Sie Ihren Fahrstil an Ihre Fähigkeiten an.

2.2 Verwendungszweck

Gocycle ist ein Elektrofahrrad, das für Pendelzwecke und/oder einfaches Radfahren bei gutem Wetter und mit Geschwindigkeiten, die für die sichere und angemessene Fahrt in städtischen und vorstädtischen Umgebungen relevant sind, entwickelt und ausgelegt wurde. Dieses Produkt erfüllt die in EN 14764:2005 und EN 15194, wo zutreffend, dargelegten Mindestanforderungen.

Unangemessene Fahrstile oder unsachgemäße Nutzung des Gocycle heben den in dieser Vereinbarung angebotenen Garantieschutz auf.

ACHTUNG! Sie müssen Ihr Gocycle und seinen Verwendungszweck kennen. Die falsche Verwendung des Gocycle bzw. seine nicht zweckgemäße Nutzung kann mit Gefahren verbunden sein und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen.

Das Gocycle ist ein Fahrrad mit Kraftunterstützung, das zur vernünftigen Verwendung durch körperlich fähige Fahrer vorgesehen ist. Bei Bedenken oder Zweifeln hinsichtlich Ihrer Benutzung oder Ihres Genusses eines derartigen Produkts aufgrund ihres Gesundheitszustands oder einer Erkrankung bzw. wenn Sie sich von einer Behandlung bei einer Erkrankung oder einem



Krankheitszustand erholen, sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen, ob das Produkt für Sie geeignet ist. Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät wie einem Herzschrittmacher oder Defibrillator sind verpflichtet, sich vom Hersteller des betreffenden Geräts vor der Benutzung von Produkten der Firma Karbon Kinetics Limited diesbezüglich beraten zu lassen.

2.3 Umbauten und Lackreparaturen

ACHTUNG! Umbauten und Lackreparaturen an Ihrem Gocycle sowie an Gocycle-Bauteilen sind nicht zulässig. Derartige Umbauten und Lackreparaturen machen die zutreffende Garantie ungültig.

Umbauten können Beschädigungen verursachen, die zu einem erhöhten Ausfall- und Unfallrisiko mit der Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen führen können. Lackreparaturen können Strukturschäden wie Ermüdungsrisse oder konstruktionstechnische Probleme verdecken, was ebenfalls zu einem Unfall führen kann.

2.4 Zulässige Gesamtbelastung

ACHTUNG! Dieses Produkt ist für eine empfohlene Gesamtbelastung von 100 kg für Fahrer, Kleidung und sämtliches Gepäck ausgelegt und für die Benutzung auf befestigten Straßen gedacht. Falls Fahrer und Gepäck auf ein Gewicht von 100-115 kg kommen, können der Fahrstil, die Straßenbedingungen, der Reifendruck und die Positionierung des Gepäcks die Lebensdauer des Produkts reduzieren. Das Gewicht des Gepäcks sollte 10 % des Gesamtgewichts von Fahrer und Gepäck nicht übersteigen. Zu keiner Zeit sollte das Gesamtgewicht mehr als 115 kg betragen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden alle Garantien ungültig und es kann die Betriebssicherheit des Produkts gefährdet sein.

2.5 Radfahren bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen bei Nacht, in der Morgen- oder Abenddämmerung sowie bei ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Nebel ist die Sichtweite von Radfahrern erheblich verringert.

ACHTUNG! Fahren Sie Ihr Fahrrad bei ungünstigen Lichtverhältnissen nie ohne geeignete eingeschaltete Beleuchtung vorn und hinten, die die einschlägigen Normen im Einsatzland des Fahrrads erfüllt oder übertrifft.

Wir empfehlen, dass Sie sich von der zuständigen nationalen Sicherheitsorganisation oder einem seriösen Händler über die in Ihrem Land oder Kreis empfohlenen Mindestbeleuchtungsanforderungen informieren lassen.

- Bei der Auswahl von Fahrradlampen ist zu beachten, dass der Durchmesser der Sattelstütze und des oberen Lenkerschafts jeweils 34,9 mm beträgt. Wir empfehlen, dass Sie eine Lampe mit verstellbarer Bandhalterung wählen.

Folgendes sind zusätzliche Empfehlungen:

- Tragen Sie helle, reflektierende Kleidung, wie z.B. eine reflektierende Schutzweste, Bein- Rückstrahler und reflektierende Armbinden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gocycle mit korrekt positionierten Rückstrahlern ausgerüstet ist (siehe 4.5 Montage des vorderen und hinteren Rückstrahlers).



2.6 Abbremsen und Anhalten des Gocycle



Das Gocycle ist an Vorder- und Hinterrad mit einer hydraulischen Scheibenbremse ausgestattet, die über zwei Hebel am Lenker (s. Pfeile) betätigt werden. Es ist wichtig, dass Sie sich vor dem Fahren mit Ihrem Gocycle damit vertraut machen, welcher Bremshebel für die Vorder- und welcher für die Hinterradbremse ist. Die richtige Benutzung der Bremsen gewährleistet das ungefährliche und kontrollierte Abbremsen und Anhalten Ihres Gocycle.

ACHTUNG! Betätigen Sie die Bremsen zum Abbremsen oder Anhalten des Gocycles den Gegebenheiten entsprechend. Sollte eine Notbremsung erforderlich werden, betätigen Sie die Bremsen entsprechend und auf sichere und kontrollierte Weise, bis Sie das Gocycle vollständig zum Stillstand gebracht haben. Lassen Sie die Bremshebel erst los, wenn dies ungefährlich möglich ist.

Aggressives Bremsen kann bewirken, dass Ihr Gocycle ins Schleudern gerät und Sie die Kontrolle darüber verlieren. Fahren Sie vorausschauend und bremsen bzw. verlangsamen Sie das Gocycle jeweils mit entsprechendem Druck auf die Bremshebel.

2.7 Radfahren bei nassen, kalten oder eisigen Straßenverhältnissen

Bei nassen, kalten oder eisigen Verhältnissen ist die Bremsleistung Ihrer Bremsen und Reifen (wie auch die Bremsen anderer Verkehrsteilnehmer) erheblich reduziert. Daher ist es dann schwieriger, die Geschwindigkeit unter Kontrolle zu halten, und leichter, die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Außerdem ist die Schleudergefahr in Kurven höher. Fahren Sie bei nassen Wetter langsamer und vorsichtiger. Bei kaltem Wetter und Temperaturen nahe oder unter dem Gefrierpunkt besteht eventuell Glatteisgefahr.

ACHTUNG! Nasse und eisige Witterungsverhältnisse beeinträchtigen die Bodenhaftung der Räder, das Bremsverhalten und die Sicht sowohl beim Radfahrer als auch bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Das Unfallrisiko ist bei nassen Verhältnissen erheblich höher.

Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Fahrrad in nassen Straßenverhältnissen sicher verlangsamen und anhalten können, sollten Sie Ihre Bremsen allmählicher und behutsamer betätigen als bei normalen, trockenen Straßenverhältnissen.

Vom Fahren in starkem Regen oder durch Wasseransammlungen raten wir ab. Wir verstehen aber, dass sich das nicht immer vermeiden lässt. Nach einer Fahrt in sehr nassen Verhältnissen sollten Sie Ihr Gocycle innerhalb von 15 Minuten säubern und trocknen. Nähere Angaben finden Sie unter 7.4 Reinigung und Korrosionsschutz.



2.8 Begrenzte Lebensdauer

ACHTUNG! Fahrräder haben eine begrenzte Lebensdauer, in der sie sicher benutzt werden können.

Sie sind nicht unzerstörbar. Wie alle mechanische Bauteile sind auch Fahrradteile Abnutzung und hohen Belastungen ausgesetzt. Verschiedene Werkstoffe und Bauteile reagieren möglicherweise unterschiedlich auf Abnutzung, Belastung und Werkstoffermüdung. Der Betrieb Ihres Gocycle über das Ende seiner Lebensdauer hinaus kann mit Gefahren verbunden sein.

Die erwartete Lebensdauer eines Gocycle oder Gocycle-Bauteils ist je nach Werkstoff und Bauweise des Rahmens und der Einzelteile, der Pflege und Wartung, die es erfahren hat, und wie häufig es gefahren wurde, verschieden. Ein ungewöhnlicher oder unsachgemäßer Fahrstil, wie z.B. Geländefahren, wettkampfmäßiges Radfahren, Stunt-Fahren, Springen oder schnelles Fahren und scharfes Abbremsen, kann die Abnutzung und Ermüdung von Bauteilen bis zu dem Punkt beschleunigen, an dem ein Bauteil vorzeitig und plötzlich unerwartet versagt. In diesen Fällen besteht ein höheres Verletzungsrisiko.

ACHTUNG! Ihr Gocycle muss regelmäßig gewartet werden, siehe Abschnitt 4 Gocycle Wartungsintervalle und 7.2 Wartungsintervalle. Werden die regelmäßigen Kontrollen und Wartungsmaßnahmen nicht durchgeführt, kann dies zu einer verkürzten Betriebslebensdauer des Gocycle oder zur Beeinträchtigung der sicheren Benutzung des Gocycle führen.

Jede Art von Riss, Kratzer oder Farbänderung in stark belasteten Bereichen zeigt an, dass die Lebensdauer dieses Bauteils abgelaufen ist und es vor der weiteren Benutzung des Gocycle ersetzt werden muss.

Die Teile des Gocycle, die von Zeit zu Zeit kontrolliert werden müssen, finden Sie unter 7.3 Untersuchung auf Rissbildung und Ermüdungsausfälle.

Größere wie kleinere Stoß- oder Aufprallbelastungen können am Gocycle und seinen Bauteilen zu Belastungen und Werkstoffermüdung führen oder die Elektronik beeinträchtigen. Dazu gehören u.a. die Batterie, der elektronische Regler, der Motorantrieb und die Verkabelung. Im Falle eines Unfalls, und wenn es unbedenklich möglich ist, schalten Sie die Batterie bitte in den Ruhemodus (siehe Abschnitt 5.3.4.) Prüfen Sie das Gocycle vor der Weiterfahrt auf sichtbare Schäden. Finden sich Schäden, die über minimale kosmetische Kratzer hinausgehen, z.B. verbeulte, rissige, verbogene oder verstellte Komponenten, so fahren Sie es ohne die vorherige Inspektion durch ein autorisiertes Service-Center nicht weiter. Sollten Sie sich hinsichtlich der Überprüfung des Gocyles unsicher fühlen, wenden Sie sich bitte an techsupport@gocycle.com.

2.9 Die erste Fahrt mit dem Gocycle

ACHTUNG! Machen Sie sich mit den Betriebsarten, Bedienelementen und dem Fahrverhalten Ihres Gocycle vertraut, bevor Sie es auf verkehrsreichen Straßen fahren.

Wir empfehlen Ihnen unbedingt, dass Sie sich mit Ihrem neuen Gocycle vertraut machen. Fahren Sie es zu diesem Zweck in einer kontrollierten Umgebung ohne mögliche Gefahrenquellen wie fließenden Verkehr und Hindernisse. Es ist wichtig, dass Sie mit den Betriebsarten, den Bedienelementen, den Bremsen und den verschiedenen Leistungseigenschaften, die dem Elektromotor eigen sind, vertraut werden.



ACHTUNG! Während der ersten Fahrten werden Ihre Bremsscheiben und Bremsbeläge allmählich „eingefahren“, d.h. die Wirksamkeit Ihrer Bremsen nimmt während dieser Zeit zu. Führen Sie eine Anzahl kontrollierter starker Abbremsungen bis zum Stillstand durch, um diese Steigerung der Bremsleistung zu beschleunigen.

ACHTUNG! SICHERHEITSHINWEIS! Stellen Sie sicher, dass Sie wenigstens einmal alle drei Monate auf www.gocycle.com/safety nachsehen, ob es für das Modell und die Rahmennummer Ihres Gocycle Technische Bulletins gibt. Die mit der GocycleConnect App registrierte E-Mail-Hauptadresse sollte unbedingt Ihre Kontakt-E-Mail sein.



3 GARANTIE

Lesen Sie bitte die aktuellen Garantiebedingungen auf www.gocycle.com/terms.

3.1 Garantieanmeldung

Für Ihre fortgesetzte Zufriedenheit und Sicherheit beim Fahren Ihres Gocycle empfehlen wir Ihnen, Ihr Gocycle unbedingt bei uns registrieren zu lassen. Wir können Ihnen dann wichtige, das Gocycle betreffende sicherheitstechnische Informationen zusenden, wenn dies notwendig werden sollte.

Für Ansprüche im Rahmen der Garantie muss jeweils der ursprüngliche Kaufnachweis (Verkaufsbeleg oder Auftragsbestätigung) vorgelegt werden. Bewahren Sie diese Informationen sicher auf. Damit wir Gocycle-Garantieansprüche bearbeiten können, muss Ihr Gocycle bei uns registriert sein.

Um relevante wichtige Sicherheitsinformationen zu erhalten, registrieren Sie bitte Ihr Gocycle auf www.gocycle.com/safety.

3.2 Gocycle-Rahmennummer

Ihr Gocycle hat eine als Rahmennummer bezeichnete eindeutige Kennung. Sie befindet sich hinten am Gocycle – vgl. Beispiel unten:



Sie müssen Ihre Gocycle-Rahmennummer angeben, wenn Sie Ihr Gocycle registrieren, einen Sachmängelhaftungsanspruch einreichen oder mit Karbon Kinetics Ltd. Verbindung aufnehmen. Notieren Sie sich die Rahmennummern und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.



4 EMPFOHLENE MONTAGEREIHENFOLGE

4.1 Anbringung von Sattelrohrbuchse und Pedale

Für die Montage der Pedale benötigen Sie einen dafür angefertigten 8-mm-Inbusschlüssel und einen Drehmomentschlüssel mit einem 35 bis 40 Nm umfassenden Messbereich.



Für die Montage benötigte wichtige Teile.



Bringen Sie die Buchse wie gezeigt an.



Setzen Sie das rechte und das linke Pedal an der Tretkurbel an.



Bringen Sie das rechte Pedal mit einem 8-mm-Inbusschlüssel wie gezeigt an. Schrauben Sie es auf 35 - 40 Nm in der gezeigten Richtung fest.



Bringen Sie das linke Pedal mit einem 8-mm-Inbusschlüssel wie gezeigt an. Schrauben Sie es auf 35 - 40 Nm in der gezeigten Richtung fest.



4.2 Montage

Die wesentlichen Gocycle® Teile



Gocycle® G3-Rahmen (Akku im Rahmen)

PitstopWheel® x 2

Sattel mit Sattelstütze

Kleinteile:

- Inbusschlüssel 4 mm
- Gummistaubdichtung
- Lockshock-Sicherungsstift


gocycle G3

Gocycle G3 Modell abgebildet (Packungsinhalt kann variieren)

Gocycle® Montage





Senken Sie das Gocycle behutsam ab, so dass der Antrieb weiter nach hinten gedreht wird.

Richten Sie den Lockshock™- Stoßdämpferkörper wie gezeigt auf den Lockshock-Kolben aus.

Senken Sie das Gocycle weiter ab, bis die Lockshock-Verriegelung vollständig eingeschoben ist.

Drehen Sie die Pedale in die angegebene Stellung (rechtes Pedal ist oben) und legen Sie das Gocycle vorsichtig flach auf die Seite.

PitstopWheel®-Montage vorne und hinten



Stecken Sie das Rad auf die Vorderradnabe, während Sie alle drei Radverschlüsse ganz offen halten.

Schließen Sie jeden Radverschluss wie gezeigt.

Öffnen und schließen Sie ALLE Verschlussbügel, um deren Einstellung und Funktion zu überprüfen, wie dargestellt. Falls eine Einstellung erforderlich ist, schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach. Fahren Sie NIEMALS mit „losem“ Verschlussbügel oder wenn der Widerstand beim Schließen oder Öffnen nicht bei allen Verschlussbügeln gleich ist.

Vergewissern Sie sich, dass alle drei Radverschlüsse geschlossen sind und das Hexlock™ wie gezeigt im Uhrzeigersinn in die eingerastete Stellung gedreht wird.



Stecken Sie das Rad auf die Hinterradnabe, während Sie alle drei Radverschlüsse ganz offen halten.

Schließen Sie jeden Radverschluss wie gezeigt.

Öffnen und schließen Sie ALLE Verschlussbügel, um deren Einstellung und Funktion zu überprüfen, wie dargestellt. Falls eine Einstellung erforderlich ist, schauen Sie in der Bedienungsanleitung nach. Fahren Sie NIEMALS mit „losem“ Verschlussbügel oder wenn der Widerstand beim Schließen oder Öffnen nicht bei allen Verschlussbügeln gleich ist.

Vergewissern Sie sich, dass alle drei Radverschlüsse geschlossen sind und das Hexlock™ wie gezeigt im Uhrzeigersinn in die eingerastete Stellung gedreht wird.

Abschließende Montagemaßnahmen



Drücken Sie am aufrecht stehenden Gocycle den Sattel nach unten und setzen Sie den Lockshock-Stift ein, wie gezeigt.

Stellen Sie die gewünschte Sattelhöhe ein. Ziehen Sie die Schraube mit 5 Nm fest. (NICHT über die Mindestmarke an der Sattelschraube hinaus).

Empfohlene Sattelhöhe: Sie sollten mit beiden Füßen den Boden berühren, wenn Sie auf dem Sattel sitzen.

Lesen Sie vor der Fahrt die Gocycle-Bedienungsanleitung und führen Sie die Gocycle-Kontrollen vor der Fahrt durch.

Bitte lesen Sie vor der Fahrt mit Ihrem Gocycle das Gocycle Benutzerhandbuch vollständig durch.

WICHTIGER MONTAGEHINWEIS! Lesen Sie auch die folgenden wichtigen Montagehinweise, einschließlich der Angaben zur Registrierung Ihres Gocycle. Wenn Sie Ihr Gocycle nicht registrieren, wird sein Motor nach 100 km funktionsunfähig, siehe Absatz 4.10 Registrierung bei Gocycle .



4.3 Montage des PitstopWheel-Rads mit Hexlock™ am Gocycle



Montieren Sie das PitstopWheel an der Nabe, während Sie alle drei Schellverschlussbügel offen halten.



Schließen Sie alle drei PitstopWheel-Schnellverschlussbügel wie gezeigt. Beachten Sie, dass das Hexlock™ in der gelösten Stellung ist.



Drehen Sie das Hexlock™ wie gezeigt im Uhrzeigersinn in die eingerastete Stellung.



Dieses Bild zeigt das montierte PitstopWheel: alle drei Schnellverschlussbügel sind geschlossen und das Hexlock™ ist in der eingerasteten Stellung. Wenn das Pitstop-Wheel so, wie gezeigt, montiert ist, ist es fahrbereit.



4.4 Anleitung zu Kontrollen vor der Fahrt und Wartungsintervallen

Bevor Sie mit Ihrem Gocycle losfahren, müssen Sie die Kontrollen vor der Fahrt durchführen. Dies sorgt für Ihre Sicherheit und die optimale Funktion Ihres Gocycle.

Gocycle® Kontrollen vor der Fahrt



Weitere Kontrollen vor der Fahrt

- ❶ Prüfen Sie den Zustand und Druck der Vorder- und Hinterräder.
- ❷ Überprüfen Sie die Beleuchtung (powert vorhanden). Wenn das Produkt mit Vorder- und Rücklicht ausgestattet ist, überprüfen Sie, ob die Lampen einwandfrei und gemäß der Gocycle-Bedienungsanleitung funktionieren.
- ❸ Achten Sie darauf, dass Sie das Fahrgewicht nicht überschreiten. Dieses Produkt ist für eine empfohlene Gesamtbelastung von 100 kg für Fahrer, Kleidung und sämtliches Gepäck ausgelegt und für die Benutzung auf befestigten Straßen gedacht. Beim Gewicht von Fahrer und Gepäck von 100-115 kg können Fahrtstil, Straßenzustand, Reifendruck und Gepäckposition die Lebensdauer des Produktes verkürzen. Das Gewicht des Gepäcks sollte 10 % des Gesamtgewichts von Fahrer und Gepäck nicht überschreiten. Zu keiner Zeit sollte das Gesamtgewicht mehr als 115 kg betragen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden alle Garantien ungültig und es kann die Betriebssicherheit des Produktes gefährdet sein.

Fahren Sie Ihr Gocycle nicht, wenn Sie aus irgendeinem Grund glauben sollten, dass es nicht einwandfrei funktioniert, oder wenn Sie wissen, dass es auf irgendeine Weise beschädigt wurde.

Wenn Sie eine der Fragen mit „nein“ beantworten, sollten Sie nicht mit Ihrem Gocycle fahren und Ihren offiziellen Gocycle-Händler um Hilfe bitten.

1. Haben Sie die Gocycle-Bedienungsanleitung gelesen und verstanden?
2. Tragen Sie einen zugelassenen Radhelm und, wo zutreffend, weitere Schutzbekleidung wie eine Schutzhose und Schutzhandschuhe?
3. Sind Sie für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar?
4. Haben Sie Ihr Gocycle vom und hinten mit am Einschotf zugelassenen Rückfahrrädern ausgerüstet?
5. Ist Ihr Gocycle vom und hinten mit zugelassenen Lampen ausgerüstet, wenn Sie bei ungünstigen Lichtverhältnissen fahren?
6. Bei Reisen und Rennen oder eisigen Straßen: Sind Sie sich dessen bewusst, dass das Verletzungsrisiko größer ist und Sie (Ihren Fahrtstil) an die Straßenverhältnisse anpassen sollten?
7. Haben Sie Ihr Gocycle richtig zusammengebaut wie in der Gocycle-Montageanleitung empfohlen?
8. Haben Sie sich vergewissert, dass beide Bremsen einwandfrei funktionieren? Wissen Sie, welcher Hebel die Vorder- und welcher die Hinterradbremsen betätigt?
9. Haben Sie sichergestellt, dass an Ihrem Gocycle keine lockeren Verbindungen vorliegen, keine Schrauben fehlen und Ihre Reifen den richtigen Reifenluftdruck aufweisen?
10. Haben Sie geprüft, ob auf www.gocycle.com/safety wichtige technische Mitteilungen und/oder Sicherheitshinweise für Ihr Gocycle angeboten werden?

Gocycle® Wartungsintervall-Leitfaden

Empfohlenes Wartungsintervall	Durchgeführt von	Gefahrene Entfernung	Zeit
Kontrollen vor der Fahrt	Besitzer	Vor jeder Fahrt	Vor jeder Fahrt
Erste Wartung	Autorisierter Gocycle-Händler	Nach den ersten 160 Kilometern	Zwei Monate nach der ersten Fahrt
Sichtprüfung	Besitzer	Alle 800 Kilometer	Alle 3 Monate
Besuchen Sie www.gocycle.com/safety	Besitzer		Alle 3 Monate
Überprüfen und aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version	Besitzer		Alle 3 Monate
Jährliche Wartung	Autorisierter Gocycle-Händler	Alle 3200 Kilometer	Jährlich

Hinweis: Bei jedem gebraucht gekauften Gocycle sollte vor der ersten Fahrt von einem autorisierten Gocycle Händler eine vollständige Wartung durchgeführt werden und ein erster Service durch den autorisierten Gocycle Händler sollte folgen.

Bitte lesen Sie vor der Fahrt mit Ihrem Gocycle das Gocycle Benutzerhandbuch vollständig durch.



4.5 Achtung! Vorsicht bei der Montage!

Achten Sie darauf, dass Sie den Cleandrive während der Montage oder Demontage nicht mehr als notwendig zurückklappen, um das Gocycle Lockshock™ zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ein zu starkes Zurückklappen kann dazu führen, dass die internen Kabel zu stramm gespannt und eventuell abgetrennt werden, was den Betrieb beeinträchtigen würde.





4.6 Höhen- und Winkelverstellung des Lenkers



Zusätzlich zur patentierten Vgonomic-Einstellung des Gocycle (Änderung des effektiven Sattel-Lenker-Abstands beim Tiefer- bzw. Höherstellen des Sattels) ergeben sich durch die Änderung von Lenkerhöhe und -winkel weitere Einstellungsmöglichkeiten für eine angenehme Sitzposition für die meisten Fahrer.

4.6.1 Lenkerwinkelverstellung



Klappen Sie den Schnellspanner aus, wie gezeigt.



Lösen Sie den Schnellspanner (entgegen dem Uhrzeigersinn).



Ziehen Sie den Schnellspanner komplett ab.



Der Einstellteil für die Lenkerschaftverstellung hat zwei Positionen:

Benutzen Sie die obere Position zur Verstellung des Lenkers nach hinten (kleinere Fahrer: kürzester Abstand zwischen Sattel und Lenker).

Benutzen Sie die untere Position zur Verstellung des Lenkers nach vorn (größere Fahrer: größter Abstand zwischen Sattel und Lenker).



Richten Sie den Schaft auf die gewünschte Position aus und setzen Sie den Schnellspanner wieder ein, wie gezeigt.



Den eingesetzten Schnellspanner dann zum Festspannen im Uhrzeigersinn drehen.



Klappen Sie den Schnellspanner um. Der Schnellspanner muss sich schwerer schließen lassen, wenn er die 90-Grad-Position erreicht.



4.6.2 Lenkerhöhenverstellung



Lösen Sie die Lenkerschaftsschraube mit einem Torx-Drehmomentschlüssel, wie gezeigt.




Ziehen Sie die Schutzmanschette nach oben, um die tiefere Position freizulegen.

Hinweis! Das Loch an „B. Höhere Position“ kennzeichnet die maximale Höhe des Lenkerschafts.



Schieben Sie den Schaft durch Drücken auf den Lenker nach unten, um ihn auf die tiefere Position auszurichten.



Stellen Sie sicher, dass das Schraubenloch und die höhere oder tiefere Lenkerposition aufeinander ausgerichtet sind.



Setzen Sie die Schaftschraube wieder ein und ziehen Sie sie auf 6 – 8 Nm an.

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass die Schraube entweder in das Loch für „A. Höhere Position“ oder „B. Tiefer Position“ eingeführt wird.



Bringen Sie die Manschette wieder in die richtige Lage.



4.7 Montage des G3 Werkzeughalters am Sattel



1.1. Richten Sie den Werkzeughalter wie dargestellt aus.



1.2. Montieren Sie den Snap Rail Tool Holder (Schnappschiensystem für Werkzeughalter) (B) wie dargestellt über dem Sattelgestell.



1.3. Üben Sie auf der rechten Seite des Snap Rail Tool Holder (B) ausreichend Druck aus, um diese Seite am rechten Sattelgestell zu montieren.



1.4. Üben Sie nun auf der linken Seite des Snap Rail Tool Holder (B) ausreichend Druck aus, um auch diese Seite am linken Sattelgestell zu montieren.



1.5. Prüfen Sie, dass beide Seiten des Snap Rail Tool Holder (B) passend am Sattelgestell montiert sind.



1.6. Schieben Sie den Snap Rail Tool Holder (B) zum vorderen Teil des Sattels.



1.7. Stecken Sie nun den mit dem Gocycle gelieferten 4-mm-Inbusschlüssel (A) in die Halterung.



Die Montage des Werkzeughalters ist abgeschlossen.



4.8 Montage des vorderen und hinteren Rückstrahlers

Mit Ihrem Gocycle werden als Teil des serienmäßigen Lieferumfangs ein vorderer und ein hinterer Rückstrahler mitgeliefert. Sie befinden sich im Kleinteilebeutel.

Der hintere Rückstrahler wird wie folgt montiert:





Legen Sie den Haltebügel um die obere Sattelstütze an. Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest, um den Bügel in der abgebildeten Position zu befestigen.



Bringen Sie den hinteren (roten) Rückstrahler am Haltebügel an. Er muss hörbar einrasten.



Stellen sie den Haltebügel so ein, dass der Rückstrahler senkrecht steht.



Fixieren Sie den montierten Rückstrahler in einer senkrechten Position, wie abgebildet.



Der vordere Rückstrahler wird wie folgt montiert:



Ziehen Sie die Gummimanschette am Lenkerschaft nach oben, um den oberen Lenkerschaft freizulegen.



Öffnen Sie den Rückstrahlerbügel.



Legen Sie den Haltebügel um den oberen Schaft an. Ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest, um den Bügel in der abgebildeten Position zu befestigen.



Bringen Sie den vorderen (weißen) Rückstrahler am Haltebügel an. Er muss hörbar einrasten.



Stellen sie den Haltebügel so ein, dass der Rückstrahler senkrecht steht.



Fixieren Sie den montierten Rückstrahler in einer senkrechten Position, wie abgebildet.



4.9 Klingelmontage



Klingel und Haltebügel

(in Kleinteilebeutel mitgeliefert)



Stecken Sie den Haltebügel auf den Bremshebel, wie gezeigt.



Ziehen Sie den Haltebügel der Klingel mit einem Torx T10 auf 2 - 3 Nm fest.



Montierte Klingel.




4.10 Registrierung bei Gocycle

WICHTIG: IHR GOCYCLE MUSS REGISTRIERT WERDEN!
Wenn Sie Ihr Gocycle nicht registrieren, wird sein Motor nach 100 km funktionsunfähig.

4.10.1 Registrierung der GocycleConnect App: Vorteile

Ihr Gocycle ist *Bluetooth®*-fähig. Für die Anbindung an ein Smart-Gerät benötigt es die Gocycle App. Laden Sie die GocycleConnect App in Ihr Apple- oder Android-Gerät herunter und installieren Sie sie, um ihre zahlreichen Vorteile zu genießen, darunter:



- Anzeige des aktuellen Batterieladezustands
- Kilometerzähler und rücksetzbarer Tageskilometerzähler
- Rücksetzbarer Kalorienzähler
- Aktualisierung Ihres Gocycle auf die neueste Firmware
- Hochladen Ihrer Gocycle Messwerterfassung (Data Log) zur Unterstützung der Fehlerdiagnose
- Diebstahlschutz: Deaktivierung Ihres Gocycle bei Diebstahl
- Bleiben Sie auf dem Laufenden – mit wichtigen Bekanntgaben zur Sicherheit

Über die App können Sie u.a. die folgenden Einstellungen passend zu Ihrem Fahrstil und Ihren Präferenzen für die Motorunterstützung beim Fahren individualisieren:

- Die zum Starten des Motors erforderliche Betätigung der Pedale (Fußkraftaufwand)
- Die für die maximale Unterstützung durch den Motor erforderliche Betätigung der Pedale (Fußkraftaufwand)
- Höchstgeschwindigkeit
- Die zum Zu-/Abschalten der Motorunterstützung erforderliche Betätigung der Pedale (Fußkraftaufwand)

Kilometerzähleraufzeichnung

Gocycle hat einen hochentwickelten Kilometerzähler, der die zurückgelegten Kilometer insgesamt misst und aufzeichnet. Diese Informationen können, wie bei einem Auto, nicht überschrieben werden. Sie können so bestimmen, wieviel Kilometer Sie seit Erhalt Ihres neuen Gocycle mit ihm zurückgelegt haben.



4.10.2 Vor der Registrierung: Erläuterung zum Lieferzustand (Delivery State)

Das Gocycle wird im Lieferzustand - *Delivery State* – versandt. Um seine vollständige Funktionalität zu erhalten, muss es über die GocycleConnect App registriert werden. Im *Delivery State* kann das Gocycle auf insgesamt 100 km normal benutzt werden, dann wird der Motor funktionsunfähig. Sie müssen Ihr Gocycle registrieren, bevor sein Kilometerzähler 100 km anzeigt, um diese Nutzungsbeschränkung aufzuheben und den Verlust der Motorfunktion zu vermeiden.

Wenn das Gocycle steht und mehr als 60 Sekunden lang nicht benutzt wird, blinkt das Lenker-Display und zeigt die im Lieferzustand zurückgelegten Kilometer. Je mehr LED zu sehen sind, umso näher ist das Gocycle an dem Punkt, an dem der Motor funktionsunfähig wird. Eine LED entspricht etwa 5 km.

Alle zulässigen Kilometer im *Delivery State* gefahren
(Motor wird funktionsunfähig)

Keine zulässigen Kilometer im *Delivery State* gefahren - noch 100 km verfügbar



Vor der Registrierung – <i>Delivery State</i>	
Lenker-Display	LED „BLINKEN“
LED zeigen an	Im <i>Delivery State</i> gefahrene Kilometer (mehr LED = mehr der zulässigen Kilometer gefahren)
Motorfunktion eingeschränkt?	Motor wird funktionsunfähig, wenn alle LED blinken.

4.10.3 Nach der Registrierung: Normale Funktionsweise

Wenn das Gocycle im Stillstand ist und länger als 60 Sekunden nicht benutzt wird, werden in der LED-Anzeige die LED rollend angezeigt. Diese Funktion ist ein Bildschirmschoner; das Gocycle ist im *Standby*.



Nach der Registrierung: Normale Funktionsweise	
Lenker-Display	LEDs „ROLLEN“ vor und zurück
LED zeigen an	Bildschirmschoner – Gocycle ist im <i>Standby</i>
Motorfunktion eingeschränkt?	Keine Einschränkung



4.11 Installation der Gocycle App – Häufig gestellte Fragen

Wie registriere ich das Gocycle und wie erhalte ich die normale Gocycle-Funktionsweise?



Laden Sie die Gocycle Connect App für Ihr Apple iOS oder Android-Gerät aus dem Apple App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie. Folgen Sie der Anleitung für die Registrierung. For more details, see www.gocycle.com/app.

BEACHTEN! Sie müssen die Registrierung durchführen, bevor Sie die zulässigen Kilometer (Lieferentfernung) aufbrauchen, wenn Sie den Verlust der Motorfunktionsfähigkeit vermeiden wollen.

Ich habe kein Smart-Gerät. Was mache ich?

Ihr Gocycle Vertriebspartner kann Ihnen bei der Registrierung helfen. Bitten Sie Ihren Gocycle Vertriebspartner dort, wo Sie Ihr Gocycle gekauft haben, um Hilfe bei der Registrierung.

Warum muss ich mein Gocycle registrieren?

Ihre Sicherheit steht bei uns absolut an erster Stelle. Abgesehen davon, dass Sie die zahlreichen Vorteile nutzen können, die die GocycleConnect App zu bieten hat, gewährleistet die Registrierung auch, dass Sie bezüglich aller wichtigen Service- und Wartungsankündigungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Von Zeit zu Zeit müssen wir Sie über wichtige Ankündigungen bezüglich der ordnungsgemäßen Wartung und Instandhaltung Ihres Gocycle informieren. Eventuell müssen wir Ihnen auch wichtige sicherheitsbezogene Informationen für Ihr spezielles Gocycle senden.

HINWEIS: Stellen Sie bitte sicher, dass die Einstellungen für Spamfilter und sichere Absender für E-Mails in Ihrem System aktualisiert werden, so dass Sie E-Mails von techsupport@gocycle.com. Wir werden Ihre Kontaktinformationen für keine anderen Zwecke als die Bereitstellung von Sicherheitsinformationen, wie oben beschrieben, nutzen.



5 GOCYCLE LITHIUM-IONEN-AKKU

5.1 Wichtige Informationen: Lithium-Ion Batteries

Die folgenden wichtigen Informationen betreffen den Gocycle Lithium-Ionen-Akku. Lesen Sie sie sorgfältig durch, um den sachgemäßen und sicheren Betrieb des Gocycle Lithium-Ionen-Akkus sicherzustellen.

- Ihr Akku ist ausschließlich für ein Gocycle der dritten Generation (G3) ausgelegt. Er darf nicht mit einem anderen Produkt verwendet werden.
- Ihr Akku sollte jederzeit im Gocycle-Rahmen eingebaut bleiben und darf nur von einem Gocycle-geprüften Service-Center oder mit Hilfe und Genehmigung eines Gocycle-Mitarbeiters vom technischen Kundendienst ausgebaut werden.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen, zerlegt, beschädigt oder abgeändert werden.
- Der Akku ist von Feuer und hohen Temperaturen über 40°C fernzuhalten.
- Der Akku darf nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Wasser kann die inneren Sicherheitsvorrichtungen des Akkus korrodieren oder beschädigen und dazu führen, dass der Akku überhitzt, sich entzündet, birst oder undicht wird.
- Der Akku darf nicht herunterfallen oder durch starke Stöße belastet werden. Stöße können die inneren Sicherheitsvorrichtungen des Akkus beschädigen und dazu führen, dass der Akku überhitzt, sich entzündet, birst oder undicht wird.
- Verwenden Sie nur das vorgeschriebene Ladegerät.
- Das falsche Ladegerät könnte Sachschäden und Verletzungen infolge von Feuer oder Elektroschock verursachen.
- Behalten Sie den Akku beim Laden im Auge. Verwenden, laden und lagern Sie den Akku in einer Umgebung mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 85 % RH.

5.2 Gocycle Lithium-Ionen-Akku – ein Überblick



1	LED 1
2	LED 2
3	LED 3
4	LED 4
5	Taste (für Akkuladungstest und zum Umschalten des Akkubetriebs)
6	Ladeanschluss



5.3 Gocycle Lithium-Ionen-Akku: Gebrauchsanleitung

5.3.1 Richtige Vorgehensweise zum Laden des Akkus (Abbildung zeigt britische(n) Stecker und Netzsteckdose)



Öffnen Sie die Gummiabdeckung am Ladeanschluss, wie gezeigt.



Halten Sie die Gummiabdeckung am Ladeanschluss offen und stecken Sie das Ladekabel wie gezeigt in die Buchse.



Schließen Sie den Stecker des Ladegeräts an eine Netzsteckdose an und schalten Sie diese, falls zutreffend, ein.



Das Ladegerät zeigt die Aufladung mit einer orangefarbenen Kontrollleuchte an. Die Ladezeit beträgt bis zu sieben Stunden.



Der Akkuladezustand wird im Display am Gocycle-Lenker angezeigt (weitere Informationen siehe 6.1 Das Gocycle Lenker-Display). Bei voll aufgeladenem Akku leuchten auf der linken Seite im Display zehn LED.



Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist (im Lenker-Display sind zehn LED zu sehen), schalten Sie die Netzstromversorgung aus.



Ziehen Sie den Ladekabelstecker ab und verschließen Sie den Ladeanschluss mit der Gummiabdeckung.



OPTIMALE VORGEHENSWEISE! Bei voll aufgeladenem Akku und von der Netzstromversorgung getrenntem Ladegerät schalten Sie den Akku aus, indem Sie ihn auf Ruhemodus umschalten. Weitere Informationen finden Sie in 5.3.4 Umstellen des Akkus auf Ruhemodus.



Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Gummiabdeckung richtig am Ladeanschluss angebracht ist.



5.3.2 Betriebsmodus des Akkus (macht den Akku einsatzbereit)

Der Akku muss im Betriebsmodus sein, bevor Sie Ihr Gocycle benutzen können. Wenn der Akku nicht im *Betriebsmodus* ist, funktioniert das Gocycle nicht, die Gangschaltung lässt sich auch nicht schalten und der Motor läuft nicht.

Gehen Sie wie folgt vor, um der Akku einsatzbereit zu machen:



Drücken Sie die Taste, bis die LED zu blinken beginnen.




Die zwei linken LED (1, 2) beginnen zu blinken, wenn der Akku aktiviert wird.



Die LED im Lenker-Display leuchten auf und bestätigen dadurch, dass das Gocycle eingeschaltet und einsatzbereit ist.

5.3.3 Kontrolle des Akkuladezustands

Der Akkuladezustand wird während der Fahrt angezeigt. Wenn das Gocycle länger als eine Minute (60 Sekunden) im Stillstand ist (auch beim Aufladen), wird das Ruhe-Display angezeigt. Drehen Sie einen der Schaltringe gegen Fahrtrichtung (nach hinten), um den Ladezustand anzuzeigen.





A	Linker Schaltring
B	Rechter Schaltring
C	Batterieladeanzeige/Modus-Hinweis
D	Anzeige des gewählten Gangs
E	Geschwindigkeitsanzeige

Der Akkuladezustand wird im Bereich **C** angezeigt, siehe oben. Jede LED repräsentiert etwa 10 % der Akkuladung, d.h. 10 LED = 100 %, 3 LED = 30 % usw.

Beim Fahren mit zugeschaltetem Motor nimmt der Akkuladezustand mit der Zeit ab. Dabei werden allmählich entsprechend weniger LED angezeigt. Eine einzelne blinkende LED zeigt an, dass der Akku fast erschöpft ist. Wenn diese Akkuwarnung angezeigt wird, schaltet das Gocycle in den Energiesparmodus um. Weitere Informationen siehe 6.3.2.5 Energiesparmodus.

5.3.4 Umstellen des Akkus auf Ruhemodus

Wenn das Gocycle keine Aktivität feststellt, schaltet der Akku nach etwa fünf Stunden in den Ruhemodus um.



Um den Akku manuell in den Ruhemodus umzuschalten, drücken Sie die Taste, bis die rechten LED (3, 4) zu blinken beginnen.



Die rechten LED (3, 4) blinken weiter, während der Akku in den *Ruhemodus* geschaltet wird.



Alle LED (1, 2, 3, 4) blinken und bestätigen dadurch, dass der Akku jetzt im *Ruhemodus* ist.



Anschließend bleiben die LED ausgeschaltet.



Bei eingeschaltetem *Ruhemodus* werden im Lenker-Display keine LED angezeigt.

5.3.5 Automatischer Ruhemodus

Wenn der Akku fünf Stunden lang nicht benutzt wurde, schaltet er automatisch auf *Ruhemodus* um. Vergewissern Sie sich, dass der Akku im *Betriebsmodus* ist, bevor Sie das Gocycle fahren. Wenn das Gocycle an das Ladegerät und das Ladegerät an das Stromnetz angeschlossen ist, erfolgt keine Umschaltung auf *Ruhemodus*.

5.4 Gocycle Lithium-Ionen-Akku: Pflege und Wartung

Akkus haben keine unbegrenzte Lebensdauer. Wie die in den meisten batteriebetriebenen Produkten angetroffenen Lithium-Ionen-Akkus wird auch der Gocycle Lithium-Ionen-Akku mit der Zeit langsam an Leistungsfähigkeit verlieren. Diese Leistungsabnahme von Lithium-Ionen-Akkus beginnt schon ab Werk. Grund dafür ist eine chemische Reaktion, die allmählich zu einem Anstieg der Innenimpedanz der Zellen führt. Mit der Zeit wird dadurch die Fähigkeit des Akkus, seine Ladung abzugeben, zunehmend beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist die Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus immer besser als die eines sechs Monate alten Akkus.

Zur Maximierung der potentiellen Lebensdauer Ihres Gocycle-Akkus sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten:

- Stellen Sie sicher, dass der Akku voll aufgeladen ist, bevor das Gocycle in Betrieb genommen wird.
- Die Ladezustandsanzeige im Lenker-Display und die Kapazität des Akkupacks können während der anfänglichen Nutzung verschieden sein. Nach zehn Lade-Entlade-Zyklen werden Akku und Ladezustandsanzeige einheitlicher.
- Ihr Akku schaltet automatisch in einen Entladungsschutzmodus, wenn er auf einen kritischen Stand entladen wird. Laden Sie Ihren Akku so bald wie möglich nach der vollständigen Entladung. Akkus können bleibend beschädigt werden, wenn sie längere Zeit vollständig entladen bleiben.
- Wärme beschleunigt den Leistungsrückgang von Akkus. Der Akku sollte daher möglichst nicht bei hohen Temperaturen betrieben oder gelagert werden.
- Wenn Ihr Akku weniger als zwei LED anzeigt, ist er innerhalb von 48 Stunden aufzuladen. Lassen Sie den Akku aufladen und drücken Sie abschließend die Ruhemodus-Taste. Achten Sie darauf, dass ein fast entladener Akku nicht länger als einen Monat lang unbenutzt bleibt. Der Akku entlädt sich allmählich, bis er vollständig entladen ist. Die Akkuzellen werden dadurch bleibend beschädigt.



5.5 Versand, Beförderung und Handhabung von Lithium-Ionen-Akkus

Wie alle Lithium-Ionen-Akkus ist der Gocycle Lithium-Ionen-Akku als Gefahrgut der Klasse 9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände) eingestuft. Er muss daher in Übereinstimmung mit den strengen Richtlinien, die von den relevanten internationalen Regulierungsbehörden für den Transport auf Straße und Schiene, im Luft- und im Wassertransport festgelegt wurden, verpackt, befördert und gehandhabt werden.

Ihr Lithium-Ionen-Akku darf auf keinen Fall ohne die vorherige Genehmigung der betreffenden Fluggesellschaft in einem Flugzeug befördert werden. Bewahren Sie das Akkuverpackungsmaterial auf.

5.6 Akkupack-Entsorgung


Wenn Ihr Gocycle Lithium-Ionen-Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss er ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt oder entsorgt werden:

- Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
- Wenn Ihr Lithium-Ionen-Akku sich nicht mehr aufladen lässt, informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle oder Umweltagentur, wie Sie ihn umweltgerecht entsorgen können.
- Lithium-Ionen-Akkus sind als Gefahrgut der Klasse 9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände) eingestuft. Wenden Sie sich für Informationen über Lagerung, Handhabung und Beförderung an Ihre Kommunalverwaltung.



6 BETRIEB

6.1 Das Gocycle Lenker-Display



A	Linker Schaltring
B	Rechter Schaltring
C	Ladezustandsanzeige/Akku-Modusanzeige/Energiezähler
D	Anzeige des gewählten Gangs
E	Geschwindigkeitsanzeige

HINWEIS: Wenn das Gocycle länger als eine Minute (60 Sekunden) im Stillstand ist (auch beim Aufladen), wird der Display-Bildschirmschoner angezeigt. Zum Anzeigen des Ladezustands drehen Sie einen der Schaltringe gegen Fahrtrichtung (nach hinten).

6.2 Die elektronische Gangschaltung verständlich gemacht

Ihr Gocycle hat eine elektronische Gangschaltung. Während der Fahrt drehen Sie zum Hochschalten in den nächsten Gang den rechten Schaltring **B** gegen Fahrtrichtung (nach hinten). Ihr Gocycle besitzt auch eine Gangerkennungsfunktion zum automatischen Herunterschalten.

Beim Verlangsamen schaltet Ihr Gocycle automatisch vom 3. in den 2. Gang (bei einer von sieben LED angezeigten Geschwindigkeit) und vom 2. in den 1. Gang (bei einer von drei LED angezeigten Geschwindigkeit). Das automatische Herunterschalten kann übersteuert werden, indem Sie den rechten Schaltring **B** zum Herunterschalten in einen niedrigeren Gang in Fahrtrichtung (nach vorn) drehen.

ACHTUNG! Die elektronische Gangschaltung kann im Vergleich zur traditionellen mechanischen Gangschaltung als empfindlich empfunden werden. Machen Sie sich mit dem Hoch- und Herunterschalten vertraut, bevor Sie Ihr Gocycle auf verkehrsreichen Straßen fahren.

Gehen Sie besonders vorsichtig vor, wenn Sie Handschuhe tragen. Handschuhe verringern das Tastvermögen Ihrer Fingerspitzen und Daumen und könnten so zur Wahl des falschen Gangs führen.



Elektronische Gangschaltung: Schaltring „B“	
Drehen Sie den Schaltring gegen Fahrtrichtung (nach hinten)	Hochschalten in den nächsten Gang, z.B. vom 2. in den 3. Gang
Drehen Sie den Schaltring in Fahrtrichtung (nach vorn)	Herunterschalten in den nächsten Gang, z.B. vom 3. in den 2. Gang



6.2.1 Ein-/Ausschalten der Gangerkennung



Wählen Sie Modus 17.

Drehen Sie zum Ein- bzw. Ausschalten den Schaltring **B** nach hinten.

(Eingeschaltete Gangerkennung wird durch ein „+“ angezeigt, wie abgebildet)

(Ausgeschaltete Gangerkennung wird durch ein „-“ angezeigt, wie abgebildet)

Speichern Sie Ihre bevorzugte Einstellung, indem Sie den Schaltring **A** nach hinten drehen und in dieser Stellung halten – die Fahrmodusanzeige blinkt und bestätigt so, dass Sie den Modus verlassen.

Modus	Schaltautomatik mit Gangerkennung EIN/AUS
LED-Modusanzeige	17
Beschreibung	Ermöglicht Ein-/Ausschalten der Schaltautomatik mit Gangerkennung



6.3 Betriebsarten

Sie können Ihr Gocycle je nach Ihrem persönlichen Fahrstil in verschiedenen Modi betreiben. Die Motorunterstützung wird bei verschiedenen Geschwindigkeiten ein- und ausgeschaltet. Den Ein- und Ausschaltpunkt können Sie durch Drehen des linken Schaltrings (**A**) gegen Fahrtrichtung (nach hinten) oder per Pedalbetätigung oder über eine Kombination von beiden steuern. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsarten-Vergleichstabelle, 6.3.1.

Bevor Sie die gewünschte Betriebsart wählen, müssen Sie sicherstellen, dass dieser Modus dort, wo Sie Ihr Gocycle fahren, auch gesetzlich zugelassen ist.

ACHTUNG! Die gewählte Betriebsart muss im Einsatzland gesetzlich zulässig sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr örtliches Verkehrsamt. Die Betriebsarten 1, 2, 3 und 4 erfüllen die Anforderungen von EN 15194. Diese Norm wurde von den meisten Ländern innerhalb der Europäischen Union übernommen.

Im folgenden Abschnitt werden die Unterschiede zwischen den Betriebsarten erklärt und auch, wie man sie einschaltet. **HINWEIS:** Zusätzlich zu den Betriebsarten 1 bis 4 ist in Ihr Gocycle auch eine Reihe von nützlichen Betriebsarten einprogrammiert, die bei der Gangschaltungseinstellung und der Fehlersuche nützlich sind. Fahren Sie Ihr Gocycle nicht in einer anderen, in Ihr Gocycle einprogrammierten Betriebsart, wenn Sie nicht durch Modusanweisungen dazu aufgefordert werden.



6.3.1 Betriebsarten-Vergleichstabelle

			Einschalten und Abstellen des Motors			Motorbetriebsgeschwindigkeit (Zahl der leuchtenden LED) (E)					Regulierung der Motorgeschwindigkeit		Erfüllt Vorschriften der EN 15194	
Modus-Nr.	Bezeichnung der Betriebsart (Modus)	Lenker-LED-Display	Zum Einschalten des Motors	Zum Abstellen des Motors	Schaltring A ständig in nach hinten gedrehter Stellung für Motorbetrieb	Kein Motor	Motorstart	Die Motorkraft verringert sich ab dieser Geschwindigkeit (Power Taper Speed)	Kein Motor	Tretkraft bestimmt die Motorleistung	Schaltring A für volle Motorunterstützung nach hinten drehen	Akku-leer-Warnung (1 LED blinkt)		
1	<i>City</i>		Leichter Fußkraftaufwand	Pedalbetätigung stoppen oder verringern		0-1	2	5	mehr als 8			Motor funktioniert nur, wenn Schaltring A nach hinten gedreht wird.		
2	<i>Eco</i>		Mittelmäßiger Fußkraftaufwand	Pedalbetätigung stoppen oder verringern		0-1	2	5	mehr als 8			Motor funktioniert nur, wenn Schaltring A nach hinten gedreht wird.		
3	<i>On Demand</i>		Pedale + Drehen des Schaltrings nach hinten	Pedalbetätigung stoppen oder Schaltring freigeben		0-1	2	5	mehr als 8			Motor funktioniert nur, wenn Schaltring A nach hinten gedreht wird.		
4	<i>Eco + (Custom)</i>		Mittelmäßiger/ hoher Fußkraftaufwand	Pedalbetätigung stoppen oder verringern		0-1	2	5	mehr als 8			Motor funktioniert nur, wenn Schaltring A nach hinten gedreht wird.		
Über App individuell anpassbar (Weitere Informationen siehe www.gocycle.com/app)														



6.3.2 Betriebsartwahl

Beziehen Sie sich auf die Betriebsarten-Vergleichstabelle unter 6.3.1.

Zum Fahren Ihres Gocycle stehen Ihnen, je nach Ihrem persönlichen Fahrstil, verschiedene Betriebsarten zur Verfügung. Die Motorunterstützung wird bei verschiedenen Geschwindigkeiten ein- und ausgeschaltet. Den Ein- und Ausschaltpunkt können Sie durch Drehen des linken Schaltrings **A** gegen Fahrtrichtung (nach hinten) oder per Pedalbetätigung oder über eine Kombination von beiden steuern. Weitere Informationen finden Sie unten. So zeigen Sie die aktuelle Betriebsart an: Drehen Sie die Schaltringe **A** und **B** nach hinten und halten Sie sie in dieser Stellung. Die aktuelle Betriebsart wird im Lenker-Display (**C**) angezeigt. So wählen Sie die Betriebsart: Drehen Sie die Schaltringe **A** und **B** nach hinten und halten Sie sie in dieser Stellung, bis alle LED blinken und die Betriebsart auf dem Lenker-Display (**C**) angezeigt wird. Drehen Sie den Schaltring **B** wiederholt nach hinten, bis die gewünschte Betriebsart (**C**) erreicht wird. Um diese Betriebsart abzuspeichern, drehen Sie den Schaltring **A** nach hinten, bis die LED blinken. Geben Sie den Schaltring dann wieder frei.

ACHTUNG! Wechseln Sie die Betriebsart auf keinen Fall während der Fahrt. Der Versuch, die Betriebsart während der Fahrt zu wechseln, beeinträchtigt das Konzentrationsvermögen des Fahrers beträchtlich. Das Unfallrisiko für den Fahrer und somit die Gefahr von Verletzungen, eventuell sogar tödlichen Verletzungen, wird dadurch erheblich gesteigert.

6.3.2.1 City-Modus

✓ EN 15194

Die Betriebsart *City* nutzt den Drehmomentsensor Ihres Gocycle, wobei die Motorunterstützung über den Pedalantritt (Fußkraftaufwand) des Fahrers gesteuert wird (festes Treten = hohe Motorunterstützung, weiches Treten = geringere Motorunterstützung).

Während der Fahrt innerhalb der Betriebsgeschwindigkeit des Motors und während Sie treten startet der Motor in dieser Betriebsart automatisch und bleibt in Betrieb, bis die maximale Geschwindigkeit erreicht ist. Für maximale Motorunterstützung drehen Sie den Schaltring **A** nach hinten.

Bei Überschreiten der maximalen Motordrehzahl wird der Motor abgestellt. Sie brauchen den Schaltring **A** nicht nach hinten zu drehen. Der Motor wird abgestellt, sobald die Tretkurbel weniger oder nicht mehr gedreht wird.

ACHTUNG! Der Motor läuft, solange Sie die Tretkurbel drehen und innerhalb der Motorbetriebsgeschwindigkeit fahren. Um den Motor auszuschalten, treten Sie weniger oder hören Sie auf zu treten.

Modus	<i>City</i>
LED-Modusanzeige	1
Linker Schaltring A	Braucht nicht gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht zu werden.
Tretkurbel	Bestimmt den Grad der Motorunterstützung – sie muss gedreht werden.
Motorstart	Leichter Fußkraftaufwand
Maximale Motorunterstützung	Mittelmäßiger Fußkraftaufwand oder halten Sie den Schaltring A in der gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedrehten Stellung.
Höchstgeschwindigkeit (Motorausschaltgeschwindigkeit)	Bis zu 25 km/h



6.3.2.2 Eco-Modus

✓ EN 15194

Die Betriebsart *Eco* ist im Wesentlichen wie die Betriebsart *City*, der Fahrer muss aber fester treten, um die Motorunterstützung zu erhalten. Benutzen Sie diese Betriebsart, wenn Sie Ihren Akku schonen und seine Reichweite vergrößern möchten.

Innerhalb der Betriebsgeschwindigkeit des Motors und bei Betätigung der Pedale durch den Fahrer startet der Motor in diesem Modus automatisch und bleibt in Betrieb, bis die maximale Geschwindigkeit erreicht ist. Für maximale Motorunterstützung drehen Sie den Schaltring A nach hinten.

Bei Überschreiten der maximalen Motordrehzahl wird der Motor abgestellt. Sie brauchen den Schaltring A nicht nach hinten zu drehen. Der Motor wird abgestellt, sobald die Tretkurbel weniger oder nicht mehr gedreht wird.

ACHTUNG! Der Motor läuft, solange Sie die Tretkurbel drehen und innerhalb der Motorbetriebsgeschwindigkeit fahren. Um den Motor auszuschalten, treten Sie weniger oder hören Sie auf zu treten.

Modus	<i>Eco</i>
LED-Modusanzeige	2
Linker Schaltring A	Braucht nicht gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht zu werden.
Tretkurbel	Bestimmt den Grad der Motorunterstützung – sie muss gedreht werden.
Motorstart	Mittelmäßiger Fußkraftaufwand
Maximale Motorunterstützung	Hoher Fußkraftaufwand oder halten Sie den Schaltring A in der gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedrehten Stellung.
Höchstgeschwindigkeit (Motorausschaltgeschwindigkeit)	Bis zu 25 km/h

✓ EN 15194

6.3.2.3 On Demand-Modus

In der Betriebsart *On Demand* können Sie einfach wählen, ob Sie die Motorunterstützung zuschalten möchten oder nicht. Wählen Sie diese Betriebsart, wenn Sie Ihr Gocycle ohne Motorunterstützung fahren möchten bzw. die Motorunterstützung nur bei Bedarf zuschalten möchten.

In der Betriebsart *On Demand* drehen Sie während der Fahrt innerhalb der Motorbetriebsgeschwindigkeit und während Sie treten einfach den Schaltring A nach hinten, um die Motorunterstützung zu starten und in Betrieb zu halten. Der Motor läuft, bis die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird, die Tretkurbel nicht mehr gedreht wird oder der Schaltring freigegeben wird. Wenn Sie nicht mehr treten oder den Schaltring freigeben, wird der Motor abgestellt.

Hinweis: Eine starke Inanspruchnahme der Motorunterstützung reduziert die Reichweite Ihres Akkus beträchtlich und steigert die Abnutzung der Motorantriebsteile. Informationen über die optimale Nutzung des Gocycles finden Sie unter 6.6 Maximierung der Motorleistung und Zuverlässigkeit Ihres Gocycle.



ACHTUNG! Der Motor läuft, solange der Schaltring A gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht wird und die Tretkurbel gedreht wird. Zum Ausschalten des Motors hören Sie auf zu treten oder geben Sie den Schaltring frei.

Modus	<i>On Demand</i>
LED-Modusanzeige	3
Linker Schaltring A	In der gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedrehten Stellung halten, damit der Motor läuft.
Tretkurbel	Muss gedreht werden, damit der Motor läuft.
Höchstgeschwindigkeit (Motorausschaltgeschwindigkeit)	Bis zu 25 km/h (15,5 mph)

6.3.2.4 Eco + (Custom-Modus)

Die Werkseinstellung für die Betriebsart *Custom* ist *Eco+*. Diese Einstellung ist die gleiche wie für die Betriebsart *Eco*, nur muss der Fahrer fester treten, um die Motorunterstützung zu erhalten. Benutzen Sie diese Betriebsart, wenn Sie Ihren Akku schonen und die mögliche Kilometerzahl vergrößern möchten.

Während der Fahrt innerhalb der Betriebsgeschwindigkeit des Motors und während Sie treten startet der Motor in dieser Betriebsart automatisch und bleibt in Betrieb, bis die maximale Geschwindigkeit erreicht ist. Für maximale Motorunterstützung drehen Sie den Schaltring A nach hinten.

Bei Überschreiten der maximalen Motordrehzahl wird der Motor abgestellt. Sie brauchen den Schaltring A nicht nach hinten zu drehen. Der Motor wird abgestellt, sobald die Tretkurbel weniger oder nicht mehr gedreht wird.

Modus	<i>Custom</i>	<i>Eco+ (Factory Default)</i>
LED-Modusanzeige	4	4
Linker Schaltring A		Braucht nicht zum Fahrer hin (nach hinten) gedreht zu werden.
Tretkurbel		Bestimmt den Grad der Motorunterstützung – sie muss gedreht werden.
Motorstart	Über App individuell anpassbar	Mittelmäßiger/hoher Fußkrafaufwand
Maximale Motorunterstützung	Weitere Informationen siehe www.gocycle.com/app	Hoher Fußkrafaufwand oder halten Sie den Schaltring A in der gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedrehten Stellung.
Höchstgeschwindigkeit (Motorausschaltgeschwindigkeit)		Bis zu 25 km/h (15,5 mph)

In der Betriebsart *Custom* kann der Fahrer verschiedene Einstellungen ändern, darunter:

- Die zum Starten des Motors erforderliche Betätigung der Pedale (Fußkrafaufwand)
- Die für die maximale Motorunterstützung erforderliche Betätigung der Pedale (Fußkrafaufwand)



- Höchstgeschwindigkeit
- Die zum Zu-/Abschalten der Motorunterstützung erforderliche Betätigung der Pedale (Fußkraftaufwand)
- Firmware-Aktualisierung
- Fehlersuche

Gocycle ist Bluetooth™-fähig und benötigt die Gocycle-App zur Kopplung über ein intelligentes Gerät. Der Benutzer kann die Einstellungen über die App auf seinen jeweiligen Fahrstil und seine persönlichen Motorunterstützungspräferenzen einstellen und speichern.

Nähere Angaben finden Sie auf www.gocycle.com/app oder lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.

ACHTUNG! Die Betriebsart *Custom* kann so eingestellt werden, dass eine Fahrgeschwindigkeit über der von der europäischen EPAC-Norm EN 15194 definierten Höchstgeschwindigkeit möglich ist.

Lassen Sie sich von Ihrem zuständigen Verkehrsamt über die gesetzlich vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen informieren.

6.3.2.5 Energiesparmodus

Wenn der Akku fast leer ist, schaltet Ihr Gocycle auf den *Energiesparmodus* um. Dieser Modus wird auf dem Lenker-Display durch die Akku-Leer-Warnanzeige (eine (1) blinkende LED) angezeigt. Bei Erreichen der niedrigen Akkuladung schalten alle Fahrbetriebsarten auf *Energiesparmodus* um.

Im Fall einer Umschaltung auf *Energiesparmodus* läuft der Motor mit reduzierter Leistung und nur dann, wenn der Schaltring A gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht wird und die Tretkurbel gedreht wird. Sobald die Tretkurbel nicht mehr gedreht wird oder der Schaltring A freigegeben wird, wird der Motor ausgeschaltet.

Wenn Sie die Fahrt im *Energiesparmodus* fortsetzen, nimmt die Akkuladung weiter ab. Wenn im Abschnitt C des Displays keine Ladezustandsanzeige-LED mehr leuchtet, funktioniert der Motor nicht mehr. Die elektronische Gangschaltung funktioniert weiterhin.

ACHTUNG! Wenn Sie Ihr Gocycle mit niedriger Akkusspannung, im *Energiesparmodus*, gefahren haben, muss Ihr Akku innerhalb von 12 Stunden aufgeladen werden, da er sonst bleibend beschädigt und Ihre Garantie ungültig wird.

6.4 Tagfahrlicht (TFL)

Ihr Gocycle G3 ist mit Tagfahrlicht (TFL) ausgestattet. Mit TFL wird das Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer allgemein besser sichtbar – es ist also ein Licht „zum Gesehenwerden“, das hauptsächlich für den Einsatz bei Tag bestimmt ist, während die nachts verwendete Beleuchtung gewöhnlich die Fahrbahn vor dem Fahrer beleuchtet – also ein bei Dunkelheit eingeschaltetes Licht „zum Sehen“ ist.



ACHTUNG! Das TFL ist kein Ersatz für eine zugelassene Beleuchtung vorn und hinten am Gocycle. Fahren Sie Ihr Fahrrad bei ungünstigen Lichtverhältnissen nie ohne geeignete, eingeschaltete Vorder- und Rückbeleuchtung, die die einschlägigen Normen im Einsatzland des Fahrrads erfüllt oder übertrifft, zusätzlich zum eingeschalteten TFL.

Wir empfehlen, dass Sie sich von der zuständigen nationalen Sicherheitsorganisation oder einem seriösen Händler über die in Ihrem Land oder Kreis empfohlenen Mindestbeleuchtungsanforderungen informieren lassen.

- Bei der Auswahl von Fahrradlampen ist zu beachten, dass der Durchmesser der Sattelstütze und des oberen Lenkerschafts am Gocycle jeweils 34,9 mm beträgt. Wir empfehlen, dass Sie eine Lampe mit verstellbarer Bandhalterung wählen.

6.4.1 TFL-Betriebsarten

Das TFL hat vier verschiedene Betriebsarten, die jeweils im Lenker-Display mit bis zu vier blauen LED angezeigt werden. Die TFL-Betriebsarten werden durch eine einzelne Drehung des Schaltrings A in Fahrtrichtung (nach vorn) ausgewählt. Der jeweils aktive TFL-Modus wird durch die Reihenfolge der blauen LED im Lenker-Display bestätigt.

Das Tagfahrlicht wird beim Anfahren des Gocycle automatisch eingeschaltet. Die Betriebsart, in den das TFL zunächst geschaltet wird, ist der so genannte „Standardbetriebsmodus“. Wenn das Gocycle anhält und wenn es eine kurze Zeit lang inaktiv ist, wird das TFL ausgeschaltet.

Zum manuellen Ein- und Ausschalten des TFL drehen Sie den Schaltring A in Fahrtrichtung (nach vorn) und halten ihn etwa 5 Sekunden lang in dieser Stellung.



6.4.1.1 Lichtstufe L stabil: Modus 1

In diesem Modus leuchtet das TFL stabil. Er wird zum Einsatz bei ungünstigen Lichtverhältnissen und bei Dunkelheit empfohlen.



6.4.1.2 Lichtstufe L stabil mit Strobe: Modus 2

In diesem Modus ist das stabil leuchtende TFL durch einen Strobe-Effekt ergänzt. Es wird zum Einsatz bei ungünstigen Lichtverhältnissen und bei Dunkelheit empfohlen, je nach Präferenz des Fahrers. Beachten: In einigen Ländern sind aufblitzende bzw. blinkende Fahrradlampen nicht zugelassen. Wir empfehlen, dass Sie sich von der zuständigen nationalen Sicherheitsorganisation oder einem seriösen Händler über die in Ihrem Land oder Kreis empfohlenen Mindestbeleuchtungsanforderungen informieren lassen.



6.4.1.3 Lichtstufe H stabil: Modus 3

In diesem Modus ist das TFL ein stabil leuchtendes Licht mit größerer Helligkeit als in Modus 1 und Modus 2. Dieser Modus wird nur zur Verwendung bei guten Sichtverhältnissen am Tag empfohlen.





6.4.1.4 Lichtstufe H stabil mit Strobe: Modus 4

In diesem Modus ist das stabil leuchtende TFL der Helligkeitsstufe von Modus 3 durch einen Strobe-Effekt ergänzt. Dieser Modus wird nur zur Verwendung bei guten Sichtverhältnissen am Tag empfohlen, je nach Präferenz des Fahrers. Beachten: In einigen Ländern sind aufblitzende bzw. blinkende Fahrradlampen nicht zugelassen. Wir empfehlen, dass Sie sich von der zuständigen nationalen Sicherheitsorganisation oder einem seriösen Händler über die in Ihrem Land oder Kreis empfohlenen Mindestbeleuchtungsanforderungen informieren lassen.



6.4.2 Aktivierung der TFL-Blitzfunktion

Die TFL-Modi 2 und 4 mit Blitzfunktion des Gocycle G3 sind ab Werk deaktiviert. Zur Aktivierung der Betriebsarten mit Blitzfunktion halten Sie die Schaltringe A und B 15 Sekunden lang gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht, bis alle LED im Lenker-Display blinken.

Drehen Sie den Schaltring B nach hinten, bis im Lenker-Display achtzehn (18) LED zu sehen sind.

Drehen Sie den Schaltring A nach hinten und halten Sie ihn 5 Sekunden lang in dieser Stellung, bis die achtzehn (18) LED blinken.

Drehen Sie Schaltring B nach hinten, bis sechs (6) LED zu sehen sind.

Drehen Sie Schaltring A 5 Sekunden lang nach hinten, bis die LED blinken.

Zur Deaktivierung der Betriebsarten mit Blitzfunktion wiederholen Sie die obigen Schritte, wählen dann aber sieben (7) LED anstelle von sechs (6) LED.

6.4.3 Einstellung des TFL-Standardbetriebsmodus

Zum Einstellen des TFL-Standardbetriebsmodus (der Modus, in dem das TFL nach dem Einschalten leuchtet) geben Sie die TFL-Moduseinstellung 18 gemäß der Beschreibung in 6.4.2 ein.

Die TFL-Standardbetriebsmodi 1 bis 4 entsprechen dem Speichern der LED 1 bis 4. Sollten Sie nicht wünschen, dass das TFL beim Anfahren des Gocycle automatisch eingeschaltet wird, wählen und speichern Sie fünf (5) LED. Das bedeutet, dass das TFL manuell ein- und ausgeschaltet wird, wenn Sie den Schaltring A in Fahrtrichtung (nach vorn) drehen und 5 Sekunden in dieser Stellung halten.

Modus	TFL-Einstellung
LED-Modusanzeige	18
Beschreibung	Ermöglicht Einstellung des TFL
Standardbetriebsmodus: Lichtstufe L stabil	18-1
Standardbetriebsmodus: Lichtstufe L stabil + Blitzfunktion	18-2
Standardbetriebsmodus: Lichtstufe H stabil	18-3




Standardbetriebsmodus: Lichtstufe H stabil + Blitzfunktion	18-4
Standardbetriebsmodus: Kein TFL	18-5
Modi mit Blitzfunktion 2 & 4 aktiviert	18-6
Modi mit Blitzfunktion 2 & 4 deaktiviert	18-7

Lassen Sie sich im Zweifelsfall von Ihrem Fahrradhändler oder örtlichen Verkehrsamt darüber beraten, welche TFL-Betriebsarten für das Einsatzgebiet Ihres Gocycle geeignet sind.

6.5 Energiezähler

Der Energiezähler steht in allen Betriebsarten zur Verfügung. Während der Fahrt und bei eingeschaltetem Motor wird anstelle der Ladezustandsanzeige der Akkuverbrauch interaktiv angezeigt (Abschnitt C am Lenker-Display).



Je mehr LED angezeigt werden, desto mehr Energie verbraucht der Motor und desto schneller wird der Akku erschöpft. Benutzen Sie Ihre Pedale mehr, um das Gocycle sparsamer zu fahren und den Energieverbrauch des Motors zu verringern.

Wenn der Motor nicht in Gebrauch ist oder sie das Gocycle bei eingeschaltetem Motor durch Treten über die Höchstgeschwindigkeit des Motors beschleunigt haben, schaltet das Lenker-Display auf Akkuladezustand um.

6.6 Maximierung der Motorleistung und Zuverlässigkeit Ihres Gocycle

Der Gocycle-Elektromotor ist dafür ausgelegt, die Fahrleistung in Bezug auf einen schnelleren Transport von A nach B zu erhöhen. Er ist nicht dafür konzipiert, das alleinige Antriebsmittel ihres Gocycle zu sein.

Wie bei Autos lassen sich die Höchstgeschwindigkeit und die Reichweite (in Bezug auf den Energieverbrauch) nur schwer bestimmen, da beide Faktoren von einer großen Anzahl von Variablen beeinflusst werden. Beim Gocycle beinhalten diese u.a. Fahrergewicht (einschl. Bekleidung und Gepäck), Reifentyp, Reifenluftdruck, Untergrund, Oberflächenstruktur, Windverhältnisse und selbstverständlich die Energieeingabe durch den Fahrer über die Pedale.



Das Rezept ist einfach. Die ständige Benutzung der Motorunterstützung bei der Fahrt und/oder die Wahl einer Betriebsart mit höherer Höchstgeschwindigkeit beeinträchtigt die Reichweite des Akkus. Die bestmögliche Reichweite wird durch die sparsame Nutzung der Motorunterstützung bei maximaler Leistungseingabe über die Tretkurbel gewährleistet.

Zur optimalen Nutzung Ihres Gocycle lesen Sie bitte die folgenden Punkte sorgfältig durch:

1. *Treten*: Wir empfehlen, dass Sie für die beste Gocycle-Leistung die Tretkurbel ständig betätigen. Der Motor sollte nur zur „Leistungsunterstützung“ oder „Leistungssteigerung“ hinzugenommen werden. Nichtbenutzung der Pedale (wenn eine Betriebsart dies zulässt), verringert die Reichweite des Akkus drastisch.
2. *Überladung*: Versuchen Sie nach Möglichkeit, das Gesamtgewicht von Bekleidung, Gepäck und Zubehör auf einem Mindestmaß zu halten. Wenn das Gocycle überladen wird, verringert dies die Akkureichweite. Außerdem beeinträchtigt eine Überladung auch das Handling Ihres Gocycle und erhöht die Belastung von Kupplung, Getriebe und Motor, was wiederum die Lebensdauer des Produkts verkürzen könnte.
3. *Reifen*: Stellen Sie sicher, dass die Reifen den richtigen Reifenluftdruck aufweisen. Für weitere Informationen siehe 7.11 Reifen.
4. *Fahrstil*: Wenn sich raue Strecken (z.B. schlechte Fahrbahndecke, Schlaglöcher, Bremsschwellen usw.) nicht vermeiden lassen, sollten Sie Ihren Fahrstil an diese Gegebenheiten anpassen.

ACHTUNG! Nehmen Sie beim Überfahren von Hindernissen wie Fahrrollen, Bremsschwellen usw. nie die Motorunterstützung zu Hilfe. Dadurch würde die Belastung der Antriebsteile erhöht und die Lebensdauer des Gocycle verkürzt, möglicherweise würde auch Ihre Garantie ungültig.

5. *Verlangsamung/Bremsen*: Benutzen Sie beim Verlangsamen oder Bremsen keine Motorleistung. Der bewusste Einsatz der Motorunterstützung nur dann, wenn sie benötigt wird, gewährleistet die größtmögliche Reichweite des Akkus.
6. *Energiezähler*: Beachten Sie den Energiezähler. Wenn während der Fahrt der Motor in Betrieb ist, wird anstelle der Ladezustandsanzeige der Energieverbrauch interaktiv angezeigt. Je mehr LED angezeigt werden, desto mehr Energie verbraucht der Motor und desto schneller wird der Akku erschöpft. Weitere Informationen finden Sie in Absatz 6.4.
7. *Nasse Verhältnisse*: Es ist wichtig, dass Ihr Gocycle trocken ist, bevor Sie es verstauen. Die Stadluft kann ein aggressives Umfeld sein, welches durch hohe Luftfeuchtigkeit noch verstärkt wird. Wir empfehlen, das Gocycle nach dem Einsatz bei nasser Witterung kurz zu überprüfen und gegebenenfalls mit einem Tuch abzutrocknen; siehe 7.17.4 Reinigung und Korrosionsschutz.



6.7 Heißflächen und Überhitzungsschutz

Der Motor Ihres Gocycle ist höchst kompakt und leicht. Diese Bauart hat ihre Vorteile, aber auch gewisse Nachteile – insbesondere den, dass der Motor heiß werden kann.

Wie ein Auspuffrohr oder der Motor eines Motorrads oder Mopeds wird der Gocycle-Motor unter normalen Betriebsbedingungen heiß.



Vorsicht! Während der Benutzung und für kurze Zeit danach ist der Motorbereich (markiert) zu heiß zum Anfassen!

ACHTUNG! Die Berührung eines Motorteils, nachdem der Motor in Betrieb war, sollte nur mit äußerster Vorsicht versucht werden, der gleichen Vorsicht, wie man sie in der Küche im Umgang mit heißen Kochtöpfen oder kochendem Wasser anwenden würde. Wir empfehlen, dass der Motor frühestens dann berührt wird, wenn er bereits fünf Minuten lang ausgeschaltet war.

Der Motor und die Steuerung werden bei Betrieb automatisch vor Überhitzung geschützt. Wenn die Temperatur des Motors oder der Steuerung auf einen zu hohen Wert ansteigt, wird die Motorleistung allmählich reduziert, um eine Beschädigung dieser Bauteile zu verhüten. Diese Bedingungen treten z.B. beim Fahren an langen steilen Steigungen auf, wenn die volle Motorunterstützung in Anspruch genommen wird. Wenn der Überhitzungsschutz im Einsatz ist, blinken die Geschwindigkeits-LED (E). Wenn die Temperatur des Motors und/oder der Steuerung ausreichend abgekühlt ist, blinken die Geschwindigkeits-LED nicht mehr und die volle Motorleistung steht wieder zur Verfügung.



7 WARTUNG UND EINSTELLUNGEN

7.1 Wartung und Adressen der Service-Center

Bitte wenden Sie sich zu Wartungs- und Servicefragen an Ihr örtliches Gocycle Service-Center. Eine Liste der autorisierten Service-Center finden Sie auf www.gocycle.com. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten an Ihrem Gocycle müssen Sie sich auf www.gocycle.com/safety mit den aktuellen wichtigen Sicherheitsinformationen vertraut machen.

HINWEIS: Nach 160 km und dann jeweils nach weiteren 800 km blinken am Lenker-Display abwechselnd alle Akku-LED und alle Geschwindigkeits-LED auf. Dies ist ein wichtiger Hinweis auf eine(n) fällige(n) Service oder Inspektion. Sollte Ihr Lenker-Display diesen Service-Hinweis anzeigen, informieren Sie sich bitte auf www.gocycle.com/safety über wichtige Technische Bulletins und Sicherheitsinformationen für Ihr Gocycle Modell. Sie sollten auch die jüngste Version des Benutzerhandbuchs auf www.gocycle.com/manuals herunterladen und lesen. Nachdem Sie sich auf www.gocycle.com/safety informiert haben, können Sie das Lenker-Display wieder in seine normale Betriebsart umschalten, indem Sie Schaltring A und Schaltring B 3 Sekunden lang gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht halten. Beachten Sie dabei, dass Sie durch Zurücksetzen des Service-Hinweises bestätigen, dass Sie sich auf www.gocycle.com/safety informiert haben und die Technischen Bulletins oder neuen Informationen (falls zutreffend) mit Bezug auf Ihr Gocycle, die Sie heruntergeladen haben, verstanden haben und das auf Ihr Gocycle Modell zutreffende Benutzerhandbuch gelesen haben.

7.2 Wartungsintervalle

Empfohlenes Wartungsintervall	Durchzuführen von	Gefahrene Entfernung	Zeit
Checkliste für Kontrollen vor der Fahrt	Besitzer	Vor jeder Fahrt	Vor jeder Fahrt
Wartung	Autorisierter Gocycle-Händler	Nach den ersten 160 Kilometern	2 Monate nach der ersten Fahrt
Sichtprüfung	Besitzer	Alle 800 Kilometer	Alle 3 Monate
Besuchen Sie www.gocycle.com/safety	Besitzer		Alle 3 Monate
Überprüfen und aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-Version	Besitzer		Alle 3 Monate
Wartung	Autorisierter Gocycle-Händler	Alle 3200 Kilometer	Jährlich



7.3 Anleitung für Sichtprüfungen – (alle 3 Monate/800 km)

Die folgenden Informationen geben die Pflichtkontrollen an, die der Gocycle-Besitzer alle drei Monate/800 km (was zuerst eintrifft) durchführen muss. Damit soll sichergestellt werden, dass das Gocycle verkehrstauglich ist und seine optimale Leistungsfähigkeit besitzt. Sollten Sie bei den folgenden Punkten eine Beschädigung bzw. falsche Einstellung feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an ein zugelassenes Gocycle Service-Center, wo man Ihnen gern behilflich sein wird. Nehmen Sie keine Einstellungen vor, ohne sich vorher im Benutzerhandbuch entsprechend zu informieren oder bei Ihrem autorisierten Gocycle-Händler beraten zu lassen und so sicherzustellen, dass die richtige Einstellung vorgenommen wird. Falsche Einstellungen können zum vorzeitigen Ausfall von Bauteilen führen.

Wie ein normales Fahrrad hat auch Ihr Gocycle keine unbegrenzte Lebensdauer. Es ist ein mechanischer Artikel, der bei normalem Fahrbetrieb belastet wird. Mit der Zeit kommt es an den Teilen zu Werkstoffermüdung und zur Rissbildung und die sichere Benutzung des Gocycle wird beeinträchtigt. Es lässt sich nicht vorhersagen, wieviele Kilometer ein Fahrrad aushalten wird, da seine Lebensdauer von vielen Variablen beeinflusst wird, darunter:

- Gewicht des Fahrers
- Fahrstil
- Reifenluftdruck und Reifentyp
- Unebenheit der Fahrbahn
- Fahrradaufprall (Crash) oder Beschädigung des Fahrrads beim Transport
- Überfahren großer Unebenheiten wie Schlaglöcher oder Bordsteine
- Menge und Gewicht des mitgeführten Gepäcks
- Fahrgeschwindigkeit
- Unsachgemäße Handhabung oder willkürliche Beschädigung
- Dauer der Bestrahlung mit natürlichem UV-Licht (Sonnenlicht)
- Lagerbedingungen, wie z.B. Umgebungstemperatur und Feuchtigkeitsgrad

Verantwortungsbewusstes, vernünftiges und sicheres Fahren und eine regelmäßige Wartung entsprechend den Richtlinien in diesem Handbuch sollte viele Tausende von Kilometern mit dem Gocycle gewähren. Trotzdem müssen Sie das Gocycle alle 800 km (500 Meilen) überprüfen, um festzustellen, ob Teile Risse aufweisen und ersetzt werden müssen. Zu diesem Zweck reinigen Sie das Gocycle gründlich mit einem feuchten Tuch. Wischen Sie sämtlichen Staub und Schmutz ab. Untersuchen Sie alle Einzelteile sorgfältig unter guter Beleuchtung.

ACHTUNG! Wird das Gocycle nicht gründlich untersucht, besteht die Möglichkeit schwerwiegender Folgen und schwerer oder sogar tödlicher Verletzungen.

WICHTIG: Prüfen Sie auf www.gocycle.com/safety nach, ob aktuelle Technische Bulletins vorliegen, die Ihre Rahmennummer betreffen.





HINWEIS: Gocycles, die in widrigen Verhältnissen oder für einen aggressiveren Fahrstil verwendet werden, müssen eventuell häufiger gewartet werden.

1. Untersuchung auf Risse und Ermüdungsausfälle

ACHTUNG! Wenn der Lockshock-Kolben (graues Teil links) nicht fest mit dem Lockshock-Körper verbunden ist, kann er leicht durch Stoßbeschädigung aufgrund einer seitlichen Belastung beschädigt werden, z.B. beim Zusammenklappen zum Verstauen im oder Herausnehmen aus dem Auto, bei der Beförderung in einem Gebäude oder durch einen Durchgang. Wenn Sie vermuten, dass sich so etwas zugetragen hat, sollten Sie das Gocycle nicht fahren und sich mit dem technischen Kundendienst von Gocycle (Tech Support) in Verbindung setzen.

2. Untersuchung der Bremsabdeckungen auf Beschädigung (an Vorder- und Hinterrad)
3. Kontrolle, ob der Nabendeckel angebracht ist, so dass eine starke Verschmutzung der Nabe mit Staub verhindert wird.
4. Kontrolle, ob alle Cleandrive-Magform-Schrauben vorhanden sind, d.h. 12 Stück – auf 4 – 6 Nm festgezogen sind (eine vorn am Cleandrive, zur Kontrolle hochklappen).
5. Kontrolle, ob die Tretkurbelblock-Magform-Schrauben vorhanden sind, d.h. 5 Stück – auf 4 – 6 Nm festgezogen.
6. Kontrolle, ob Pedale auf 35 – 40 Nm festgezogen sind.
7. Kontrolle der Befestigung der Tretkurbelschrauben: 35 – 40 Nm.
8. Kontrolle der Befestigung der Schaftsicherungsschraube: 7 – 8 Nm (Einstellung siehe Absatz 4.3.2)
9. Der Schnellspanner muss richtig eingestellt sein und sich beim Schließen zum Festspannen des Lenkers zunehmend schwerer betätigen lassen.
10. Die Schrauben und Hütstücke am Einstellteil für die Lenkerschaftverstellung sind vorhanden und richtig befestigt: 7 – 8 Nm
11. Kontrolle des Steuersetzes auf festen Sitz (Einstellung siehe Absatz 7.12).
12. Kontrolle des Spiels an allen drei Schnellverschlussbügeln beider Räder nach der Montage an der zutreffenden Nabe (Einstellung siehe Absatz 7.8).
13. Kontrolle der Nabe auf übermäßiges Spiel (nachdem sichergestellt wurde, dass alle Schnellverschlussbügel richtig eingestellt sind) (Einstellung siehe Absatz 7.14).
14. Kontrolle beider Bremsen auf einwandfreie Funktion. Die Bremsgriffe dürfen sich nicht bis zum Lenker ziehen lassen.
15. Die Gocycle-Firmware muss auf dem aktuellen Stand sein.







7.4 Reinigung und Korrosionsschutz

Vom Einsatz des Gocycle bei starkem Regen und seiner Aufbewahrung in feuchten oder nassen Bereichen raten wir ab. Lesen Sie bitte die Sicherheitsempfehlungen für die Fahrt bei nasser Witterung: 2.7 Radfahren bei nassen, kalten oder eisigen Straßenverhältnissen.

Wenn Sie im Regen fahren sollten, empfehlen wir, dass Sie den Motor benutzen, wenn dies ungefährlich möglich ist. Dadurch kann sich im Motor und der Elektronik Wärme entwickeln, die das Wasser aus diesen feuchtigkeitsempfindlichen Komponenten verdunstet. Vorsicht bei der Fahrt mit Motor auf nassen Straßen. Es besteht Schleudergefahr und der Motor kann bewirken, dass das Vorderrad durchdreht.

Wasser und Feuchtigkeit (besonders Spritzwasser auf gegen Glatteisbildung gestreuten Straßen) kann die Korrosion (Rost) der diversen Metallteile am Gocycle beschleunigen. Das wiederum führt zu einer kürzeren Lebensdauer des Produkts. Auch das Abstellen des Gocycle im nassen oder feuchten Zustand könnte zu einem verfrühten Ausfall der Elektronik, des Akkus oder des Motorsystems führen. Ein verfrühter Ausfall infolge von Korrosion durch Vernachlässigung wird von der Garantie nicht gedeckt.

Folgendes sind einige Empfehlungen für die optimale Vorgehensweise:

- Wenn Ihr Gocycle mit Wasser benetzt wurde, empfehlen wir, dass Sie es umgehend mit einem Handtuch oder trockenen Lappen trockenwischen.
- Die Lebensdauer Ihres Gocycle wird umso länger sein, je länger es nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Kontakt kommt.
- Bewahren Sie Ihr Gocycle in Ihrer Wohnung, Ihrem Keller oder Ihrer Garage auf.
- Zur Reinigung Ihres Gocycle empfehlen wir ein feuchtes Tuch und milde Flüssigseife. Wischen Sie alle Flächen am Rad mit dem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Handtuch.
- Zum Säubern von Felge und Reifen montieren Sie das betreffende PitstopWheel-Rad ab, lassen es in einem Eimer Seifenlauge einweichen und trocknen es anschließend mit einem Handtuch ab.

ACHTUNG! Halten Sie Ihr Gocycle möglichst immer sauber und trocken. Waschen Sie Ihr Gocycle nie durch Abspritzen mit Wasserstrahl oder mithilfe eines Hochdruckreinigers. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Gocycle keine Poliermittel, kein Wachs und keine Lösungsmittel.



7.5 Schmierung



Die regelmäßige Untersuchung, Reinigung und Schmierung der inneren Bauteile des Cleandrive®-Antriebs ist nicht erforderlich.

Getriebe, Hinterradnabe, Nabenlager und Kettenantrieb (Cleandrive) werden werksseitig geschmiert. Sofern das Gocycle nicht regelmäßig einer hoch feuchten, korrosionsfördernden Umgebung ausgesetzt wird, brauchen diese Teile über die Lebensdauer des Gocycle hinweg nicht nachgeschmiert zu werden.

7.6 Einstellung der Gangschaltung

Von Zeit zu Zeit muss Ihre Gangschaltung nachgestellt werden, z.B. dann, wenn die Hinterradnabe Geräusche abgibt oder Ihr Gocycle nicht im eingelegten Gang bleibt. Die elektronische Gangschaltung des Gocycle wird während der Herstellung kalibriert, sie kann aber durch die elektronische Einstellung des Servos wie folgt neukalibriert werden:



Wählen Sie Modus 15.




Im Modus 15 zeigt das Display die Gangwahl und Kalibrierung beidseitig der Werkseinstellung an.



Halten Sie die Pedale still und wählen Sie den Gang, den Sie einstellen möchten, mit der Gangschaltring **B** aus.

Fahren Sie Ihr Gocycle jetzt. Stellen Sie, während Sie in die Pedale treten, die Gangschaltung ein, indem Sie nach Bedarf Schaltring **A** bzw. Schaltring **B** gegen Fahrtrichtung (nach hinten)



drehen, bis der Gang eingelegt bleibt und keine Geräusche von der Hinterradnabe zu hören sind.

Drehen Sie den Schaltring **A** nach hinten, um die Servostellung zum niedrigeren Gang hin zu bewegen.

Drehen Sie den Schaltring **B** nach hinten, um die Servostellung zum höheren Gang hin zu bewegen.

Wenn ein Gang richtig eingestellt worden ist und Sie sich sicher sind, dass Sie den Gang erfolgreich kalibriert haben, hören Sie auf zu treten.

Wenn keine weitere Kalibrierung notwendig ist, gehen Sie zum letzten Schritt über.

Wenn andere Gänge neukalibriert werden müssen, wiederholen Sie den Vorgang von Anfang an.

Zum Abspeichern der neuen Kalibrierung drehen Sie die Schaltringe **A** und **B** zusammen, bis das Display blinkt.

Modus	E-Gangschaltungseinstellung
LED-Modusanzeige	15
Beschreibung	Ermöglicht Kalibrierung der elektronischen Gangschaltung.

7.7 Einstellung der Bremsen

Informationen über die Entlüftung der hydraulischen Bremsen Ihres Gocycle entnehmen Sie durch sorgfältiges Lesen der Anweisungen des Herstellers in Ihrem *Benutzerhandbuch* und Ihrer *Montageanleitung*.

HINWEIS: Die Bremsleistung nimmt mit den ersten 50 bis 100 Bremsbetätigungen zu.



7.7.1 Entlüftung der Bremsen

Wir empfehlen, dass Sie die hydraulischen Bremsen Ihres Gocycle alle 12 Monate entlüften, wie dies bei allen hydraulischen Bremsen erforderlich ist. Die Bremsen Ihres Gocycle sollten von einem qualifizierten Fahrradmechaniker mit Erfahrung auf dem Gebiet der Entlüftung von hydraulischen Fahrradbremsen entlüftet werden.

ACHTUNG! DOT 4 Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt mit menschlichem Gewebe eine Reizwirkung verursachen. Bei Hautkontakt ist die Bremsflüssigkeit unter fließendem Wasser abzuwaschen. Bei Augenkontakt muss der Augenbereich unverzüglich und 15 Minuten lang unterbrochen mit fließendem Wasser ausgespült werden. Ziehen Sie medizinisches Personal zu Rate.

VORSICHT! DOT 4 Bremsflüssigkeiten wirken als Lackentferner. Gehen Sie vorsichtig vor, damit Bremsflüssigkeit nicht mit Lackflächen in Kontakt kommt. Sollte Bremsflüssigkeit mit Lackflächen in Kontakt kommen, sind diese unverzüglich abzuwaschen und mit einem Isopropylalkohol zu reinigen.

Bremsflüssigkeit ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu entsorgen.

Weitere Hinweise finden Sie in den mitgelieferten Anweisungen des Herstellers.

7.7.2 Bremsbelagwechsel

7.7.2.1 Ersetzen der Bremsbeläge der Vorderradbremse



Entfernen Sie die sechs Befestigungsschrauben an der Motorabdeckung (siehe Abbildung).



Nehmen Sie die Motorabdeckung ab.



Entfernen Sie die zwei Bremssattel-Befestigungsschrauben.



Ziehen Sie den Bremssattel vom Scheibenmotor ab.



Drücken Sie den Splint mit einer Zange zusammen, wie gezeigt.



Ziehen Sie den zusammengedrückten Splint mit der Zange heraus.



Drücken Sie an der Bremszange vorsichtig von oben auf die Bremsbeläge, wie gezeigt.



Drücken Sie die beiden Bremsbeläge zusammen und ziehen Sie sie aus dem Bremssattel heraus. **VORSICHT!** Die Bremsbeläge sind gefedert. Achten Sie darauf, dass Sie die Feder nicht versehentlich auslösen.



Ersetzen Sie die Bremsbeläge nach Bedarf, bevor der Bremssattel wieder zusammengebaut wird.



Ersetzen Sie die Bremsbeläge nach Bedarf. Drücken Sie sie mit der Feder zusammen und bauen Sie sie wieder in den Bremssattel ein.



Setzen Sie den Splint wieder ein, um die Bremsbeläge in ihrer Solllage zu befestigen.



Biegen Sie den Splint mit einer Zange auf, so dass er in seiner Einbaulage gesichert wird.

ACHTUNG! Fahren Sie Ihr Gocycle nicht, ohne vorher die Bremsbeläge einzubauen und mit dem Splint zu sichern.

Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen führen.



Bringen Sie den Vorderrad-Bremssattel wieder an. Ziehen Sie die Bremssattel-Befestigungsschrauben auf 6 – 8 Nm fest.



Bringen Sie die Motorabdeckung wieder an.



Schrauben Sie die sechs Befestigungsschrauben der Motorabdeckung wieder ein. Ziehen Sie sie auf 3 bis 4 Nm fest.

ACHTUNG! Die Bremsleistung der neuen Bremsbeläge nimmt mit der Zeit zu. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bremsen einbetten, indem sie Ihr Gocycle mehrmals bis zum Stillstand abbremsen.



7.7.2.2 Ersetzen der Bremsbeläge der Hinterradbremse



Machen Sie die zwei hinteren Bremssattelschrauben aus, wie gezeigt.



Ziehen Sie den Bremssattel vom Scheibenmotor ab.



Drücken Sie den Splint mit einer Zange zusammen, wie gezeigt



Ziehen Sie den zusammengedrückten Splint mit der Zange heraus.



Drücken Sie die beiden Bremsbeläge zusammen und ziehen Sie sie aus dem Bremssattel heraus. **VORSICHT!** Die Bremsbeläge sind gefedert. Achten Sie darauf, dass Sie die Feder nicht versehentlich auslösen.



Ersetzen Sie die Bremsbeläge nach Bedarf, bevor der Bremssattel wieder zusammengebaut wird.



Ersetzen Sie die Bremsbeläge nach Bedarf. Drücken Sie sie mit der Feder zusammen und bauen Sie sie wieder in den Bremszettel ein.



Setzen Sie den Splint wieder ein, um die Bremsbeläge in ihrer Sollage zu befestigen.



Biegen Sie den Splint mit einer Zange auf, so dass er in seiner Einbaulage gesichert wird.

ACHTUNG! Fahren Sie Ihr Gocycle nicht, ohne vorher die Bremsbeläge einzubauen und mit dem Splint zu sichern.

Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen führen.



Schrauben Sie beide Bremssattel-Befestigungsschrauben wieder ein und ziehen Sie sie auf 6 – 8 Nm an.



Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nach dem Festziehen mit der Bremsscheibe parallel ist.

ACHTUNG! Die Bremsleistung der neuen Bremsbeläge nimmt mit der Zeit zu.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Bremsen einbetten, indem sie Ihr Gocycle mehrmals bis zum Stillstand abbremsen.



7.8 *Einstellung der PitstopWheel-Schnellverschlussbügel*

Alle drei Pitstopwheel-Schnellverschlussbügel müssen beim Öffnen und Schließen den gleichen Widerstand haben. Bei den Kontrollen vor der Fahrt dürfen Sie geöffnet maximal 10 mm freies Spiel haben, gemessen an der Bügelspitze. Falls die Bügel einen unterschiedlichen Widerstand beim Schließen/Öffnen oder ein freies Spiel von mehr als 10 mm aufweisen, müssen Sie die Bügel vor der Fahrt einstellen.

Das Einstellen der Pitstopwheel-Bügel ist während der gesamten Lebensdauer des Produkts eine wichtige Aufgabe. Die Bügel setzen sich nach dem ersten Gebrauch und bei längerer Verwendung nutzen sie sich ab. Daher müssen die Schnellverschlussbügel sehr aufmerksam beobachtet und eingestellt werden. Dazu gehört die Prüfung aller Bügel als Teil der Kontrollen vor der Fahrt.



1. Bringen Sie das PitstopWheel an der Nabe an, schließen Sie alle drei Spannbügel und drehen Sie das rote Hexlock™ in die „eingerastete“ Stellung. Entfernen Sie die mit den Pfeilen gezeigten drei schwarzen Gummistopfen.



2. Drehen Sie das Hexlock™ in die gelöste Stellung.



3. Halten Sie zwei Schnellverschlusshebel in der geschlossenen Position und öffnen Sie einen Schnellverschlusshebel vollständig, sodass dessen Hinterkante den nächsten geschlossenen Hebel berührt.



4. Bewegen Sie den Schnellverschlusshebel leicht hin und her, um das **freie Spiel** zu messen.

Freies Spiel wird als der Teil der Bewegung definiert, den sich der Schnellverschlusshebel ohne spürbaren Druck bewegen lässt, bevor er an der Nabe greift. Gemessen wird das Spiel an der Bügelspitze.

5. Wenn das **freie Spiel** an der Bügelspitze 10 mm überschreitet, verringern Sie dies mit dem 4-mm-Inbusschlüssel.



6. Stecken Sie den 4-mm-Inbusschlüssel in die Stellschraube und drehen Sie den Schnellverschlusshebel **im Uhrzeigersinn**, um das freie Spiel zu **verringern** und **gegen den Uhrzeigersinn**, um das freie Spiel zu **erhöhen**. Halten Sie den Schnellverschlusshebel beim Drehen des Inbusschlüssels leicht, um den **Angriffspunkt** und das **freie Spiel** ermitteln zu können. Um zu überprüfen, ob die Einstellung das freie Spiel korrigiert hat, ziehen Sie den Inbusschlüssel ab und schließen Sie den Schnellverschlusshebel, damit sich das System ausrichtet. Öffnen Sie ihn wieder und prüfen Sie das **freie Spiel**. Stellen Sie so lange zu Ihrer Zufriedenheit ein, bis das **freie Spiel** höchstens 10 mm beträgt.

7. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen beiden Schnellverschlusshebel. Führen Sie dann eine weitere vollständige Kontrolle aller Schnellverschlusshebel durch, um sicher zu gehen, dass der eingestellte Schließwiderstand bei allen drei Hebeln gleich ist.



8. Gegenprüfung: Um die einzelnen Spannbügel bei gelöstem Hexlock™ zu öffnen, muss nun bei allen drei Bügeln zum Öffnen der gleiche Kraftaufwand von jeweils 3 bis 5 kg erforderlich sein.

9. Stellen Sie sicher, dass alle Schnellverschlussbügel fest geschlossen sind und das Hexlock™ in der eingerasteten Stellung ist.

11. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Rad an der zweiten Nabe.

Anm.: Wenn Sie die Räder zwischen den beiden Nabenhülsen vertauschen, achten Sie darauf, das freie Spiel erneut zu prüfen, da es zwischen der vorderen und der hinteren Nabe leichte Unterschiede geben kann.




7.9 Flottenmanager und Reiseveranstalter

Wenn Sie eine Flotte von Gocycles betreiben, die an Personen verliehen werden, die das Gocycle nicht gewohnt sind, oder Sie einen Reiseservice betreiben, bei dem das Gocycle das gewählte Fahrzeug ist, empfehlen wir dringend, manipulationsgeschützte Sicherheitsschrauben zu verwenden. So werden Manipulationen verhindert und die Möglichkeit verringert, dass unerfahrene Nutzer beim Zusammenbau des Produktes einen Fehler begehen, der die Betriebssicherheit des Gocycle beeinträchtigen könnte.


Falls es erforderlich ist, dass die Benutzer das Gocycle beim Gebrauch zusammenklappen und die Räder abbauen müssen, so muss ihnen die Wichtigkeit der Checkliste zur Kontrolle vor der Fahrt nähergebracht werden. Darüber hinaus müssen an allen Gocycles vor jeder Übergabe an den Touristen/Benutzer alle Übergabekontrollen einschließlich der Kontrolle der Schnellverschlusshebel-Einstellung durchgeführt werden.



7.10 Untersuchung auf Abnutzung und Minimierung der Abnutzung an Vorder- und Hinterradnabe



Entfernen Sie periodischen Abständen das Hinterrad, um die Nabe auf Abnutzung zu untersuchen.



Entfernen Sie in periodischen Abständen das Vorderrad, um die Nabe auf Abnutzung zu untersuchen.

Schenken Sie dem angedeuteten Bereich besondere Aufmerksamkeit.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Nabenschleißrisiko zu minimieren:

Reinigen und trocknen Sie Ihr Gocycle nach jeder Fahrt gründlich. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 7.4 Reinigung und Korrosionsschutz.

- Stellen Sie Ihre PitstopWheel-Schnellverschlussbügel richtig ein. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, dass ihr Drehmoment innerhalb der in diesem Handbuch angegebenen Richtlinien liegt und dass alle drei Verschlüsse an jedem Rad sich mit gleichem Druck öffnen und schließen lassen.



- Von Zeit zu Zeit sollten Sie Ihr hinteres PitstopWheel nach vorne und umgekehrt montieren. Beim normalen Gebrauch wird der hintere Abschnitt eines Gocycle gewöhnlich mehr belastet als der vordere. Hinterradnabe, Hinterrad und Hinterradreifen werden deshalb stärker beansprucht. Ein periodisches Vertauschen von Vorderrad und Hinterrad bewirkt eine gleichmäßige Verteilung der Abnutzung. Hinweis: Achten Sie beim Vertauschen der PitstopWheels darauf, dass der Reifendruck innerhalb der in diesem Handbuch empfohlenen Richtlinien bleibt. Weitere Information finden Sie unter 7.11 Reifen.

7.11 Reifen

Ihr Gocycle ist serienmäßig mit Hochleistungs-Spezialreifen bereift. Diese Reifen sind dafür ausgelegt, die beste Kombination aus geringem Rollwiderstand, leichtem Gewicht und Pannenbeständigkeit zu bieten. Zum Erreichen der maximalen Leistungsfähigkeit raten wir davon ab, Reifen mit einer niedrigeren Qualität als der von mit dem Gocycle mitgelieferten zu verwenden.

Wir empfehlen, dass Sie das Gocycle mit einem Reifenluftdruck von 1,72 – 2,06 bar (25 – 30 psi) vorn und 2,75 – 3,44 bar (40 – 50 psi) hinten fahren. Dadurch erhalten Sie das optimale Gleichgewicht zwischen niedrigem Rollwiderstand und Komfort. Ein relativ weicherer Vorderreifen hat eine „Dämpfungswirkung“, die Stoßbelastungen der Antriebsgabelteile, speziell der Kupplung und des Getriebes, reduziert.

Der Druck in den Reifen sollte nicht auf über 4,13 bar (60 psi) erhöht werden. Ein Reifendruck über 4,13 bar (60 psi) verringert den Fahrkomfort und verkürzt die Reifenlebensdauer.

ACHTUNG! Ein Luftdruck im Reifen des Vorderrads von mehr als 2,06 bar (30 psi) belastet den Antrieb (Motor, Getriebe und Kupplung) mit hohen Stoßbelastungen, während die Antriebsleistung zur Beschleunigung oder auf ungünstigen Straßen verwendet wird. Wie bei einem Auto, das man auf einer sehr holprigen Straße nicht beschleunigen würde, sollte die Antriebsleistung des Motors beim Überfahren von Schlaglöchern oder Grenzschwellen oder ähnlichen Hindernissen auf der Straße nicht zu Hilfe genommen werden.

Der Betrieb des Gocycle bei einem Luftdruck von mehr als 2,06 bar (30 psi) im vorderen Reifen und/oder unter Einsatz der Motorunterstützung auf rauen Strecken entgegen diesen Empfehlungen macht die Garantie ungültig.

PitstopWheel-Vorder- und Hinterrad sind zwar leicht gegeneinander austauschbar, bei der Montage ist jedoch sicherzustellen, dass der Reifen mit dem niedrigeren Reifendruck vorn montiert wird.

Verwenden Sie für den Reifenwechsel immer Plastik-Reifenheber. Reifenheber aus Metall beschädigen die Felgen und dürfen daher nicht verwendet werden.

Beachten Sie die richtige Laufrichtung des Gocycle-Reifenprofils im Verhältnis zu den Rädern (siehe Abbildung unten).

Wenn Sie einen Reifen für ein niedrigeres Leistungsniveau mit höherer Pannenbeständigkeit verwenden möchten, können Sie einen beliebigen Reifen in BMX-Größe (406x40-47) von 1,75 bis 2 Zoll verwenden. Informieren Sie sich bei einem Fachhändler über geeignete Alternativen.

ACHTUNG! Fahrradreifen haben keine unbegrenzte Lebensdauer. Wenn die Profiltiefe zu flach ist und die mittleren Rillen der Reifenlauffläche an einem Teil des Reifens abgenutzt sind, kann es gefährlich sein, weiter mit diesem Reifen zu fahren. In diesem Fall sollte der Reifen ersetzt werden.



7.12 Einstellung des Steuersatzes

Gelegentlich kann es vorkommen, dass sich der Steuersatz gelockert hat und festgezogen werden muss. Die Vorgehensweise für diese Einstellung wird mit den folgenden Schritte veranschaulicht:



Prüfen Sie, ob der Steuersatz locker ist. Der Gabelschaft darf kein Spiel haben.

Montieren Sie das Vorderrad ab und stellen Sie das Gocycle behutsam auf eine rutschsichere Fläche. Halten Sie den Lenker fest und bewegen Sie ihn ruckartig vor und zurück, wie gezeigt, um festzustellen, ob zwischen der Lenkerschaft/Gabel-Anordnung und dem Hauptrahmen in



Vorwärts-Rückwärts-Richtung
eine Bewegung möglich ist.

Die Verbindung der
Lenkerschaft/Gabel-Anordnung
mit dem Hauptrahmen muss sich
fest und unbeweglich anfühlen.
Sie darf sich nur im Verhältnis
zum Hauptrahmen frei drehen.



Entfernen Sie die Staubschutz-
Gummimanschette wie gezeigt
und lockern Sie die zwei
Gabelkopfschrauben um etwa ein
bis zwei Drehungen. Stellen Sie
sicher, dass Gabel und Lenker
unabhängig voneinander gedreht
werden können.

Ziehen Sie das Hutstück der
Steuersatzvorspannung mit einer
rechtswinkligen
Sicherungsringzange oder einem
Stiftschlüssel auf 8 – 12 Nm fest.

**HINWEIS: VOR DEM
FESTZIEHEN ODER
EINSTELLEN DES HUTSTÜCKS
DER STEUERSATZ-
VORSPANNUNG MÜSSEN
UNBEDINGT DIE
GABELKOPFSCHRAUBEN
GELOCKERT WERDEN.**



Stellen Sie sicher, dass die Gabel und der Lenker aufeinander ausgerichtet sind, und ziehen sie dann die Gabelkopfschrauben auf 10 – 12 Nm fest. **HINWEIS:** Beide Schrauben müssen zweimal nachkontrolliert werden, um sicherzustellen, dass das Anzugsdrehmoment bei beiden gleich ist. Bringen Sie die Staubschutz-Gummimanschette wieder in die richtige Lage an.

7.13 Einstellung des Lenkerschaft-Schnellspanners

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie den Lenkerschaft-Schnellspanner einstellen müssen. Wenn Sie den Schnellspanner aber ersetzen müssen, müssen Sie die Uhrenmutter auf der dem Schnellspanner entgegengesetzten Seite am Lenkerschaft einstellen, damit der Schnellspanner mit der richtigen Kraft schließt.




Lösen Sie die Sicherungsschraube der Uhrenmutter mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel



Entfernen Sie die Uhrenmutter, wie abgebildet



Montieren Sie den Schnellspanner und halten Sie ihn in geschlossener Position. Achten Sie darauf, dass er sich dabei im korrekten Bereich befindet, wie auf dem Foto unten dargestellt.



Klappen Sie den Schnellspanner um 90 Grad auf und drehen Sie die Uhrenmutter langsam bis zum Anschlag gegen den unteren Lenkerschaft. Drehen Sie den Schnellspanner so, dass eines der Löcher in der Uhrenmutter mit dem Loch im unteren Lenkerschaft übereinstimmt, damit die Sicherungsschraube wieder eingepasst werden kann.



Der Schnellspanner sollte etwa 120 Grad **freies Spiel** haben, bevor er zu greifen beginnt. Der Schließwiderstand sollte auf den restlichen 60 Grad der Bewegung wirken, bis der Schnellspanner in der richtigen Lage fest geschlossen ist.

Wenn er zu locker ist, drehen Sie die Uhrenmutter im Uhrzeigersinn, bis das nächste Loch mit dem Loch im unteren Lenkerschaft übereinstimmt, und prüfen erneut.

Umgekehrt, falls er zu fest ist, drehen Sie die Uhrenmutter gegen den Uhrzeigersinn zum nächsten Loch und prüfen erneut.



Wenn der Schnellspanner so eingestellt ist, dass der Schließwiderstand auf den letzten 60 Grad der Bewegung wirkt, schrauben Sie die Sicherungsschraube mit einem 2,5-mm-Inbus-schlüssel wieder fest.



7.14 Einstellung der Hinterradnabenlager

Es ist unwahrscheinlich, dass Sie die Lager der Hinterradnabe jemals einstellen werden müssen. Sollte das Hinterrad aber ein Spiel (mehr als 1 mm an der Felge) entwickeln oder die Tretkurbel schwergängig erscheinen (d.h. die Nabe ist zu eng), muss eventuell der Lagerkonus festgezogen werden.

ACHTUNG! Kontrollieren Sie die Nabennagereinstellung alle 800 km bzw. alle sechs Monate. Regelmäßige Kontrollen gewährleisten die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Gocycle.

Wird die Nabennagereinstellung nicht wie empfohlen kontrolliert, kann dies schwerwiegende Folgen haben und zu schweren oder eventuell sogar tödlichen Verletzungen führen.



Zur Kontrolle, ob eine Einstellung erforderlich ist, bewegen Sie das Rad mit sanftem Druck an der Felge von Seite zu Seite.

Etwas Nachgiebigkeit ist normal, wenn Sie aber bemerken, dass das Rad locker ist, müssen Sie den Lagerkonus wie unten gezeigt einstellen:



Nehmen Sie den Nabendeckel ab.



Einstellung der Lagerschalen
der Hinterradnabe



Stellen Sie die Nabenlager-
schalen mit zwei (2) 14-mm-
Schraubenschlüsseln ein.



Vergewissern Sie sich zwischen Einstellungen, ob sich die Hinterradnabe in der Leerlaufrichtung dreht. Die Lagerschalenmuttern sind festzuziehen, bis das Rad an der Felge höchstens 1 mm „freies“ Spiel hat und sich frei drehen kann. Die Einstellung ist eine Sache von Kompromiss und Gefühl. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von [Gocycle Tech Support](#) beraten.


Ziehen Sie die äußere Gegenmutter wieder fest. Hinweis: Aufgrund des Festziehvorgangs muss die Nabe nach dem Festziehen der äußeren Gegenmutter eventuell nachgestellt werden. Sie müssen diesen Vorgang möglicherweise mehrmals wiederholen, bis sie die gewünschte Drehungsfreiheit bei minimalem Seitenspiel an der Felge erreichen.



8 FEHLERSUCHE

8.1 Wartungs- und Inspektionshinweis

Symptom: Alle Akku-LED und alle Geschwindigkeits-LED blinken abwechselnd.




Lösung: Dies ist ein Hinweis auf eine(n) fälligen Service oder Inspektion. Lesen Sie bitte Kapitel 7.

HINWEIS: Nach 160 km und dann jeweils nach weiteren 800 km blinken am Lenker-Display abwechselnd alle Akku-LED und alle Geschwindigkeits-LED auf. Dies ist ein wichtiger Hinweis auf eine(n) fällige(n) Service oder Inspektion. Sollte Ihr Lenker-Display diesen Service-Hinweis anzeigen, informieren Sie sich bitte auf www.gocycle.com/safety über wichtige Technische Bulletins und Sicherheitsinformationen für Ihr Gocycle Modell. Sie sollten auch die jüngste Version des Benutzerhandbuchs auf www.gocycle.com/manuals herunterladen und lesen. Nachdem Sie sich auf www.gocycle.com/safety informiert haben, können Sie das Lenker-Display wieder in seine normale Betriebsart umschalten, indem Sie Schaltring A und Schaltring B 3 Sekunden lang gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht halten. Beachten Sie dabei, dass Sie durch Zurücksetzen des Service-Hinweises bestätigen, dass Sie sich auf www.gocycle.com/safety informiert haben und die Technischen Bulletins oder neuen Informationen (falls zutreffend) mit Bezug auf Ihr Gocycle, die Sie heruntergeladen haben, verstanden haben und das auf Ihr Gocycle Modell zutreffende Benutzerhandbuch gelesen haben.

8.2 Unbekannter Getriebezustand: Gangschaltung funktioniert nicht

Symptom: Im Lenker-Display werden keine Gangschaltungs-LED angezeigt und ein Umschalten zwischen Gängen ist nicht möglich. Die Schaltung bleibt im zuletzt gewählten Gang.





Lösung: Zum Zurückkehren zur normalen Gangschaltung halten Sie Ihr Gocycle an und bleiben bis zu 5 Sekunden stehen, wobei Sie beide Bremsen betätigen. Das Gocycle wird auf den ersten Gang zurückgesetzt und die Gangschaltungs-LED werden wieder im Lenker-Display angezeigt.

8.3 Gangschaltung schaltet nicht automatisch herunter

Symptom: Beim Abbremsen erfolgt kein automatisches Herunterschalten. Erst, wenn das Gocycle im Stillstand ist, schaltet es in den ersten Gang herunter.

Lösung: Prüfen Sie, ob die Gangerkennung eingeschaltet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 6.2.1 Ein-/Ausschalten der Gangerkennung

Lösung: Vergewissern Sie sich zuerst, dass die Gangerkennung eingeschaltet ist. Das automatische Herunterschalten findet nur statt, wenn das Gocycle von einer Geschwindigkeit abgebremst wird, welche höher ist als die einprogrammierte Umschaltgeschwindigkeit der Gangerkennung (d.h. vom dritten auf den zweiten Gang bei einer Geschwindigkeit von sieben (7) angezeigten LED und vom zweiten auf den ersten Gang bei einer Geschwindigkeit von drei (3) angezeigten LED). Wenn Sie in den dritten Gang umschalten, die Geschwindigkeitsanzeige aber unter sieben (7) LED bleibt, erfolgt beim Abbremsen kein automatisches Herunterschalten. Schalten Sie manuell herunter, indem Sie den rechten Schaltring B in Fahrtrichtung (nach vorn) drehen.

8.4 Diagnosemodi

In Ihr Gocycle ist eine Reihe von Diagnosemodi einprogrammiert als Hilfe bei der Fehlerdiagnose im Fall eines Problems. Sollte ein Problem auftauchen, kann ein Mitarbeiter des technischen Kundendienstes von Gocycle Sie bei dem Versuch, es richtig zu ermitteln, eventuell bitten, eine Anzahl von Prüfungen durchzuführen. Der folgende Abschnitt dient zur Bezugnahme in einem solchen Fall.

Nicht vergessen! Drehen Sie zur Auswahl eines Modus die Schaltringe A und B gegen Fahrtrichtung (nach hinten), bis alle LED blinken. Geben Sie dann beide Schaltringe frei. Im Lenker-Display (C) wird dann der Diagnosemodus angezeigt. Drehen Sie den Schaltring B wiederholt nach hinten, bis Sie die LED-Zahl erreichen, die dem von Ihnen gewünschten Modus (C) entspricht. Zum Speichern dieses Modus drehen Sie den Schaltring A nach hinten und halten ihn in dieser Stellung, bis die LED blinken. Geben Sie den Schaltring dann wieder frei.



8.4.1 Tretkurbel- und Radsensoruntersuchung

Zur Kontrolle der Sensoren:



Wählen Sie Modus 12,
Tretkurbel- und
Radsensoruntersuchung.

Drehen Sie das Hinterrad.


Wenn die Bewegung des
Hinterrads erfasst wird,
leuchtet eine LED rechts im
Lenker-Display.

Hinweis: Bei richtiger
Funktion blinkt die LED bei
einer vollständigen
Umdrehung des Hinterrads
vier Mal.

Drehen Sie jetzt die
Tretkurbel in
Rückwärtsrichtung, wie
gezeigt.

Wenn die Bewegung der
Tretkurbel erfasst wird,
leuchten zwei LED links im
Lenker-Display.

Hinweis: Bei richtiger
Funktion blinken die zwei
LED bei einer vollständigen
Umdrehung der Tretkurbel
acht Mal.



Verlassen Sie den Modus, indem Sie die Schaltringe **A** und **B** gegen Fahrtrichtung (nach hinten) drehen und in dieser Stellung halten — die Betriebsartanzeige blinkt zur Bestätigung, dass Sie den Modus verlassen haben.

Modus	Tretkurbel- und Radsensoruntersuchung
LED-Modusanzeige	12
Beschreibung	Überprüft die Funktion der Tretkurbel- und Radsensoren

8.4.2 Motor-Kontrolle

Mit dieser Kontrolle wird überprüft, ob der Schaltring A und der Motor richtig funktionieren:



Wählen Sie Modus 13, *Motor-Kontrolle*.



Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab.

Drehen Sie den Schaltring (A) gegen Fahrtrichtung (nach hinten), um den Motor zu aktivieren.

Hinweis: In einigen Fällen müssen Sie den Schaltring A möglicherweise wiederholt nach hinten drehen, um zu veranlassen, dass der Motor ununterbrochen läuft.

VORSICHT! Wenn der Schaltring A gegen Fahrtrichtung (nach hinten) gedreht wird, läuft der Motor.

Verlassen Sie den Modus, indem Sie die Schaltringe A und B gegen Fahrtrichtung (nach hinten) drehen und in dieser Stellung halten – die Betriebsartanzeige blinkt zur Bestätigung, dass Sie den Modus verlassen haben.

Modus	Motor-Kontrolle
LED-Modusanzeige	13
Beschreibung	Überprüft den Motorbetrieb



8.4.3 Tretkurbel-Drehmomentsensor-Kontrolle

Mit dieser Kontrolle wird überprüft, ob der Tretkurbel-Drehmomentsensor vorhanden ist und richtig funktioniert:




Wählen Sie Modus 14,
Tretkurbel-Drehmomentsensor-Kontrolle.



Ziehen Sie beide Bremsen an und üben Sie gleichzeitig über das Pedal auf der linken Seite (nicht der Antriebsseite) Druck auf die Tretkurbel aus.



Wenn über das Pedal auf der linken Seite (nicht der Antriebsseite) Druck auf die Tretkurbel ausgeübt wird, wird der erfasste Kraftaufwand im Lenker-Display angezeigt — je mehr Druck ausgeübt wird, umso mehr LED erlöschen.



Verlassen Sie den Modus, indem Sie die Schaltringe **A** und **B** gegen Fahrtrichtung (nach hinten) drehen und in dieser Stellung halten — die Betriebsartanzeige blinkt zur Bestätigung, dass Sie den Modus verlassen haben.

Modus	Tretkurbel-Drehmomentsensor-Kontrolle
LED-Modusanzeige	14
Beschreibung	Überprüft Anwesenheit und Betrieb des Drehmomentsensors



8.4.4 Tretkurbel-/Radsensor-Verhältnis-Kontrolle

Prüfen Sie wie folgt, ob Rad- und Tretkurbelsensoren in allen Gängen richtig funktionieren:



Stellen Sie das Gocycle in einen Fahrradständer, damit das Hinterrad und die Tretkurbel frei bewegen werden können.



Wählen Sie Modus 16, *Tretkurbel-/Radsensor-Verhältnis-Kontrolle*.



Eine LED blinkt. Dadurch wird bestätigt, dass das Gocycle für den Test bereit ist.


Üben Sie leichten Bremsdruck auf das Hinterrad aus und drehen Sie gleichzeitig die Tretkurbel über die Pedale mit einer empfohlenen Drehzahl von 40 bis 60 U/min in Vorwärtsrichtung.

Das Gocycle schaltet automatisch vom 1. in den 2. und dann vom 2. in den 3. Gang.

Drehen Sie die Tretkurbel über die Pedale *25 komplette Umdrehungen* bei konstanten 40 – 60 U/min.

Die Versuchsergebnisse werden dann im Lenker-Display angezeigt. Eventuell werden Sie aufgefordert, diese einem Mitarbeiter des technischen Kundendiensts mitzuteilen.

Verlassen Sie den Modus, indem Sie die Schaltringe **A** und **B** gegen Fahrtrichtung (nach hinten) drehen und in dieser Stellung halten — die Betriebsartanzeige blinkt zur Bestätigung, dass Sie den Modus verlassen haben.






Modus	Tretkurbel-/Radsensor-Verhältnis-Kontrolle
LED-Modusanzeige	16
Beschreibung	Überprüft Funktionsweise von Tretkurbel- und Radsensoren in allen Gängen



8.5 LED-Funktionstabellen



8.5.1 Lenker-Display

C	D	E
Akkuladezustand (Anzeige bei ausgeschaltetem Motor)	Gewählter Gang	Geschwindigkeit
Energiezähler (Anzeige bei eingeschaltetem Motor)	Gewählter Gang	Geschwindigkeit

8.5.2 Energiezähler

Mehr LED	Größerer Verbrauch
Weniger LED	Sparsamer

8.5.3 Akkuladezustand

10–2 LED	Volle Leistung	Motor funktioniert mit uneingeschränkter Leistung
1 BLINKENDE LED	Energiesparmodus	Motor läuft mit reduzierter Leistung, vgl. 6.3.2.5 Energiesparmodus.
0 LED		Motor funktioniert nicht

8.5.4 Geschwindigkeit

Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsarten-Vergleichstabelle in Absatz 6.3.1.

Wenn der Überhitzungsschutz im Einsatz ist, blinken die Geschwindigkeits-LED (E) und die Motorleistung wird allmählich verringert, um eine Beschädigung dieser Bauteile zu verhindern. Wenn die Temperatur des Motors und/oder der Steuerung ausreichend abgekühlt ist, blinken die Geschwindigkeits-LED nicht mehr und die volle Motorleistung steht wieder zur Verfügung. Nähere Angaben finden Sie unter 6.7 Heißflächen und Überhitzungsschutz.



9 KONTACTINFORMATIONEN

Gocycle ist ein Produkt von Karbon Kinetics Limited, einem in Großbritannien eingetragenen Unternehmen.

Karbon Kinetics Limited
Unit 30, Barwell Business Park
Chessington, Surrey KT9 2NY
GROSSBRITANNIEN

Eingetragen unter der Firmen-Nr. 4357956

www.gocycle.com

Angaben zu Ihrem örtlichen Gocycle-Händler finden Sie auf unserer Website www.gocycle.com/map.